

# SC-F500 Series

# Руководство пользователя

---

---

## **Авторские права и товарные знаки**

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, фотокопировальными, путем записи или иным способом) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. Информация, содержащаяся в документе, предназначена исключительно для использования с данным принтером Epson. Epson не несет ответственности за применение сведений, содержащихся в этом документе, к другим принтерам.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за возможные повреждения, потери или расходы, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта или невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или неполадки, возникшие из-за использования каких-либо аксессуаров или расходных материалов, не являющихся оригинальными продуктами Epson или продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за электромагнитных наводок, вызванных использованием интерфейсных кабелей, которые не относятся к продуктам, одобренным Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION и соответствующие логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, ColorSync are registered trademarks of Apple, Inc.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

*Общее примечание. Названия иных продуктов упоминаются в документе только для их идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Epson отрицает владение любыми правами на эти марки.*

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Содержание

### Авторские права и товарные знаки

### Введение

Примечания к руководствам. . . . .	6
Значение символов. . . . .	6
Иллюстрации. . . . .	6
Описания моделей продуктов. . . . .	6
Организация руководств. . . . .	6
Просмотр руководств в формате PDF. . . . .	7
Элементы устройства. . . . .	8
Лицевая сторона. . . . .	8
Внутренняя часть. . . . .	10
Тыльная сторона. . . . .	12
Панель управления. . . . .	14
Операции на главном экране. . . . .	14
Функции принтера. . . . .	16
Требование к простоте использования. . . . .	16
Примечания по использованию и хранению принтера. . . . .	17
Размер необходимого пространства. . . . .	17
Примечания по работе с принтером. . . . .	17
Когда принтер не используется. . . . .	18
Замечания по обращению с бутылками, содержащими чернила. . . . .	18
Обращение с бумагой. . . . .	20
Энергосбережение. . . . .	21

### Знакомство с программным обеспечением

Предоставляемое программное обеспечение. . . . .	22
Встроенное программное обеспечение принтера. . . . .	23
Инструкции по использованию Web Config. . . . .	24
Запуск. . . . .	24
Закрытие. . . . .	24
Сводка по функциям. . . . .	24
Обновление программного обеспечения или установка дополнительного программного обеспечения. . . . .	25
Проверка доступности обновлений и обновление программного обеспечения. . . . .	25
Получение уведомлений об обновлениях. . . . .	25
Удаление программного обеспечения. . . . .	26
Windows. . . . .	26

Mac. . . . .	27
--------------	----

### Загрузка и настройка бумаги

Примечания к загрузке бумаги. . . . .	28
Положение для загрузки бумаги. . . . .	28
Загрузка и извлечение рулонной бумаги. . . . .	29
Загрузка рулонной бумаги. . . . .	29
Обрезка рулонной бумаги. . . . .	31
Извлечение рулонной бумаги. . . . .	33
Загрузка бумаги в автоподатчик листов и извлечение из него бумаги. . . . .	35
Установка и удаление укладчика бумаги. . . . .	35
Загрузка бумаги в автоподатчик листов. . . . .	35
Извлечение бумаги из автоподатчика листов. . . . .	37
Загрузка и извлечение Листовой бумаги (1 лист). . . . .	39
Загрузка Листовой бумаги (1 лист). . . . .	39
Извлечение листовой бумаги (1 лист). . . . .	40
Настройка загруженной бумаги. . . . .	40
Для рулонной бумаги. . . . .	40
При использовании параметров Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист). . . . .	42
Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя). . . . .	44
Примечания по внесению изменений. . . . .	44
Регулировка. . . . .	44

### Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Базовые рабочие процедуры (Windows). . . . .	47
Процедура печати. . . . .	47
Отмена печати. . . . .	50
Настройка интерфейса драйвера принтера. . . . .	50
Базовые рабочие процедуры (Mac). . . . .	54
Процедура печати. . . . .	54
Отмена печати. . . . .	57
Настройка интерфейса драйвера принтера. . . . .	58
Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты. . . . .	60
Подгонка документов по ширине рулонной бумаги. . . . .	61

## Содержание

Подгонка документов под выходной размер. . . . .	63
Выбор размера печати. . . . .	65
Печать нестандартных размеров. . . . .	67
Multi-Page Printing (Многостраничная печать). . . . .	71
Сложенная двусторонняя печать (только в Windows). . . . .	72
Печать плакатов (только в Windows). . . . .	73
Печать нескольких документов (Layout Manager (Диспетчер макета)) (только для Windows). . . . .	78
Установка настроек печати. . . . .	79
Сохранение и восстановление настроек. . . . .	80

### **Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL**

Настройки принтера. . . . .	82
Базовые настройки печати. . . . .	82
Настройки печати, связанные с HP-GL/2. . . . .	82
Настройки приложения САПР. . . . .	83

### **Изменение метода подключения к сети**

Переключение на проводную локальную сеть. . . . .	84
Переключение на беспроводную локальную сеть. . . . .	84
Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct). . . . .	85

### **Работа с меню**

Список меню. . . . .	87
Меню Наст.бум. . . . .	97
Меню Рулонная бумага. . . . .	97
Меню Автоподатчик листов. . . . .	100
Меню Листовая бумага (1 лист). . . . .	101
Меню Сост. принтера. . . . .	102
Меню Настр. . . . .	103
Общие параметры. . . . .	103
Обслуживан. . . . .	119
Состояние принтера/Печать. . . . .	120

### **Техническое обслуживание**

Прочистка засорившихся дюзов печатающей головки. . . . .	121
--	-----

Проверка засорения дюзов печатающей головки и их чистка. . . . .	121
Усиленная очистка. . . . .	122
Технологическая очистка чернил. . . . .	122
Дозаправка чернил и замена расходных материалов. . . . .	123
Утилизация использованных расходных материалов. . . . .	123
Проверка количества оставшихся чернил. . . . .	123
Дозаправка чернил. . . . .	123
Замена контейнер для отработ. чернил. . . . .	126
Замена резака. . . . .	127

### **Решение проблем**

Что следует предпринимать при отображении сообщения. . . . .	129
При возникновении ошибки принтера или запросе на обслуживание. . . . .	129
Устранение неполадок. . . . .	131
Вы не можете выполнить печать (так как принтер не работает). . . . .	131
Принтер работает, но ничего не печатается. . . . .	133
Документы печатаются не так, как вы ожидали. . . . .	134
Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги. . . . .	140
Другие. . . . .	142

### **Приложение**

Дополнительное оборудование и расходные материалы. . . . .	144
Специальные носители Epson. . . . .	144
Бутылки с чернилами. . . . .	144
Другие. . . . .	145
Поддерживаемые типы носителей. . . . .	146
Таблица специальных носителей Epson. . . . .	146
Область печати. . . . .	147
Рулонная бумага. . . . .	147
Листовая бумага (автоподатчик листов). . . . .	148
Листовая бумага (1 лист). . . . .	148
Перемещение и транспортировка принтера. . . . .	149
Перемещение в другое место в том же здании. . . . .	149
При перевозке. . . . .	152
Требования к системе. . . . .	153
Драйвер принтера. . . . .	153
Web Config. . . . .	154
Таблица спецификаций. . . . .	155

**Содержание**

Для пользователей из Европы. . . . . 156

**Служба поддержки**

Веб-сайт технической поддержки. . . . . 158

Обращение в службу поддержки  
пользователей продукции Epson. . . . . 158

    Перед обращением в Epson. . . . . 158

    Служба поддержки пользователей в  
Северной Америке. . . . . 159

    Служба поддержки пользователей в  
Европе. . . . . 159

    Служба поддержки пользователей на  
Тайване. . . . . 159

    Служба поддержки пользователей в  
Австралии и Новой Зеландии. . . . . 160

    Служба поддержки пользователей в  
Сингапуре. . . . . 161

    Служба поддержки пользователей в  
Таиланде. . . . . 161

    Служба поддержки пользователей во  
Вьетнаме. . . . . 161

    Служба поддержки пользователей в  
Индонезии. . . . . 162

    Служба поддержки пользователей в  
Гонконге. . . . . 162

    Служба поддержки пользователей в  
Малайзии. . . . . 163

    Служба поддержки пользователей в Индии  
. . . . . 163





    Служба поддержки пользователей на  
Филиппинах. . . . . 164

## Введение

# Введение

## Примечания к руководствам

### Значение символов

 <b>Предупреждение</b>	Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.
 <b>Предостережение</b>	Этим указаниям необходимо следовать во избежание травм.
 <b>Важно!</b>	Этим указаниям необходимо следовать во избежание повреждения продукта.
<b>Примечание</b>	Примечания содержат полезную или дополнительную информацию о работе с устройством.
	Указывает на соответствующие справочные данные.

## Иллюстрации

Модель, изображенная на иллюстрациях в руководствах, может незначительно отличаться от используемой вами модели. Учтите это при чтении данных руководств.

## Описания моделей продуктов

Некоторые модели, описанные в данном руководстве, могут быть недоступны для приобретения в вашей стране или вашем регионе.

## Организация руководств

Руководства по этому устройству организованы следующим образом.


Для просмотра руководств в формате PDF можно использовать программу Adobe Acrobat Reader или Preview (на компьютерах Mac).

Руководство по установке (буклет)	Содержит сведения о настройке принтера после распаковки. Необходимо прочитать это руководство, чтобы избежать проблем при работе с устройством.
Инструкция оператора (PDF)	Содержит выборочные сведения о том, как использовать принтер, а также часто используемые функции принтера.
Общая информация (PDF)	Содержит важные правила техники безопасности, технические характеристики принтера и контактную информацию.
Интерактивное руководство	
Руководство пользователя (настоящее руководство)	Содержит общую информацию и инструкции по использованию принтера и устранению проблем.

## Введение

## Просмотр руководств в формате PDF

Этот раздел использует Adobe Acrobat Reader DC как пример для объяснения основных действий при просмотре PDF в Adobe Acrobat Reader.



- 1 Щелкните для печати руководства PDF.
- 2 При каждом щелчке закладки скрываются или снова отображаются.
- 3 Щелкните заголовок для просмотра соответствующей страницы.
- 4 Если ссылка помечена синим цветом, щелкните синий текст, чтобы открыть соответствующую страницу.

Чтобы вернуться к исходной странице, выполните следующие действия.

### Windows

Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите клавишу  $\leftarrow$ .

### Mac

Удерживая нажатой клавишу command, нажмите клавишу  $\leftarrow$ .

- 5 Можно ввести для поиска нужные ключевые слова, например названия элементов, по которым нужно посмотреть справку.

### Windows

Чтобы открыть панель поиска, щелкните правой кнопкой мыши любую страницу в руководстве в формате PDF и выберите в контекстном меню пункт **Find (Поиск)**.

### Mac

Чтобы открыть панель поиска, выберите пункт **Find (Поиск)** в меню **Edit (Правка)**.

- 6 Если текст на экране слишком мелкий, щелкните  $\oplus$ , чтобы увеличить его размер. Чтобы уменьшить размер текста, щелкните  $\ominus$ . Чтобы указать часть иллюстрации или снимка экрана, которые нужно увеличить, выполните следующие действия.

### Windows

Щелкните правой кнопкой мыши страницу в руководстве PDF и выберите в отображающемся меню пункт **Marquee Zoom (Область увеличения)**. Курсор принимает вид лупы, которой можно указать увеличиваемое место.


### Mac

Щелкните последовательно меню **View (Вид)** — **Zoom (Масштаб)** — **Marquee Zoom (Область увеличения)**. Курсор примет вид лупы. С помощью этого курсора укажите место, которое нужно увеличить.


- 7 Служит для открытия предыдущей или следующей страницы.

## Элементы устройства

### Лицевая сторона



#### ❶ Панель управления

 «Панель управления» на стр. 14

#### ❷ Крышка резака

Откройте ее, если нужно заменить резак.

 «Замена резака» на стр. 127

#### ❸ Корзина для бумаги (дополнительный компонент)

Выход из принтера собирается в этом лотке, что обеспечивает чистоту носителей и отсутствие складок.

 «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 144

#### ❹ Ролики

На каждой ножке стойки установлено по два ролика. Как правило, ролики блокируются после установки принтера на месте.



## Введение

### 5 Укладчик бумаги

Прикрепите это устройство к передней части принтера указанным образом при непрерывной печати значительного числа листов, подаваемых из автоподатчика. Стопки напечатанных листов можно найти в этом лотке после его извлечения. При печати на рулонной бумаге или листовой бумаге (1 лист) это устройство необходимо снять с принтера.

 «Установка и удаление укладчика бумаги» на стр. 35

### 6 Боковые направляющие

Сдвиньте эти направляющие к правому и левому краям бумаги, загруженной в автоподатчик листов. Боковые направляющие предотвращают неровную подачу листов (под углом).

### 7 Автоподатчик листов

Можно загружать несколько листов бумаги размером от А4 до А3. Загруженная бумага подается автоматически, позволяя выполнять непрерывную печать.

 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35

### 8 Крышка листовой бумаги

Откройте ее при использовании автоподатчика листов или при загрузке листовой бумаги.

 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39


При загрузке рулонной бумаги откройте эту крышку, затем откройте крышку рулонной бумаги.

Чтобы внутри принтера не скапливалась пыль, следует закрыть автоподатчик, если он не используется или не выполняется загрузка листовой бумаги.

### 9 Передняя крышка

Откройте ее, если произошло замятие бумаги.

## Внутренняя часть



### 1 Крышка для рулонной бумаги

Эта крышка закрывает загруженную рулонную бумагу и не дает пыли попасть внутрь принтера. При использовании принтера эта крышка должна быть закрыта, за исключением загрузки или извлечения рулонной бумаги.

☞ «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29

### 2 Слот для бумаги

Слот, через который во время печати подается рулонная или листовая бумага. Листы бумаги следует вставлять вручную по одному.

### 3 Контейнеры для чернил

Подают чернила в печатающую головку.

### 4 Крышка контейнера для чернил

Откройте ее при дозаправке контейнера для чернил.

☞ «Дозаправка чернил» на стр. 123

### 5 Крышка контейнера для чернил с колпачком

Откройте ее при дозаправке контейнера для чернил или при изменении положения транспортировочных крышек.

☞ «Дозаправка чернил» на стр. 123

☞ «Перемещение и транспортировка принтера» на стр. 149

## Введение

### 6 Транспортировочные крышки

При перемещении или транспортировке принтера переведите их в положение транспортировки, чтобы предотвратить утечку чернил. При обычной работе с принтером они должны находиться в положении печати.

 [«Перемещение и транспортировка принтера» на стр. 149](#)

### 7 Вал

При загрузке в принтер рулонной бумаги вставьте этот вал в рулонную бумагу.

### 8 Подвижной фланец (прозрачный)


Фиксирует рулонную бумагу, размещенную на валу. Прикрепите или открепите его при установке рулонной бумаги на вал или снятии ее с вала.

### 9 Держатель вала

Установите вал, когда загружена рулонная бумага. С правой и левой стороны установлены держатели.

 [«Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29](#)

## Тыльная сторона



### ❶ Крышка емкости для отработанных чернил

Откройте ее при замене емкости для отработанных чернил.

### ❷ Емкость для отработанных чернил

Емкость для сбора отработанных чернил.

🔗 «Замена контейнер для отработ. чернил» на стр. 126

### ❸ Разъем для шнура питания

Служит для подсоединения входящего в комплект шнура электропитания.

### ❹ Сетевой порт

Подключите к данному разъему сетевой кабель.

### ❺ Индикатор состояния (зеленый, оранжевый)

Цвет индикатора определяет скорость передачи данных по сети.

Не горит: 10BASE-T

Горит оранжевым: 100BASE-TX

Горит зеленым: 1000BASE-T

## Введение

### ❶ Индикатор данных (желтый)

Состояние сетевого подключения и получение данных обозначается горящим или мигающим индикатором.

Горит: есть подключение.

Мигает: принимаются данные.

### ❷ Порт OPTION

Не используется.

### ❸ Разъем USB


Служит для подключения кабеля USB.

### ❹ Вентиляционные отверстия

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

🔗 [«Размер необходимого пространства» на стр. 17](#)

## Панель управления



### 1 Главная кнопка

Нажмите эту кнопку при отображающемся меню, чтобы вернуться на главный экран. Главная кнопка будет неактивна, если ее нельзя использовать во время таких операций, как подача бумаги.

### 2 Индикатор (индикатор питания)

Вкл. : Принтер включен.

Мигает : Выполняется один из процессов принтера, например запуск, выключение, получение данных или прочистка печатающей головки. Подождите и не начинайте никаких операций, пока этот индикатор не перестанет мигать. Не отсоединяйте шнур питания.

Выкл. : Принтер выключен.


### 3 Кнопка (кнопка питания)

С помощью данной кнопки осуществляется включение и выключение принтера.


### 4 Экран

Это сенсорная панель для отображения состояния принтера, меню, сообщений об ошибках и т. д. Вы можете выбрать пункты меню и параметры, отображаемые на экране, аккуратно нажав (коснувшись) их, и прокрутить экран, двигая пальцем без отрыва от экрана.

## Операции на главном экране




Обзор операций на главном экране

 Инструкция оператора (PDF)

### 1 Область отображения информации

Отображает информацию о состоянии принтера, сообщения об ошибках и т. д.

### 2 Информационная область для рулонной бумаги

- ☐ Если рулонная бумага загружена  
Отображает информацию о загруженной рулонной бумаге. Если для параметра Настройка установлено значение Вкл., отображается приблизительное количество оставшейся бумаги (длина оставшейся бумаги в рулоне). Если нажать эту область, появится меню для выполнения таких действий, как настройка и регулировка рулонной бумаги.  
 «Меню Рулонная бумага» на стр. 97
- ☐ Если рулонная бумага не загружена  
Отображается «---». Нажатие этой области приводит к отображению процедуры по загрузке рулонной бумаги.







### 3 Информационный значок

При появлении уведомлений, например предупреждения о низком остатке расходных материалов, количество уведомлений отображается на индикаторе в правой верхней части этого значка. Если нажать этот значок при наличии такого индикатора, отображается список уведомлений. При нажатии каждого элемента выводятся инструкции по дальнейшим действиям. Пока не выполнить эти действия, индикатор не исчезнет.

## Введение

**4 Кнопка меню Наст.бум**

Нажмите эту кнопку при загрузке, удалении, настройке или регулировке бумаги.

- ❑ См. дополнительные сведения о меню Рулонная бумага в следующем разделе.  
 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 29  
 Описания меню  
 «Меню Рулонная бумага» на стр. 97
- ❑ Сведения об Автоподатчик листов см. в следующем разделе.  
 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов и извлечение из него бумаги» на стр. 35  
 Описания меню  
 «Меню Автоподатчик листов» на стр. 100
- ❑ Дополнительные сведения о меню Листовая бумага (1 лист) см. в следующем разделе.  
 «Загрузка и извлечение Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39  
 Описания меню  
 «Меню Листовая бумага (1 лист)» на стр. 101

**5 Кнопка меню Сост. принтера**

Нажмите эту кнопку, если необходимо проверить состояние расходных материалов или сведения об отображаемых уведомлениях.

 «Меню Сост. принтера» на стр. 102

**6 Кнопка меню Настр.**

Нажмите эту кнопку, если необходимо выполнить обслуживание или определить настройки работы принтера, сетевые и прочие настройки. См. дополнительные сведения в следующем разделе.

 «Меню Настр.» на стр. 103

**7 Значок сети**

Состояние подключения сети обозначается значком, как показано ниже.


Нажатие этого значка позволяет переключить состояние подключения сети.

 «Изменение метода подключения к сети» на стр. 84

	Не подключено к проводной локальной сети, или проводная/беспроводная локальная сеть не настроены.
	Подключено к проводной локальной сети.
	Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) отключена.
	Поиск SSID, IP-адрес не задан, либо мощность сигнала равна 0 или очень мала.
	Подключено к беспроводной локальной сети (Wi-Fi). Количество линий показывает мощность сигнала. Чем больше линий, тем выше мощность сигнала.
	Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа) отключено.
	Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа) включено.

**8 Значок состояния расходных материалов**

Длина полосы показывает объем свободного пространства в емкости для отработанных чернил. Чем короче полоса, тем меньше объем свободного пространства.

Если отображается значок , это означает, что свободное место в емкости для отработанных чернил заканчивается. Если нажать этот значок, откроется экран состояния расходных материалов, где можно посмотреть код емкости для отработанных чернил. Это кнопка быстрого перехода к пункту **Состояние подачи** в меню **Сост. принтера**.

 «Меню Сост. принтера» на стр. 102

## Функции принтера

### Требование к простоте использования

#### Компактный крупноформатный принтер

Этот принтер меньше и легче других наших крупноформатных принтеров, поэтому он занимает не так много места. Его можно установить даже на шкаф, в том числе шкаф для карт или чертежей. Ниже приведены сведения о габаритах.


 [«Таблица спецификаций» на стр. 155](#)

#### Автоматическое переключение между автоподатчиком листов (листовой бумагой) и рулонной бумагой

В принтер можно загрузить рулонную бумагу и одновременно с этим загрузить несколько листов формата A3 (или меньшего формата) в автоподатчик. Задав нужный тип бумаги в параметре **Source (Источник)** драйвера принтера, можно автоматически выполнять переключение бумаги и без проблем выполнять печать.

#### Бесперебойная работа при просмотре эксплуатационных инструкций на экране

Помимо компоновки экрана, которая обеспечивает интуитивно понятное управление, этот принтер позволяет сверяться с иллюстрированными инструкциями по таким операциям, как загрузка бумаги.

 [Инструкция оператора \(PDF\)](#)

#### Простой в использовании драйвер принтера

Просто изменив настройки бумаги, вы можете задействовать оптимальные настройки для печати на жестком материале или ткани.


Это позволяет избежать проблем, которые могут возникнуть при корректировке настроек печати по отдельности. При выборе одного из вариантов **Source (Источник)** сокращается количество сбоев печати из-за ошибок загрузки бумаги, так как размер и тип загруженной в принтер бумаги определяются автоматически. Помимо проверки показанных на иллюстрации условий, в драйвере принтера можно также перед печатью просмотреть подробное изображение вашего материала на экране предварительного просмотра.

#### Подключение к беспроводной локальной сети

Этот принтер можно размещать в любом нужном месте, не думая о прокладке кабелей, так как он может быть подключен к компьютеру по беспроводной локальной сети. Также он поддерживает и подключение к проводной локальной сети.

Кроме того, даже если устройство не подключено к локальной сети, можно отправлять задания непосредственно на принтер с помощью технологии Wi-Fi Direct.

 [«Переключение на беспроводную локальную сеть» на стр. 84](#)

 [«Прямое подключение по беспроводной сети \(Wi-Fi Direct\)» на стр. 85](#)



## Примечания по использованию и хранению принтера


### Размер необходимого пространства

Убедитесь, что для принтера обеспечено место, соответствующее размерам, приведенным на следующей иллюстрации, очищенное от любых посторонних предметов, чтобы вывод бумаги и замена расходных материалов не были затруднены.

См. информацию о внешних размерах принтера в таблице спецификаций.


 «Таблица спецификаций» на стр. 155

#### С подставкой (доп. компонент)



Ш	Г	В
1020 мм	1000 мм	1078 мм

#### Без подставки (доп. компонент)



Ш	Г	В
1020 мм	1035 мм	395 мм

\* При замене емкости для отработанных чернил в области задней части устройства потребуется свободное пространство шириной не менее 150 мм.

### Примечания по работе с принтером

Во избежание повреждений, неправильной работы принтера, а также ухудшения качества печати при работе с принтером помните о следующем.

- ❑ Температура и влажность окружающей среды в помещении, где осуществляется работа с принтером, должны соответствовать значениям, указанным в таблице спецификаций.

 «Таблица спецификаций» на стр. 155

Даже когда вышеуказанные условия соблюдены, корректная печать будет невозможна, если условия окружающей среды не подходят для используемой бумаги. Используйте принтер в помещениях, где окружающая среда соответствует типу используемой бумаги. Подробные сведения см. в инструкции, прилагаемой к бумаге. Также при работе в сухих помещениях, помещениях с кондиционированием воздуха или местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей убедитесь, что соблюдается необходимый уровень влажности.

- ❑ Не устанавливайте принтер вблизи источников тепла, а также на пути прямого потока воздуха от вентиляторов или кондиционеров. Несоблюдение данного предостережения может привести к высыханию и засорению дюз печатающей головки.

## Введение

- ❑ Печатающая головка может оказаться незакрытой (т. е. может не переместиться в правую часть) при возникновении ошибки и отключении принтера без устранения ошибки. Закупоривание — это функция, которая обеспечивает автоматическое закрытие печатающей головки крышкой для предотвращения высыхания печатающей головки. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- ❑ Не вынимайте провод питания из принтера и не выключайте питание в сети, когда принтер включен. Закупоривание печатающей головки может произойти неправильно. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- ❑ Как и при печати, во время очистки печатающей головки и других процедур технического обслуживания для поддержки печатающей головки в нормальном состоянии принтер потребляет некоторое количество чернил из картриджей.
- ❑ Чтобы обеспечивать высокое качество печати, принтер может автоматически выполнять очистку печатающей головки. Дождитесь завершения очистки, не открывая крышки и не отключая электропитание.

### Когда принтер не используется

Когда принтер не используется, при его хранении помните о следующем. Если хранение принтера осуществляется неправильно, то при следующем его использовании печать может осуществляться некорректно.

- ❑ Хранить принтер следует в горизонтальном положении. Не наклоняйте принтер и не ставьте его на бок.
- ❑ Если вы не использовали принтер в течение долгого времени, дюзы печатающей головки могут быть засорены. Рекомендуется выполнять печать раз в неделю для предотвращения засорения печатающей головки.

- ❑ Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере. Это также может привести к смятию бумаги, что в свою очередь может вызвать проблемы с подачей бумаги; кроме того, печатающая головка может быть поцарапана. При хранении принтера извлекайте из него всю бумагу.
- ❑ Убедитесь, что при хранении принтера печатающая головка закрыта крышкой (находится в крайнем правом положении). Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

#### Примечание

Если печатающая головка не закрыта крышкой, включите принтер и затем выключите его снова.

- ❑ Во избежание накопления пыли и других частиц в принтере закройте все крышки, прежде чем ставить принтер на хранение. Если принтер длительное время не будет использоваться, накройте его антистатической тканью или другим защитным материалом. Дюзы печатающей головки очень маленькие — они могут легко засориться, если пыль попадет на печатающую головку, и печать будет производиться некорректно.

### Замечания по обращению с бутылками, содержащими чернила

Перед дозаправкой чернил ознакомьтесь со следующими замечаниями.

#### Замечания по обращению с чернилами

- ❑ Используйте только предназначенные для данного устройства бутылки с чернилами.
- ❑ Работая с принтером, соблюдайте осторожность при обращении с чернилами. При дозаправке контейнеров для чернил чернила могут расплескаться. Брызги чернил, попавшие на одежду или другие вещи, может не получиться удалить.

## Введение

- ❑ Не трясите и не сдавливайте бутылки с чернилами.
- ❑ Открытые бутылки начинайте использовать как можно скорее.
- ❑ Бутылки с чернилами следует хранить при комнатной температуре и не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.
- ❑ Рекомендуется использовать бутылки с чернилами до срока годности, указанного на упаковке.
- ❑ Для обеспечения надлежащего качества печати используйте все чернила в контейнере до истечения самого раннего из следующих сроков.
  - ❑ Срок годности, указанный на бутылке с чернилами
  - ❑ 25 дней с момента дозаправки контейнера для чернил
- ❑ Храните бутылки с чернилами в той же среде, что и принтер.
- ❑ При хранении или транспортировке бутылок с чернилами не следует их наклонять или подвергать ударному воздействию либо резким перепадам температуры. Чернила могут вытечь, даже если крышка бутылки плотно закрыта. Плотно закрывая крышку, держите бутылку с чернилами вертикально. При транспортировке бутылок с чернилами их необходимо поместить в пакет, чтобы не допустить утечки чернил.
- ❑ Перед использованием бутылок с чернилами, которые хранились при низкой температуре в течение длительного срока, их следует оставить как минимум на три часа при комнатной температуре.
- ❑ Не открывайте пакет, содержащий бутылки с чернилами, пока не будете готовы к дозаправке контейнера для чернил. Вакуумная упаковка позволяет обеспечить необходимое качество чернил. Если чернила оставить без использования на слишком длительный срок после открытия упаковки, должное качество печати может быть не обеспечено.
- ❑ Если продолжить использование принтера, когда уровень оставшихся чернил опустился ниже нижней линии, может произойти нарушение работы принтера. Если принтер перестал работать, долейте чернила до верхней линии на контейнере для чернил. После дозаправки контейнера обязательно сбросьте информацию об уровне чернил, чтобы он отображался корректно.
- ❑ Для поддержания принтера в оптимальном рабочем состоянии рекомендуется не допускать ситуации, когда в контейнерах для чернил остается только небольшое количество чернил.
- ❑ Емкости с чернилами могут содержать переработанные материалы, однако это не влияет на работу и производительность принтера.
- ❑ Внешний вид и характеристики бутылок с чернилами могут меняться без предварительного уведомления.

## Потребление чернил

- ❑ Как и при печати, во время очистки печатающей головки и других процедур технического обслуживания для поддержки печатающей головки в нормальном состоянии принтер потребляет некоторое количество чернил из картриджей.
- ❑ Смесь цветных чернил может использоваться для печати черным цветом, в зависимости от типа бумаги и настроек качества печати, даже для черно-белой печати и печати в оттенках серого.
- ❑ При первоначальной заправке чернил после покупки принтера потребляется необходимое количество чернил для заполнения контейнера до краев дюз печатающей головки (отверстий, откуда подаются чернила). Это позволяет начать печать без промедления. Но общее количество напечатанных листов может оказаться меньше, чем после дозаправки бутылок с чернилами во второй и последующие разы.


## Введение

### Обращение с бумагой

При использовании и хранении бумаги помните о следующем. Если бумага находится в плохом состоянии, качество печати может ухудшиться.

Изучите документацию, прилагаемую к используемой бумаге.

### Хранение бумаги

- ❑ Используйте специальную бумагу Epson для сублимационной печати.  
 «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 146
- ❑ Специальные носители Epson следует использовать в нормальных комнатных условиях (температура: от 15 до 25 °C, влажность: от 40 до 60 %).
- ❑ Не складывайте бумагу и не царапайте ее поверхность.
- ❑ Старайтесь не прикасаться руками к печатной поверхности бумаги. С рук на бумагу могут попасть влага или жиры, что может привести к ухудшению качества печати.
- ❑ Берите бумагу за края. При обращении с рулонной бумагой рекомендуется надевать хлопчатобумажные перчатки.
- ❑ Изменения температуры и влажности могут привести к волнистости и скрученности бумаги. Следует соблюдать следующие правила.
  - ❑ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
  - ❑ Не используйте волнистую или скрученную бумагу.  
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.  
При использовании листовой бумаги замените бумагу.
- ❑ Не допускайте попадания влаги на бумагу.
- ❑ Не выбрасывайте упаковку бумаги, так как вы можете использовать ее для хранения бумаги.

- ❑ Не устанавливайте принтер в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, а также высокой температуры и влажности.
- ❑ После открытия храните листовую бумагу в оригинальной упаковке на плоской поверхности.
- ❑ Извлекайте из принтера неиспользуемую рулонную бумагу. Правильно перематывайте рулон и сохраните его в исходной упаковке, поставляемой с рулонной бумагой. Если оставить рулонную бумагу в принтере на длительное время, ее качество может ухудшиться.

### Обращение с отпечатками

Помните о следующем, если вы хотите получать долговечные, высококачественные результаты печати.

- ❑ Не трите и не царапайте отпечатки. Если отпечаток потерт или поцарапан, чернила могут осыпаться.
- ❑ Не прикасайтесь к поверхности отпечатков. Чернила могут осыпаться.
- ❑ Убедитесь, что отпечатки полностью высохли, перед тем как складывать их в стопки. В противном случае цвета отпечатка могут измениться в местах прикосновения (останутся отметки). Эти отметки исчезнут, если воздействие на отпечаток было очень непродолжительным и места прикосновения быстро высохли. Однако если воздействие было достаточно длительным, отметки останутся.
- ❑ Не используйте никаких устройств для сушки, чтобы ускорить процесс высыхания отпечатка.
- ❑ Избегайте попадания на отпечаток прямых солнечных лучей.
- ❑ Предотвратить искажение цветов отпечатков при их хранении можно, следуя инструкциям, прилагаемым к используемой бумаге.

## Энергосбережение

Принтер переходит в спящий режим или отключается автоматически, если в течение заданного времени не проводилось никаких действий. Интервал времени до применения настроек управления энергопотреблением можно изменить. Увеличение этого времени увеличит энергопотребление устройства. Прежде чем вносить изменения в эти настройки, рассмотрите их воздействие на окружающую среду.

### Режим ожидания


Принтер переходит в спящий режим при отсутствии ошибок, заданий печати и действий на панели управления или других операций. При переходе принтера в спящий режим экран панели управления отключается, внутренние двигатели и другие механизмы также отключаются в целях снижения энергопотребления.

Принтер выходит из спящего режима, если получено задание на печать или нажат экран панели управления.

Вы можете задать период времени, по истечении которого принтер будет переходить в спящий режим. По умолчанию принтер переходит в спящий режим, если в течение 15 минут не выполняется никаких действий. Время перехода принтера в спящий режим можно изменить в меню **Основ. настройки**.

🔗 «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 103

#### Примечание

При переходе принтера в спящий режим экран панели управления становится черным, как будто прекращена подача электропитания, однако индикатор  все еще горит.

### Таймер выключения

Эта функция автоматически выключает принтер, если в течение заданного периода времени не возникает никаких ошибок, отсутствуют задания на печать и не выполняется каких-либо действий на панели управления или других операций.

Ниже приведены различия в настройке по умолчанию в зависимости от модели.

❑ Для SC-F500  
Установите значение **8 ч.**

❑ За исключением SC-F500  
Установите значение **Выкл.**

Настройки Таймер выключения можно изменить с помощью меню Основ. настройки.

🔗 «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 103

# Знакомство с программным обеспечением

## Предоставляемое программное обеспечение

В следующей таблице указано предоставляемое программное обеспечение.



Диск с прилагаемым программным обеспечением содержит программное обеспечение для Windows. При использовании компьютера Mac или компьютера без дисковода оптических дисков загрузите программное обеспечение с сайта <http://epson.sn> и установите его.

Подробную информацию о каждом ПО см. в интерактивной справке по нему.

### Примечание

Удобное в использовании программное обеспечение, совместимое с этим принтером, размещено на веб-сайте Epson. Просмотрите подробную информацию в следующем разделе.


<http://www.epson.com>

Название программы	Функция
Драйвер принтера	Установите драйвер принтера, чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями этого принтера при печати.  «Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера» на стр. 47
EPSON Software Updater	Программное обеспечение проверит, есть ли какие-либо сведения об обновлениях программного обеспечения, а затем уведомит вас и выполнит установку, если такое обновление доступно. Это позволит обновить прошивку и уже установленное ПО принтера.  «Обновление программного обеспечения или установка дополнительного программного обеспечения» на стр. 25
LFP Print Plug-In for Office (только для Windows)	Подключаемый модуль для приложений Microsoft Office (Word, Excel и PowerPoint). После установки этого подключаемого модуля на ленте в приложениях Office отображаются новые элементы, благодаря которым можно получить быстрый доступ к печати горизонтальных и вертикальных плакатов и увеличенных копий. Подключаемый модуль можно установить, выбрав его на экране Additional Installation (Дополнительная установка) при установке программного обеспечения. Можно также установить его позже с помощью EPSON Software Updater. Поддерживаемые версии продуктов Microsoft приведены ниже. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016
EpsonNet Config	Программное обеспечение для начальной настройки сети или изменения параметров сети при установке или перемещении нескольких принтеров и сканеров Epson. EpsonNet Config не устанавливается автоматически. Загрузите это программное обеспечение с веб-сайта Epson, затем при необходимости установите его. <a href="http://www.epson.com">http://www.epson.com</a> При использовании ОС Windows можно установить программное обеспечение из следующей папки на прилагаемом диске с программным обеспечением. \\Network\EpsonNetConfig

## Знакомство с программным обеспечением

## Встроенное программное обеспечение принтера

Следующее программное обеспечение предустановлено в принтере. Его можно запустить и использовать по сети через веб-браузер.

Название программы	Функция
Web Config	<p>Параметры безопасности сети можно настроить в программе Web Config. Это программное обеспечение также поддерживает функцию уведомления по электронной почте об ошибках принтера и других проблемах.</p> <p> <a href="#">«Инструкции по использованию Web Config» на стр. 24</a></p>



# Инструкции по использованию Web Config



В этом разделе описывается, как запустить программное обеспечение, а также приведены сводные данные по соответствующим функциям.

## Запуск

Запустите программное обеспечение в веб-браузере на компьютере или интеллектуальном устройстве, которые подключены к той же сети, что и принтер.

1

Проверьте IP-адрес вашего принтера.

Нажмите   на главном экране, выберите подключенную сеть и проверьте IP-адрес.

### Примечание

IP-адрес также может быть проверен с помощью напечатанного отчета проверки подключения к сети. Отчет можно напечатать, последовательно выбрав, начиная с главного экрана, приведенные ниже пункты меню.

**Настр. — Общие параметры — Настройки сети — Проверка подключения**

2

Запустите веб-браузер на компьютере или интеллектуальном устройстве, которые подключены к принтеру по сети.

3

Введите IP-адрес принтера в адресной строке веб-браузера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Формат:

IPv4: `http://IP-адрес принтера/`

IPv6: `http://[IP-адрес принтера]/`

Пример:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

## Заккрытие

Закройте веб-браузер.

## Сводка по функциям



## Основные функции

- ☐ Проверьте состояние принтера, например оставшееся количество чернил.
- ☐ Проверьте и обновите версию прошивки принтера.
- ☐ Настройте сетевые параметры принтера и расширенные сетевые параметры, такие как связь через SSL/TLS, IPsec/IP-фильтрация, а также параметры IEEE 802.1X, которые не могут быть настроены на самом принтере.
- ☐ Измените особые настройки бумаги и экспортируйте или импортируйте эти настройки.  
Особые настройки бумаги, зарегистрированные в меню принтера **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги**, могут быть изменены, а также экспортированы в файл, а затем импортированы (зарегистрированы) на другой принтер. Это удобно при установке нескольких принтеров, когда необходимо использовать на них одинаковые особые настройки бумаги.



## Знакомство с программным обеспечением

## Обновление программного обеспечения или установка дополнительного программного обеспечения

При установке программного обеспечения во время начальной настройки, как указано в документе *Setup Guide* (Руководство по установке), устанавливается также ПО Epson Software Updater. Epson Software Updater позволяет обновлять прошивку и уже установленное на компьютере программное обеспечение, а также устанавливать дополнительное программное обеспечение, совместимое с принтером.

### Примечание

Для обеспечения большего удобства и надежности работы программное обеспечение при необходимости обновляется. Рекомендуем настроить получение уведомлений с помощью Epson Software Updater и обновлять программное обеспечение при первой же возможности после поступления соответствующего уведомления.

## Проверка доступности обновлений и обновление программного обеспечения

**1** Убедитесь, что для компьютера и принтера выполнены следующие условия.

- ☐ Компьютер подключен к Интернету.
- ☐ Принтер и компьютер могут устанавливать связь.

**2** Запустите Epson Software Updater.

- ☐ Windows  
Откройте список всех программ, затем щелкните Epson Software Updater в папке Epson Software.

### Примечание

- ☐ Если нажать клавишу Windows (клавишу с логотипом Windows) на клавиатуре, а затем ввести название программы в открывшемся окне, вы сразу же увидите эту программу.
- ☐ Это программное обеспечение также можно запустить, щелкнув значок принтера на панели задач рабочего стола, а затем выбрав пункт **Software Update** (Обновление программного обеспечения).

- ☐ Mac  
Выберите **Go (Перейти) — Applications (Приложения) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

**3**

Выберите нужное программное обеспечение или руководства и обновите их.

Следуйте инструкциям на экране.



### Важно!

Во время обновления не отключайте ни компьютер, ни принтер.

### Примечание

Программное обеспечение, которое отсутствует в списке, нельзя обновить с помощью ПО EPSON Software Updater. Проверьте самые актуальные версии программного обеспечения на веб-сайте Epson.

Обратите внимание, что вы не сможете обновить или установить программное обеспечение с помощью Epson Software Updater, если вы используете ОС Windows Server. Загрузите программное обеспечение с веб-сайта Epson.

<http://www.epson.com>

## Получение уведомлений об обновлениях

### Windows

**1**

Запустите Epson Software Updater.

## Знакомство с программным обеспечением

**2** Щелкните **Auto update settings** (Настройка автоматического обновления).

**3** Выберите интервал для проверки обновлений в поле **Interval to Check** (Периодичность проверки) принтера, затем нажмите **ОК**.

## Mac

Программное обеспечение по умолчанию проверяет наличие обновлений и уведомляет о них каждые 30 дней.

## Удаление программного обеспечения

### Windows



#### Важно!

- ☐ Необходимо выполнить вход с правами администратора.
- ☐ Если необходим пароль или подтверждение администратора, введите пароль, затем продолжите работу.

**1**

Выключите принтер и отсоедините интерфейсный кабель.

**2**

Закройте все приложения, работающие на вашем компьютере.

**3**

Откройте **Control Panel** (Панель управления) и щелкните **Uninstall a program** (Удаление программы) в категории **Programs** (Программы).




Programs

Uninstall a program

## Знакомство с программным обеспечением

- 4** Выберите программное обеспечение, которое следует удалить, затем щелкните **Uninstall/Change (Удалить/изменить)** (или **Change/Remove (Заменить/удалить)/Add/Remove (Добавить/удалить)**).

Вы можете удалить драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3, выбрав **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (Отмена установки принтера EPSON SC-XXXXX)**.



- 5** Выберите значок принтера и щелкните **ОК**.



- 6** Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Когда появится запрос на подтверждение удаления, щелкните **Yes (Да)**.

Перезагрузите компьютер перед переустановкой драйвера принтера.

## Mac

Перед переустановкой или обновлением драйвера принтера или другого программного обеспечения сначала нужно удалить это программное обеспечение, выполнив приведенные ниже действия.

### Драйвер принтера

Используйте приложение Uninstaller.

### Загрузка приложения Uninstaller

Загрузите приложение Uninstaller с веб-сайта Epson.

<http://www.epson.com/>

### Использование приложения Uninstaller

Следуйте инструкциям, размещенным на веб-сайте Epson.

### Прочее программное обеспечение

Перетащите папку с названием программного обеспечения из папки **Applications (Приложения)** в папку **Trash (Корзина)** для ее удаления.

# Загрузка и настройка бумаги

## Примечания к загрузке бумаги



### Предостережение

Не касайтесь руками краев бумаги. Тонкими и острыми краями бумаги можно порезаться.


### Не оставляйте в принтере загруженную бумагу

Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере. Кроме того, бумага может покоробиться или свернуться из-за высокой влажности. Это может привести к проблемам с подачей бумаги, замятию бумаги или загрязнению отпечатков.

Мы рекомендуем хранить бумагу в оригинальной упаковке на плоской поверхности и доставать бумагу, только когда необходимо произвести печать.

### Не загружайте рулонную бумагу, если у нее неровные края

Загрузка рулонной бумаги с неровным правым и левым краем может привести к проблемам с подачей бумаги или к перекосу бумаги. Перемотайте бумагу, чтобы выровнять края до использования рулонной бумаги, или используйте рулонную бумагу, не имеющую подобных проблем.



### Не загружайте скрученную бумагу

Загрузка скрученной бумаги может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Выпрямите бумагу перед использованием, согнув ее в противоположную сторону, или используйте бумагу без таких дефектов.

### Неподдерживаемая бумага

Не используйте волнистую, порванную, порезанную, согнутую, слишком толстую, слишком тонкую бумагу, бумагу с наклейками и т. д. Это может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Ниже приведен список типов бумаги, поддерживаемых данным принтером.

☞ «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 146


## Положение для загрузки бумаги

Положение для загрузки бумаги может быть разным в зависимости от формы и размера загружаемой бумаги. Дополнительные сведения по бумаге, которую можно использовать вместе с принтером, см. в следующем разделе.

☞ «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 146

### Рулонная бумага

Ширина загружаемой рулонной бумаги может варьироваться от 210 мм до максимальной ширины, поддерживаемой при печати.




## Загрузка и настройка бумаги

### Автоподатчик листов


Можно загружать несколько листов бумаги размером от А4 до А3. Количество листов, которое можно загрузить одновременно, зависит от типа бумаги. См. дополнительные сведения в следующем разделе.

🔗 «Листовая бумага» на стр. 146



### Листовая бумага (1 лист)

Можно загрузить один лист формата от А4 до максимальной поддерживаемой ширины печати.



#### Примечание

- ❑ Для типов Рулонная бумага и Листовая бумага (1 лист) используется одно и то же отверстие. Вставьте в это отверстие бумагу любого из указанных типов.
- ❑ В автоподатчик можно загрузить бумагу при наличии в принтере загруженной рулонной бумаги. Источник бумаги, на которой следует выполнить печать, можно выбрать в драйвере принтера.

## Загрузка и извлечение рулонной бумаги

Поместите рулонную бумагу на входящий в комплект поставки вал, затем загрузите рулонную бумагу в принтер.

При замене бумаги сначала необходимо извлечь загруженную бумагу.

🔗 «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 33

🔗 «Извлечение листовой бумаги (1 лист)» на стр. 40

Если бумага загружена в автоподатчик листов, извлеките бумагу, загрузите либо извлеките рулонную бумагу, а затем повторно загрузите бумагу в автоподатчик. При печати на рулонной бумаге снимите с принтера укладчик бумаги.

🔗 «Извлечение бумаги из автоподатчика листов» на стр. 37

🔗 «Установка и удаление укладчика бумаги» на стр. 35

## Загрузка рулонной бумаги



#### Предостережение


Загружая рулонную бумагу, держитесь за фланец. Если вы будете загружать бумагу, держась за другой элемент, вы можете защемить руку или пальцы и получить травму.

#### Примечание


Бумагу можно загружать, просматривая на экране инструкции по выполнению данной процедуры. Чтобы просмотреть процедуру загрузки на экране, коснитесь на главном экране области информации для рулонной бумаги.

## Загрузка и настройка бумаги


- 1** Убедитесь, что на главном экране отображается надпись **Загрузите бумагу.**, затем откройте крышку листовой бумаги.




- 2** Разблокируйте центральный фиксатор и откройте крышку рулонной бумаги.




- 3** Извлеките вставленный вал.




- 4** Снимите с вала прозрачный фланец.



- 5** Поместите рулонную бумагу на плоскую поверхность, затем вставьте вал.
- Если черный фланец находится справа, поверните рулонную бумагу таким образом, чтобы передний край был направлен так, как показано на приведенном ниже рисунке.




- 6** Задвиньте фланец на рулонную бумагу, чтобы не было зазора между фланцем и рулонной бумагой.




- 7** Прикрепите прозрачный фланец и задвиньте его так, чтобы не было зазора между фланцем и рулонной бумагой.


При наличии зазора между фланцами на обоих концах рулонной бумаги бумага может перекосять, что приведет к возникновению ошибки на принтере.



- 8** Поместите вал шпинделя в углубления, расположенные справа и слева на держателе шпинделя, так, чтобы черный фланец шпинделя находился справа.



- 9** Убедитесь, что передний край рулонной бумаги не согнут, затем вставьте его в отверстие подачи бумаги, пока не услышите звуковой сигнал.



## Загрузка и настройка бумаги

**Важно!**

Держите бумагу за края и вставьте ее прямо в слот подачи бумаги. Если вставлять ее под углом, это приведет к перекоосу или замятию бумаги.

**Примечание**

Если передний край рулонной бумаги не выровнен горизонтально или не отрезан ровно, он будет отрезан автоматически после завершения загрузки. Однако он не будет отрезан, если для параметра **Автоотрыв** задано значение **Вкл.**

- 10** Закройте крышку рулонной бумаги и крышку листовой бумаги.

- 11** На отображаемом экране задайте тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, затем, если необходимо, установите другие параметры.

Если задать неподходящий тип бумаги, это может снизить качество печати. Дополнительные сведения о типах бумаги и управлении оставшимся количеством бумаги см. в следующем разделе.

🔗 «Для рулонной бумаги» на стр. 40

- 12** Если дополнительно установлена подставка, убедитесь, что корзина для бумаги открыта.

**Примечание**

Закройте корзину для бумаг, прежде чем приступить к печати плакатов и других документов, размеры которых превышают размеры корзины для бумаг. Прежде чем бумага, извлекаемая из принтера, коснется пола, рекомендуется взять ее двумя руками как можно ближе к отверстию выхода бумаги и слегка поддерживать ее до завершения печати.

## Обрезка рулонной бумаги

## Автоотрыв

Для параметра Автоотрыв на принтере по умолчанию задано значение Вкл. Если установлено значение Вкл., рулонная бумага будет отрезаться автоматически в указанное время.

- ☐ Если передний край определяется не как горизонтальный  
После загрузки рулонной бумаги передний край обрезается под прямым углом.
- ☐ Если завершается печать одной страницы  
Рулонная бумага обрезается перед началом печати следующей страницы.

Если не следует обрезать каждую страницу или необходимо отрезать страницу в нужном месте, используйте следующую процедуру.

## Обрезка после печати последней страницы в нужном месте

Выключите автоматическую обрезку в драйвере принтера, напечатайте документ, а после завершения печати обрежьте бумагу, используя меню принтера **Подать/отрезать бумагу**.

**1**

Выберите значение **Off (Выключить)** в меню драйвера принтера **Advanced (Расширенные) — Roll Paper Option (Использование рулон. бумаги) — Auto Cut (Автоматическая обрезка)**, затем начните печать.

Оставьте настройку автоматической обрезки на принтере включенной.



## Загрузка и настройка бумаги

**Примечание**

- ❑ Настройка автоматической обрезки в драйвере принтера имеет приоритет над настройкой в самом принтере. Настройка автоматической обрезки в драйвере принтера сбрасывается до настройки по умолчанию **Normal Cut (Обычная насечка)** при закрытии приложения.
- ❑ Чтобы отключить автоматическую обрезку при печати в режиме HP-GL/2, выключите режим автоматической обрезки на принтере. Коснитесь на главном экране области информации о рулонной бумаге, затем **Дополнительная настройка носителя — Автоотрыв — Выкл.** Изменение настройки сохраняется как настройка выбранного в настоящий момент типа бумаги.

**2**

После завершения печати коснитесь области информации о рулонной бумаге на главном экране принтера — **Подать/отрезать бумагу**.

С помощью кнопок, отображаемых на экране, можно обрезать и подать бумагу.


**При обрезке по позиции обрезки по умолчанию (сразу после нижнего поля)**

Нажмите кнопку ✂ (Отрезать). Бумага отрезается, и передний край бумаги возвращается в положение ожидания печати.

**При обрезке в нужном положении**

- ❶ Нажмите и удерживайте кнопку ⏮ (Вперед) или ⏪ (Назад), пока положение, по которому нужно обрезать бумагу, не подойдет к положению пунктирной линии на рисунке.

Положение обрезки нельзя переместить дальше нижней границы.




- ❷ Нажмите кнопку ✂ (Отрезать).

Бумага обрезается.

**Примечание**

Если длина A на рисунке короче указанной ниже длины, бумага подается автоматически, пока к моменту обрезки не будет выдана нужная длина.

- ❑ Бумага для сублимационной печати: 100 мм



## Обрезка бумаги с помощью ножниц

Если вы хотите обрезать бумагу ножницами, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы напечатать линию отреза.

**Важно!**

- ❑ Не используйте резак. Принтер может быть поврежден.

**1**

Выключите настройки автоматической обрезки, затем выполните печать.

Чтобы напечатать линию отреза, выключите настройку автоматической обрезки на принтере. При печати с помощью драйвера печати также отключите настройку драйвера принтера.

- ❑ Настройки принтера  
Область информации о рулонной бумаге на главном экране — **Дополнительная настройка носителя — Автоотрыв — Выкл.**
- ❑ Настройки драйвера принтера  
**Advanced (Расширенные) — Roll Paper Option (Использование рулон. бумаги) — Auto Cut (Автоматическая обрезка) — Off (Выключить)**




## Загрузка и настройка бумаги



- 2** После завершения печати коснитесь области информации о рулонной бумаге на главном экране принтера — **Подать/отрезать бумагу**.


- 3** Управляйте кнопками, отображаемыми на экране.


**При печати линии отреза в положении принтера по умолчанию (сразу после нижнего поля)**

Нажмите кнопку  (Отрезать). Отображается экран обрезки или выбора линии отреза.

**При печати линии отреза в нужном положении**

Нажмите и удерживайте кнопку  (Вперед) или  (Назад), пока положение, по которому нужно напечатать линию отреза, не подойдет к положению пунктирной линии на рисунке.



Линии отреза невозможно печатать дальше нижнего поля. После завершения перемещения бумаги нажмите кнопку  (Отрезать). Отображается экран обрезки или выбора линии отреза.

- 4** Нажмите **Справа по резке бумаги**.

Линии отреза печатаются, и бумага выдвигается автоматически до места, где ее можно легко отрезать ножницами.

- 5** Отрежьте бумагу вдоль линии отреза с помощью ножниц, затем коснитесь кнопки **Готово**.

Бумага перематывается так, чтобы передний край бумаги вернулся в положение ожидания печати.

## Извлечение рулонной бумаги


В этом разделе описывается, как извлечь и поместить на хранение рулонную бумагу после печати. Если рулонную бумагу оставить загруженной в принтер, ролики могут оставить на ней следы.

**Примечание**


Рулонную бумагу можно извлечь, просмотрев на экране видеоролик о процедуре извлечения. Чтобы просмотреть инструкции на экране, на начальном экране коснитесь области с информацией о рулонной бумаге и нажмите **Удалить**.

- 1** Если задний край напечатанного листа удерживается в принтере, возьмитесь за лист обеими руками и медленно вытяните его.


Напечатанный лист выдается автоматически при запуске следующего задания на печать.



- 2** Откройте крышку листовой бумаги.



- 3** Разблокируйте центральный фиксатор и откройте крышку рулонной бумаги.



- 4** Нажмите **Удалить**. Бумага перематывается и извлекается.

## Загрузка и настройка бумаги

**Примечание**

Если напечатанная бумага не отрезана и остается в принтере, появляется экран подтверждения.


Нажмите **Отрезать**, чтобы отрезать бумагу в месте по умолчанию, или нажмите **Справа по резке бумаги**, чтобы напечатать линии отреза в месте по умолчанию.

Если необходимо изменить положение обрезки или положение печати линии отреза, нажмите **Заккрыть** и измените положение в меню **Подать/отрезать бумагу**.


См. дополнительные сведения в следующем разделе.

🔗 «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 31


- 5** Удерживайте фланцы по обоим концам вала и извлеките вал из держателя.



- 6** Отсоедините от вала прозрачный фланец.




- 7** Извлеките вал из рулонной бумаги.

**Важно!**

После тщательной перемотки рулонной бумаги поместите ее на хранение в оригинальную упаковку.

- 8** Прикрепите прозрачный фланец к валу и снова установите вал в принтер.



- 9** Закройте крышку рулонной бумаги и крышку листовой бумаги.

## Загрузка и настройка бумаги

## Загрузка бумаги в автоподатчик листов и извлечение из него бумаги

### Установка и удаление укладчика бумаги


Прикрепите к принтеру входящий в комплект поставки укладчик бумаги при непрерывной печати значительного числа листов, подаваемых из автоподатчика.

В укладчике может размещаться около 20 напечатанных листов.

Однако при печати на рулонной бумаге или на листовой бумаге (1 лист) следует снять укладчик, чтобы бумага выходила из принтера беспрепятственно.


#### Установка

Вставьте крючки на укладчике непосредственно в отверстия на передней стороне принтера.



#### Удаление

Чтобы снять укладчик, потяните укладчик в свою сторону.




### Загрузка бумаги в автоподатчик листов

#### Примечание

- ❑ Бумагу можно загружать, просматривая на экране инструкции по выполнению данной процедуры. Чтобы просмотреть процедуру на экране, в главном меню выберите **Наст.бум — Автоподатчик листов**.


#### Важно!

Перед загрузкой большого количества листов бумаги для печати тщательно удалите бумажную пыль и выровняйте края бумаги. Однако не следует чистить и сворачивать фотобумагу. В противном случае можно поцарапать поверхность печати.







**Загрузка и настройка бумаги**

- 1** Убедитесь, что на главном экране отображается надпись **Загрузите бумагу.** или **Готовность**, затем откройте крышку листовой бумаги.




- 2** Раскройте автоподатчик листов и вытащите его.



## Загрузка и настройка бумаги

- 3** Загрузите бумагу в автоподатчик так, чтобы печатная сторона была обращена к вам.

Перед загрузкой бумаги необходимо выровнять ее края.




### **Важно!**

Вставляйте бумагу в книжной ориентации. Альбомная ориентация может привести к снижению качества печати.

- 4** Передвиньте боковые направляющие к краям бумаги.

Если боковые направляющие находятся слишком далеко от краев бумаги, бумага может подаваться под некоторым углом, что может привести к перекоосу или замятию бумаги.



- 5** На отображаемом экране задайте тип и размер бумаги, которые соответствуют загруженной бумаге.


Если задать неподходящий тип бумаги, это может снизить качество печати.

Дополнительные сведения о типах и размерах бумаги см. в следующем разделе.

☞ «При использовании параметров Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 42


## Извлечение бумаги из автоподатчика листов

- 1** Передвиньте боковые направляющие в сторону от бумаги и извлеките бумагу.



## Загрузка и настройка бумаги

- 2** Задвиньте автоподатчик листов назад в слоты и сложите его.



- 3** Закройте крышку листовой бумаги.

## Загрузка и извлечение Листовой бумаги (1 лист)


### Загрузка Листовой бумаги (1 лист)

Если рулонная бумага загружена, извлеките ее.

 «Извлечение рулонной бумаги» на стр. 33


Если бумага загружена в автоподатчик листов, извлеките ее, затем сложите автоподатчик. Кроме того, уберите укладчик бумаги, если он установлен.

 «Извлечение бумаги из автоподатчика листов» на стр. 37


 «Установка и удаление укладчика бумаги» на стр. 35

**1** Убедитесь, что на главном экране отображается надпись **Загрузите бумагу.**, затем нажмите **Наст.бум** — **Листовая бумага (1 лист)**.

**2** Откройте крышку листовой бумаги.




**3** Расположив бумагу печатной стороной к себе, выровняйте правый край бумаги по метке правого края, а левый край — по метке размера бумаги.



#### **Важно!**

Вставляйте бумагу в книжной ориентации. Альбомная ориентация может привести к снижению качества печати.

**4** Вдвигайте передний край бумаги непосредственно в отверстие для бумаги, пока не услышите звуковой сигнал.




#### **Важно!**

Держите бумагу за края и вставьте ее прямо в слот подачи бумаги. Если вставлять ее под углом, это приведет к перекоосу или замятию бумаги.

**5** На отображаемом экране задайте тип и размер бумаги, которые соответствуют загруженной бумаге.

Если задать неподходящий тип бумаги, это может снизить качество печати.

Дополнительные сведения о типах и размерах бумаги см. в следующем разделе.

 «При использовании параметров Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 42

**6** Если дополнительно установлена подставка, убедитесь, что корзина для бумаги открыта.

## Извлечение листовой бумаги (1 лист)


### При извлечении листовой бумаги без печати

На главном экране нажмите **Наст.бум** — **Листовая бумага (1 лист)** — **Удалить**.

Бумага выйдет из принтера.

### При извлечении отпечатанной листовой бумаги

Возьмитесь за бумагу двумя руками и вытяните ее по направлению к себе.



После печати выдача бумаги останавливается, а ее край удерживается в принтере. Если перед запуском следующего задания на печать вы не извлечете эту бумагу вручную, она выйдет автоматически.

## Настройка загруженной бумаги

### Для рулонной бумаги

После загрузки рулонной бумаги настройте следующие параметры.

#### Настройки Тип бумаги

Это самая важная настройка, обеспечивающая оптимальные результаты печати. Если не задать тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, бумага может смяться или покоробиться, цвет печати может оказаться неравномерным или могут возникнуть другие проблемы.

#### Настройки параметра Регулировать оставшееся количество

Если для параметра Регулировать оставшееся количество установлено значение «Вкл.» и введена общая длина загруженной рулонной бумаги, на главном экране принтера и в окне драйвера принтера будет отображаться приблизительное количество оставшейся рулонной бумаги. Кроме того, также может отображаться уведомление, если в рулоне останется мало бумаги.

Количество оставшейся бумаги сохраняется, так же как и тип бумаги, выбранный ранее. Например, вы можете по отдельности контролировать количество оставшейся обычной бумаги и количество оставшейся чертежной кальки.

#### Примечание

Если вы хотите контролировать количество оставшейся бумаги при использовании рулонной бумаги с разной шириной и одним типом, зарегистрируйте одну ширину в параметре Особая настройка бумаги. При регистрации параметра Особая настройка бумаги добавляется новый тип бумаги. Регистрация новых параметров выполняется в меню **Настр.** — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Особая настройка бумаги**. Сведения о параметре Особая настройка бумаги см. в следующем меню Особая настройка бумаги.


🔗 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105



## Загрузка и настройка бумаги

## Установка

- 1** Заданный в настоящее время тип бумаги отображается на экране, который появляется после загрузки рулонной бумаги.



**При изменении параметра Тип бумаги**

Перейдите к шагу 2.

**При настройке параметра Оставшаяся бумага без изменения параметра Тип бумаги**

Перейдите к шагу 4.

Если ни один из этих параметров не меняется

Нажмите **ОК**. Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.

**Примечание**

Настройки сохраняются, если на указанном выше экране в течение 90 секунд не выполняются никакие операции. Чтобы изменить эти настройки позже, коснитесь на главном экране области информации о рулонной бумаге **Сменить тип бумаги**, затем настройте нужные параметры.

- 2** Нажмите **Тип бумаги** и выберите тип бумаги, соответствующий загруженной рулонной бумаге.


**Примечание**

В дополнение к типу **Другие** отображаются три последних использованных типа бумаги.

- 3** При выборе типа бумаги экран возвращается к тому виду, который отображался на шаге 1.

Если режим регулировки оставшегося количества не включен, нажмите **ОК**.

- 4** Нажмите **Оставшаяся бумага**.




- 5** Нажмите **Настройка**.

Значение данного параметра меняется на **Вкл.**, и включаются параметры **Оставшееся кол-во** и **Оставшееся оповещение**.


Нажмите эти параметры по очереди и введите следующие значения.

- ☐ Оставшееся кол-во: общая длина рулонной бумаги (см. руководство, прилагаемое к рулонной бумаге).
- ☐ Оставшееся оповещение: значение оставшегося количества, для которого будет отображаться предупреждение об оставшемся количестве.



**Примечание**

На экране цифровой клавиатуры для ввода числовых значений введите цифры, включая первую цифру после запятой. Например, если необходимо ввести 5 м, нажмите [5] и [0].

- 6** Нажмите в левой верхней части экрана значок , чтобы вернуться на экран шага 5, затем нажмите **ОК**.

Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.

## Загрузка и настройка бумаги

**Примечание**

Если заменить бумагу после того как показатель оставшегося количества стал равен 0 м или после того как бумага фактически закончилась, значение параметра **Оставшееся кол-во** возвращается к заводскому значению по умолчанию (30 м).

## При использовании параметров Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)

Настройте следующие параметры после загрузки бумаги в Автоподатчик листов или после загрузки Листовая бумага (1 лист).

### Настройки параметра Тип бумаги


Это самая важная настройка, обеспечивающая оптимальные результаты печати. Если не задать тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, бумага может смяться или покоробиться, цвет печати может оказаться неравномерным или могут возникнуть другие проблемы.

### Настройки Размер бумаги

Размер бумаги, загруженной в автоподатчик листов, или загруженной бумаги Листовая бумага (1 лист) не определяется автоматически. Задайте размер загруженной бумаги.

## Установка

- 1 Заданный в настоящее время тип бумаги отображается на экране, который появляется после загрузки листовой бумаги.



### При изменении параметра Тип бумаги

Перейдите к шагу 2.

### При изменении параметра Размер бумаги без изменения параметра Тип бумаги

Перейдите к шагу 3.

Если ни один из этих параметров не меняется

Нажмите **ОК**. Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.

**Примечание**

Настройки сохраняются, если на указанном выше экране в течение 90 секунд не выполняются никакие операции. Чтобы изменить эти настройки позже, нажмите следующую последовательность меню, начиная с главного экрана, затем настройте нужные параметры.


- ☐ Для Автоподатчик листов  
**Наст.бум — Автоподатчик листов — Изменить тип или размер бумаги**
- ☐ Для Листовая бумага (1 лист)  
**Наст.бум — Листовая бумага (1 лист) — Изменить тип или размер бумаги**

- 2 Нажмите **Тип бумаги** и выберите тип, соответствующий загруженной бумаге.

- 3 Нажмите **Размер бумаги**.


Если вы не измените размер бумаги, нажмите **ОК**.

### Для Автоподатчик листов



**Загрузка и настройка бумаги**

Для Листовая бумага (1 лист)



Выберите категорию, затем выберите нужный размер бумаги.

**Примечание****Определение нестандартного размера**

Чтобы задать нестандартный размер, нажмите пункт **Пользовательское** в конце списка, затем введите размер и длину бумаги.

На экране цифровой клавиатуры для ввода числовых значений введите цифры, включая первую цифру после запятой. Например, если необходимо ввести 5 м, нажмите [5] и [0].

**4**

Если экран на шаге 1 отображается повторно, нажмите **ОК**.

Можно начать печатать, как только на экране появится сообщение **Готовность**.

## Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)

Операцию Регулировка носителя следует выполнять в указанных ниже случаях. С помощью мастера регулировки можно легко выполнить регулировку для обеспечения правильной печати.

- ☐ Если на отпечатках наблюдаются полосы, дублирующиеся линии разливки или искривленные символы
- ☐ При регистрации пользовательских настроек бумаги

Результаты регулировки сохраняются до следующей регулировки. После выполнения регулировки просто выберите нужный тип бумаги, и печать будет выполняться корректно.


### Примечание

#### Настройка зарегистрированной бумаги с пользовательскими параметрами

При использовании рулонной бумаги и листовой бумаги оптимальные настройки печати различаются, даже если используются одинаковые типы бумаги. При использовании рулонной бумаги и листовой бумаги одного типа зарегистрируйте пользовательскую бумагу отдельно и по отдельности же выполняйте регулировку.

При регистрации параметра Особая настройка бумаги добавляется новый тип бумаги. Регистрация новых параметров выполняется в меню **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги**.

Сведения о параметре Особая настройка бумаги см. в следующем меню Особая настройка бумаги.

 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105

## Примечания по внесению изменений

- ☐ При использовании бумаги, для которой нужна дополнительная настройка, загрузите ее правильно, а затем выберите тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге.
- ☐ Если используется бумага с видимыми неровностями, морщинами, волнами, сгибами, правильная настройка может оказаться невозможной. Отрежьте скрученные, волнистые или согнутые участки.

## Регулировка

Регулировка выполняется с помощью мастера регулировки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы дважды напечатать шаблон настройки. Регулировка выполняется путем визуального изучения напечатанных шаблонов и выбора наиболее оптимального шаблона из первого и второго листов с шаблонами настройки. Ниже показаны длина и количество листов бумаги, используемых для печати шаблонов настройки.

Рулонная бумага: приблизительно 420 мм

Автоподатчик листов: 2 листа формата A4 или A3

Листовая бумага: 1 лист для формата A2 или большего формата, 2 листа для формата меньше A2

1

На главном экране последовательно выберите указанные ниже пункты меню.

- ☐ Рулонная бумага  
Область информации о рулонной бумаге — **Регулировка носителя**
- ☐ Автоподатчик листов  
**Наст.бум — Автоподатчик листов — Регулировка носителя**
- ☐ Листовая бумага (1 лист)  
**Наст.бум — Листовая бумага (1 лист) — Регулировка носителя**

2

Нажмите **Пуск**.

Начинается печать первого набора шаблонов настройки.

## Загрузка и настройка бумаги

**Важно!**

Если отключена автоматическая обрезка для листовой или рулонной бумаги формата A2 или большего формата, бумагу нельзя извлечь для выполнения второй печати, даже если первая печать выполнена. Не вытягивайте напечатанную бумагу.


**Примечание**

Проверка засорения дюз печатающей головки выполняется автоматически до печати шаблонов настройки. Если было определено, что дюзы засорены, начинается очистка, после которой печатаются шаблоны настройки.

**3**

Введите числовое значение шаблона с наименьшим количеством полос среди напечатанных шаблонов настройки № 1, затем нажмите **Выравнив. #2**.

В следующем примере наименьшее количество полос на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.



Если при отсутствии разницы между двумя прилегающими шаблонами вы не можете выбрать, какой из них лучше, введите числовое значение, которое идет между ними. Например, если вы не можете выбрать из шаблона 0 и шаблона 2, введите 1.


**4**

Введите числовое значение шаблона с наименьшим количеством среди напечатанных шаблонов настройки № 1 и № 2, затем нажмите **Выравнив. #3**.

**5**

Введите числовое значение шаблона с самыми заметными прямыми линиями среди напечатанных шаблонов настройки № 3, затем нажмите **Выравнив. #4**.

В следующем примере самые прямые линии — на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.



Если при отсутствии разницы между двумя прилегающими шаблонами вы не можете выбрать, какой из них лучше, введите числовое значение, которое идет между ними. Например, если вы не можете выбрать из шаблона 0 и шаблона 2, введите 1.

**6**

Для шаблона настройки № 4 введите числовое значение шаблона с самыми прямыми линиями в шаблоне № 3 на экране.

**7**

Нажмите **ОК**.

Начинается печать второго набора прилегающих шаблонов. При использовании листовой бумаги, размер которой меньше A2, загрузите второй лист бумаги.


**Важно!**

При использовании листовой бумаги формата A2 или большего формата или при использовании рулонной бумаги с отключенной автоматической обрезкой часть бумаги, где напечатан первый набор шаблонов, затягивается внутрь принтера для печати второго набора шаблонов. Не трогайте бумагу руками.

## Загрузка и настройка бумаги

- 8** Введите числовое значение шаблона с наименьшим количеством полос среди напечатанных шаблонов настройки № 1, затем нажмите **Выравнив. #2**.


В следующем примере наименьшее количество полос на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.



- 9** Введите числовое значение шаблона с наименьшим количеством среди напечатанных шаблонов настройки № 1 и № 2, затем нажмите **Выравнив. #3**.

- 10** Введите числовое значение шаблона с наименьшим количеством полос среди шаблонов настройки № 3, затем нажмите **ОК**.

В следующем примере наименьшее количество полос на шаблоне 0, поэтому следует ввести 0.



Если при отсутствии разницы между двумя прилегающими шаблонами вы не можете выбрать, какой из них лучше, введите числовое значение, которое идет между ними. Например, если вы не можете выбрать из шаблона 0 и шаблона 2, введите 1.

Результаты настройки сохраняются как настройки выбранного в настоящее время типа бумаги. В следующий раз просто выберите нужный тип бумаги для получения оптимальных результатов печати.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

# Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


## Базовые рабочие процедуры (Windows)

### Процедура печати

В этом разделе описывается базовая процедура для печати различных данных, включая данные Word, Excel и PowerPoint в Microsoft Office и PDF-файлов из Adobe Acrobat, с помощью драйвера печати на компьютере.


- 1 Включите принтер и загрузите бумагу.
  - ☞ «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29
  - ☞ «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35
  - ☞ «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39

- 2 После создания данных в используемом приложении щелкните **Print (Печать)** в меню **File (Файл)**.



- 3 Выберите принтер в разделе **Printer (Принтер)**, затем щелкните **Printer Properties (Свойства принтера)**.

Откроется диалоговое окно драйвера принтера.






## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

**Примечание**

При печати PDF-файла  
В диалоговом окне *Print* (Печать) программы *Adobe Acrobat* выберите переключатель **Actual size (Реальный размер)** (или **Page Scaling: None (Масштабирование страницы: нет)**), затем установите флажок **Choose paper source by PDF page size (Выберите источник бумаги по размеру страницы PDF)**. Чтобы увеличить или уменьшить размер, настройте этот параметр в диалоговом окне настроек драйвера принтера.


**4**

Установите флажок **Document Size (Размер документа)** на вкладке **Printer Settings** (Настройки принтера) в драйвере принтера.

Автоматически отображается размер бумаги, заданный в приложении. Однако размеры бумаги в некоторых приложениях, таких как PowerPoint, могут не отображаться надлежащим образом. В этом случае щелкните **Settings... (Настройки...)** и укажите размер в отображаемом диалоговом окне **Change Paper Size** (Изменить размер бумаги).


Если нужный размер недоступен в раскрывающемся меню диалогового окна **Change Paper Size** (Изменить размер бумаги), щелкните **Custom Paper Size... (Размер нестандарт. бумаги...)**, затем задайте и сохраните пользовательский размер.

☞ «Печать нестандартных размеров» на стр. 67

**5**

Задайте значение параметра **Output Size (Выходной размер)**.

Чтобы увеличить или уменьшить размер, выберите его в раскрывающемся меню, расположенном под параметром **Document Size (Размер документа)**.



См. дополнительные сведения о настройках увеличения в следующем разделе.

☞ «Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты» на стр. 60

**6**


Выберите **Source (Источник)** и проверьте ширину рулонной бумаги и тип носителя.

Доступны следующие варианты выбора: **Roll Paper** (Рулонная бумага), **Auto Sheet Feeder** (Самонаклад для подачи листов) или **Sheet** (Лист). Если выбран источник бумаги, в который не загружена бумага, отображается значок ⚠.



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Для параметров Roll Paper Width (Ширина рулонной бумаги) и Media Type (Тип носителя) автоматически применяются настройки, заданные на панели управления принтера.




### Примечание

Если вы загрузили или изменили бумагу после открытия окна драйвера принтера, нажмите кнопку **Acquire Info (Получ. инф.)**, чтобы обновить настройки.

7

Убедитесь, что установлен флажок **Print Preview (Просмотр)**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Если просмотр недоступен, снимите флажок и нажмите кнопку **ОК**.



### Примечание

В режиме просмотра вы увидите изображение, которое будет фактически напечатано. При этом можно проверить и изменить настройки печати. Рекомендуем использовать предварительный просмотр при печати на рулонной бумаге и бумаге большого размера.

Даже если в драйвере принтера не были заданы никакие параметры, изображение переворачивается (выполняется его зеркальное отображение), а затем печатается. Если снять флажок **Mirror Image (Зеркально)**, перевертывание при печати не выполняется.


8

Щелкните **Print (Печать)** в диалоговом окне Print (Печать) приложения.

Откроется окно «Просмотр».

9

Проверьте настройки печати на экране просмотра и при отсутствии проблем щелкните **Print (Печать)**, чтобы начать печать.



Значки и меню в верхней части экрана просмотра позволяют менять настройки изображения. Можно изменить настройки печати с помощью меню в правой части экрана. Дополнительные сведения см. в справке.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

### Примечание

Подробную информацию по элементам настройки см. в справке по драйверу принтера. Справку можно отобразить двумя способами:

- ❑ Щелкните **Help (Справка)** в правой нижней части экрана.
- ❑ Щелкните правой кнопкой мыши элемент, о котором нужно получить дополнительные сведения, затем щелкните **Help (Справка)**. (Это невозможно сделать на экране просмотра.)


## Отмена печати

В зависимости от ситуации существует несколько способов отмены печати. Если компьютер завершил передачу данных печати принтеру, вы не можете отменить задание печати с компьютера. Отмените задание через панель управления принтера.

## Отмена печати на компьютере

Когда отображается индикатор хода выполнения задания

Щелкните **Cancel (Отмена)**.



Если не отображается индикатор хода выполнения

- 1 Щелкните значок принтера на панели задач.




Отображение значка зависит от настроек, выбранных в среде Windows.

2

Выберите данные, печать которых следует отменить, и щелкните **Cancel (Отмена)** в меню **Document (Документ)**.

Чтобы отменить печать всех данных, щелкните **Cancel All Documents (Отмена всех документов)** в меню **Printer (Принтер)**.



Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

## Отмена задания печати через панель управления принтера

Во время печати на экране панели управления отображается кнопка **Отмена**. Нажмите кнопку **Отмена**. Задание печати будет отменено даже в середине процесса печати. Возврат принтера к состоянию готовности может занять некоторое время.

Однако задания печати, находящиеся в очереди печати на компьютере, нельзя удалить подобным образом. Чтобы удалить задания печати в очереди печати, выполните процедуру «Отмена задания печати с компьютера».

## Настройка интерфейса драйвера принтера

Вы можете сохранять параметры и настраивать интерфейс драйвера принтера.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

### Сохранение часто используемых настроек

Если запустить драйвер принтера из панели управления, измените настройки на те, которые вы часто используете, а затем сохраните настройки. После этого в любом приложении откроется диалоговое окно драйвера принтера с сохраненными настройками.

- 1 Откройте пункт **View devices and printers** (Просмотреть устройства и принтеры) или **Devices and Printers** (Устройства и принтеры).

Windows 10/8.1/8/7

Щелкните пункты меню в следующей последовательности: **Hardware and Sound** (Оборудование и звук) (или **Hardware** (Оборудование)) > **View devices and printers** (Просмотреть устройства и принтер) (или **Devices and Printers** (Устройства и принтеры)).

Windows Vista

Щелкните пункты меню в следующем порядке: **Hardware and Sound** (Оборудование и звук), затем **Printer** (Принтер).


Windows XP

Щелкните пункты меню в следующем порядке: **Printers and Other Hardware** (Принтеры и прочее оборудование), затем **Printers and Faxes** (Принтеры и факсы).


#### Примечание

Если панель управления Windows XP отображается в режиме **Classic View** (Классическое представление), щелкните **Start** (Пуск), **Control Panel** (Панель управления), затем **Printers and Faxes** (Принтеры и факсы).

- 2 Щелкните правой кнопкой значок вашего принтера, затем щелкните **Printing preferences** (Свойства принтера).



- 3 Раскроется экран настроек драйвера принтера.



Введите необходимые настройки. Эти настройки станут настройками по умолчанию драйвера принтера.


### Сохранение группы выбранных настроек

Все настройки драйвера принтера можно сохранить как выбранные настройки. Вы можете загружать настройки, сохраненные при выборе пункта «Выбрать настройки», и повторять печать с использованием тех же настроек.


## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

**1** Задайте на вкладках Printer Settings (Настройки принтера), Layout (Макет) и Advanced (Расширенные) все параметры, которые нужно сохранить как выбранные настройки.

**2** Щелкните Custom Settings (Пользовательские).



**3** Введите нужное имя в поле Name (Название), затем щелкните Save (Сохранить).



Вы можете сохранить до 100 настроек. Сохраненные настройки выбора могут быть вызваны в меню Select Setting (Настройка выбора).

**Примечание**

Использование настроек **Select Setting (Настройка выбора)** на нескольких компьютерах


Выберите настройки, которые необходимо передать на другие компьютеры, щелкните **Export... (Экспорт...)**, затем экспортируйте настройки в файл. Откройте тот же экран драйвера принтера на другом компьютере, щелкните **Import... (Импорт...)**, затем импортируйте настройки.

**Настройка отображаемых элементов**

Можно упорядочить отображение элементов **Select Setting (Настройка выбора)**, **Media Type (Тип носителя)** и **Paper Size (Размер бумаги)**, чтобы отображать настройки, которые используются чаще всего.


- ☐ Скрыть неиспользуемые элементы.
- ☐ Выбрать порядок расположения элементов.
- ☐ Объединять элементы в группы (папки).

**1** Щелкните вкладку **Utility (Сервис)** — **Menu Arrangement (Упорядочивание элементов меню)**.



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


- 2** Выберите значение из поля **Edit Item** (Элемент редактирования).



- 3** Измените порядок отображения и группы в разделе **List (Список)**.

- ☐ Вы можете располагать элементы в нужном порядке, перетаскивая их с места на место.
- ☐ Для создания новой группы (папки) щелкните **Add Group...** (Добавить группу...).
- ☐ Для удаления группы (папки) щелкните **Delete Group** (Удалить группу).

- ☐ Перетащите неиспользуемые элементы в папку **Not Display (Не отображать)**.

**Примечание**

При выполнении операции **Delete Group (Удалить группу)** группа (папка) удаляется, однако настройки, которые содержит данная группа (папка), остаются. Удалите их по отдельности из раздела **List (Список)**, где они были сохранены.

- 4** Щелкните **Save (Сохранить)**.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


## Базовые рабочие процедуры (Mac)


### Процедура печати


В этом разделе описывается базовая процедура печати с компьютера с использованием драйвера принтера.

### Базовая процедура печати

- 1 Включите принтер и загрузите бумагу.
  - ☞ «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29
  - ☞ «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35
  - ☞ «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39
- 2 После создания данных в используемом приложении щелкните **Print (Печать)** в меню **File (Файл)**.




- 3 Щелкните **Show Details (Показать подробности)** (или ) в нижней части экрана.



#### Примечание


Если настройки страницы не отображаются в диалоговом окне печати, щелкните параметр **page settings** (настройки страницы) (например, **Page Setup (Параметры страницы)**) в меню **File (Файл)**.






## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 4** В списке выберите **Color Matching (Совпадение цветов)** и щелкните **ColorSync**.



Если согласование цветов выполняется в приложении (например, в Photoshop), выберите **Off (No Color Management) (Выкл (Без управления цветом))** в разделе **Printer Settings (Настройки принтера)**.

- 5** Убедитесь, что выбран нужный принтер, и затем задайте размер бумаги.



Для каждого размера бумаги доступны три параметра. Например, если щелкнуть размер A2, отображаются следующие три параметра.

- ☐ A2
- ☐ A2 (Retain Scale) (A2 (Запомнить масштаб))
- ☐ A2 (Roll Paper - Banner) (A2 (Рулонная бумага — Плакат))

Обычно нужно выбирать вариант без скобок (A2 в приведенном выше примере). Какой-либо из двух других параметров следует выбирать в следующих случаях.

**Retain Scale (Запомнить масштаб)**


В следующей процедуре PDF-документы или данные изображения могут печататься в немного уменьшенном размере, даже если выходной размер определяется параметром **Same as Paper Size (Аналогичный размеру бумаги)**. Это делается для того, чтобы обеспечить наличие необходимых полей для данного принтера (по 3 мм на каждой из сторон). Выберите этот параметр, если необходимо выполнить печать в фактическом размере, без уменьшения.

**Roll Paper Banner (Рулонная бумага Плакат)**

Выберите этот параметр для печати длинных изображений на рулонной бумаге с использованием программного обеспечения для печати плакатов.


- 6** Выберите **Printer Settings (Настройки принтера)** в списке и задайте значение параметра **Output Size (Выходной размер)**.

Если **Printer Settings (Настройки принтера)** не отображаются в списке, это значит, что не был добавлен специальный драйвер для этого принтера. Следуйте инструкциям указанного раздела и добавьте драйвер принтера.

 «Как выбрать специальный драйвер для этого принтера» на стр. 57

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Чтобы увеличить или уменьшить размер, выберите его в раскрывающемся меню, расположенном под параметром Paper Size (Размер бумаги).




См. дополнительные сведения о настройках увеличения в следующем разделе.

☞ «Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты» на стр. 60

- 7** Выберите Source (Источник) и проверьте ширину рулонной бумаги и тип носителя. Доступны следующие варианты выбора: Roll Paper (Рулонная бумага), Sheet (Лист) или Auto Sheet Feeder (Самонаклад для подачи листов). Если выбран источник бумаги, в который не загружена бумага, отображается значок ⚠.

Для параметров Roll Paper Width (Ширина рулонной бумаги) и Media Type (Тип носителя) автоматически применяются настройки, заданные на панели управления принтера.




### Примечание

Если вы загрузили или изменили бумагу после открытия окна драйвера принтера, нажмите кнопку **Acquire Info (Получ. инф.)**, чтобы обновить настройки.

- 8** Убедитесь, что установлен флажок **Print Preview (Просмотр)**, затем нажмите кнопку **Print (Печать)**.

Если просмотр недоступен, снимите флажок и нажмите кнопку **Print (Печать)**.






## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

### Примечание


- ❑ В режиме просмотра вы увидите изображение, которое будет фактически напечатано. При этом можно проверить и изменить настройки печати. Рекомендуем использовать предварительный просмотр при печати на рулонной бумаге и бумаге большого размера.
- ❑ Даже если в драйвере принтера не были заданы никакие параметры, изображение переворачивается (выполняется его зеркальное отображение), а затем печатается. Если установлен флажок **Mirror Image (Зеркально)**, переворот при печати не выполняется.

- 9** Проверьте настройки печати на экране просмотра и при отсутствии проблем щелкните **Print (Печать)**, чтобы начать печать.



Значки и меню в верхней части экрана просмотра позволяют менять настройки изображения. Можно изменить настройки печати с помощью меню в правой части экрана. Дополнительные сведения см. в справке.

### Примечание

Подробную информацию по элементам настройки см. в справке по драйверу принтера. Чтобы открыть справку, щелкните значок  в диалоговом окне настроек драйвера принтера.

## Как выбрать специальный драйвер для этого принтера

Если меню, описанные в предыдущем разделе «Базовая процедура печати», не отображаются, выберите специальный драйвер для этого принтера в меню **Printer (Принтер)**. Специальный драйвер для этого принтера отображается следующим образом.

- ❑ Для подключения по USB: EPSON SC-TXXXX
- ❑ Для подключения по сети: EPSON TXXXX или EPSON TXXXX-YYYYYY

\* XXXX — номер модели продукта. YYYYYY — последние шесть символов MAC-адреса.

Если специальный драйвер для этого принтера не отображается в списке, добавьте его, выполнив следующие действия.

- 1** В меню Apple выберите **System Preferences (Настройки системы) — Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Scan (Печать и сканирование)/Print & Fax (Печать и факс)**).
- 2** Щелкните **[+]** и выберите **Add Printer or Scanner (Добавить принтер или сканер)**.
- 3** При отображении списка устройств выберите специальный драйвер этого принтера и нажмите **Add (Добавить)**.

## Отмена печати

В зависимости от ситуации существует несколько способов отмены печати. Если компьютер завершил передачу данных печати принтеру, вы не можете отменить задание печати с компьютера. Отмените задание через панель управления принтера.


## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Отмена печати на компьютере

- 1 Щелкните значок этого принтера в меню Dock (Закрепить).



- 2 Щелкните задание, которое вы хотите удалить, и затем щелкните **Delete** (Удалить).



Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

## Отмена задания печати через панель управления принтера

Во время печати на экране панели управления отображается кнопка **Отмена**. Нажмите кнопку **Отмена**. Задание печати будет отменено даже в середине процесса печати. Возврат принтера к состоянию готовности может занять некоторое время.


Однако задания печати, находящиеся в очереди печати на компьютере, нельзя удалить подобным образом. Чтобы удалить задания печати в очереди печати, выполните процедуру «Отмена задания печати с компьютера».

## Настройка интерфейса драйвера принтера


Можно задать имя для часто используемых настроек (размер бумаги и все элементы основных настроек), а затем сохранить эту информацию в разделе **Presets** (Предустановки). Это позволяет легко загружать настройки и повторять печать с использованием тех же настроек.

## Сохранение часто используемых настроек в виде предустановки

- 1 Задайте каждый элемент на вкладках Paper Size (Размер бумаги) и Printer Settings (Настройки принтера), чтобы указать настройки, которые следует сохранить в качестве Presets (Предустановки).
- 2 Щелкните **Save Current Settings as Preset** (Сохранить текущие настройки как предустановку) в разделе **Presets** (Предустановки).




- 3 Введите имя, затем нажмите кнопку **OK**.

**Примечание**

Когда выбрано значение **All printers** (Все принтеры) для параметра **Preset Available For** (Предустановки доступны для), можно выбрать сохраненные **Presets** (Предустановки) в драйверах для всех принтеров, установленных на компьютере.


Настройки сохраняются в **Presets** (Предустановки). Затем можно выбрать настройки, сохраненные в меню **Presets** (Предустановки).




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Удаление настроек из предустановок

- 1** Щелкните **Show Presets...** (Показать предустановки) в разделе **Presets** (Предустановки) диалогового окна Print (Печать).



- 2** Выберите настройки, которые необходимо удалить, щелкните **Delete** (Удалить), затем нажмите кнопку **OK**.



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Увеличенные копии, а также горизонтальные и вертикальные плакаты

Драйвер принтера может увеличивать и уменьшать документы для использования различных размеров бумаги. Для этого предусмотрены три различные настройки.


Перед печатью с использованием нестандартных размеров, включая вертикальные или горизонтальные плакаты и документы со сторонами одинаковых размеров, укажите нужный размер бумаги в настройках драйвера принтера.

 «Печать нестандартных размеров» на стр. 67


- ☐ **Fit to Roll Paper Width (В соответствии с шириной рулонной бумаги)**  
Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до ширины используемой рулонной бумаги.



- ☐ **Fit to Output Size (По выходному размеру)**  
Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до размера используемой бумаги.




- ☐ **Specify Size (Укажите размер)**  
Вы можете указать степень увеличения или уменьшения изображения. Используйте данную функцию при печати на бумаге нестандартного размера.



### Примечание

- ☐ При печати из приложений, разработанных специально для горизонтальных или вертикальных плакатов, измените настройки драйвера принтера, как описано в документации по приложению.
- ☐ При использовании приложения Windows для создания плакатов выберите **Print Banner (Печать баннера)** на вкладке **Layout (Макет)** (если это необходимо).




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Подгонка документов по ширине рулонной бумаги

- 1 Проверьте настройку размера документа (или размера бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера печати.

### Windows

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере печати в используемом приложении и убедитесь, что размер документа совпадает с заданным в настройках приложения.




В случае несовпадения щелкните **Settings... (Настройки...)** и укажите правильный размер в диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

☞ «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47

### Mac

Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что в разделе **Printer (Принтер)** выбран данный принтер, затем проверьте размер бумаги.

Выберите размер бумаги, для которого не установлены параметры Retain Scale (Запомнить масштаб) или Roll Paper Banner (Рулонная бумага Плакат).



Если размер отличается, выберите правильный размер в раскрывающемся меню.

☞ «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 54

### Примечание


В случае использования приложения без пункта меню настройки страницы можно задать размер бумаги, если открыть диалоговое окно печати с помощью пункта меню **Print (Печать)**.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


2

Щелкните **Fit to Roll Paper Width (В соответствии с шириной рулонной бумаги)** на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера и выберите или **Fit Short Side to Roll Paper Width (Корот. ст. по ширине рул. бум.)**, или **Fit Long Side to Roll Paper Width (Длин. ст. по ширине рул. бум.)**.


## Windows



## Mac

**Fit Short Side to Roll Paper Width (Корот. ст. по ширине рул. бум.)**

Выберите эту функцию, если необходимо печатать, увеличивая изображение до максимально возможного для загруженной рулонной бумаги.

**Fit Long Side to Roll Paper Width (Длин. ст. по ширине рул. бум.)**

Выберите эту функцию, если необходимо печатать с изображением, увеличенным до максимального, с учетом оптимизации расходования бумаги.



3

Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Подгонка документов под выходной размер

- 1 Проверьте настройку размера документа (или размера бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера печати.

### Windows

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере печати в используемом приложении и убедитесь, что размер документа совпадает с заданным в настройках приложения.




В случае несовпадения щелкните **Settings...** (**Настройки...**) и укажите правильный размер в диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

🔗 «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47

### Mac

Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что в разделе **Printer (Принтер)** выбран данный принтер, затем проверьте размер бумаги.

Выберите размер бумаги, для которого не установлены параметры (Retain Scale (Запомнить масштаб)) или (Roll Paper Banner (Рулонная бумага Плакат)).




Если размер отличается, выберите правильный размер в раскрывающемся меню.

🔗 «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 54


- 2 Выберите **Fit to Output Size (По выходному размеру)** на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере принтера.

### Windows




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Mac




- 3 Выберите нужный размер в раскрывающемся меню **Output Size** (Выходной размер).

## Windows



## Mac



- 4 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Выбор размера печати

- 1 Проверьте настройку размера документа (или размера бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера печати.

## Windows

Откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере печати в используемом приложении и убедитесь, что размер документа совпадает с заданным в настройках приложения.




В случае несовпадения щелкните **Settings...** (**Настройки...**) и укажите правильный размер в диалоговом окне Change Paper Size (Изменить размер бумаги).

☞ «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47

## Mac

Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что в разделе **Printer (Принтер)** выбран данный принтер, затем проверьте размер бумаги.

Выберите размер бумаги, для которого не установлены параметры Retain Scale (Запомнить масштаб) или Roll Paper Banner (Рулонная бумага Плакат).



Если размер отличается, выберите правильный размер в раскрывающемся меню.

☞ «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 54

**Примечание**



В случае использования приложения без пункта меню настройки страницы можно задать размер бумаги, если открыть диалоговое окно печати с помощью пункта меню **Print (Печать)**.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 2** Откройте экран ввода Output Size (Выходной размер) с вкладки Printer Settings (Настройки принтера) в драйвере принтера.


## Windows

Выберите **Others...** (Другие...), затем выберите **Specify Size** (Укажите размер) в открывшемся диалоговом окне Output Size (Выходной размер).



## Mac


Выберите **Specify Size** (Укажите размер).




- 3** Выберите метод указания размера: Width (Ширина), Length (Длина) или Scale to (Изменить масштаб до), затем введите значение соответствующего параметра.

Изображение печати увеличивается или уменьшается, чтобы соответствовать заданной ширине, длине или масштабу, при этом сохраняется соотношение сторон данных печати.

## Windows



## Mac



- 4** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Печать нестандартных размеров

Перед печатью с использованием нестандартных размеров, включая вертикальные или горизонтальные плакаты и документы со сторонами одинаковых размеров, сохраните нужный размер бумаги в драйвере принтера. После сохранения размеров в драйвере принтера пользовательские размеры становятся доступными для выбора в диалоговом окне **Page Setup (Параметры страницы)**, а также в других диалоговых окнах приложения, связанных с печатью.



Можно использовать следующие размеры.

Ширина бумаги	89–610 мм
Длина бумаги*	127–18 000 мм

\* Длина бумаги может быть больше, если используется приложение, поддерживающее печать плакатов. Однако фактический размер бумаги зависит от приложения, бумаги, загруженной в принтер, и используемых компьютерных средств.


### Важно!

- ❑ Наименьший размер, поддерживаемый принтером, — 89 мм в ширину × 127 мм в длину. Если в драйвере принтера в параметре **Custom Paper Size... (Размер нестандарт. бумаги...)** задается размер меньше этого, обрежьте ненужные поля.
- ❑ На компьютере Mac для параметра **Custom Paper Sizes (Нестандартные размеры бумаги)** можно указать большой размер бумаги, который даже не может быть загружен в этот принтер, однако печать в этом случае не будет выполняться надлежащим образом.
- ❑ Доступные размеры бумаги ограничены используемым приложением.

### Настройки в Windows

- 1 Откройте вкладку **Printer Settings** (Настройки принтера) драйвера принтера из приложения, затем щелкните **Custom Paper Size... (Размер нестандарт. бумаги...)**.


Откроется диалоговое окно **User-Defined Paper Size (Пользовательский размер бумаги)**.



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

**2** Задайте размер бумаги для использования в диалоговом окне User-Defined Paper Size (Пользовательский размер бумаги), затем щелкните **Save (Сохранить)**.

- ☐ Параметр **Paper Size Name (Название размера бумаги)** отображается как размер документа или выходной размер. Задайте понятное имя, например «400 × 500 мм» или «Горизонтальный плакат».
- ☐ Чтобы сразу видеть значения параметров **Paper Width (Ширина бумаги)** и **Paper Height (Длина бумаги)** для стандартного размера, наиболее близко соответствующего необходимому пользовательскому размеру, выберите соответствующее значение параметра **Base Paper Size (Основной размер бумаги)**.
- ☐ Если выбрать соотношение сторон в параметре **Fix Aspect Ratio (Зафиксировать соотношение сторон)** и выбрать значение **Landscape (Пейзаж)** или **Portrait (Книжная)** для параметра **Base (Основа)**, то можно задать размер, указав значение в поле **Paper Width (Ширина бумаги)** или **Paper Height (Длина бумаги)**.

**Примечание**

- ☐ Для изменения сохраненного размера бумаги выберите имя нужного размера из списка слева.
- ☐ Для удаления сохраненного размера бумаги выберите название размера бумаги в списке слева и щелкните **Delete (Удалить)**.
- ☐ Можно сохранить до 100 пользовательских размеров бумаги.

**3** Щелкните **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно User-Defined Paper Size (Пользовательский размер бумаги). Также закройте диалоговое окно драйвера принтера.

Регистрация пользовательского размера бумаги теперь завершена.


**4** Выберите зарегистрированный размер бумаги (например, в настройках размера бумаги используемого приложения), затем создайте данные.

**Примечание**

Если зарегистрированный размер бумаги не отображается в приложении, убедитесь, что он не превышает размеры, поддерживаемые приложением.

**5** Завершив создание данных, откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера в диалоговом окне Print (Печать).

Зарегистрированный размер бумаги отображается в пункте Paper Size (Размер бумаги) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера).

 «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47



**6** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Настройки в Mac

- 1 Откройте экран настройки страницы приложения и убедитесь, что этот принтер выбран в пункте **Printer (Принтер)**, затем выберите **Manage Custom Sizes (Управление пользовательскими размерами)** в меню **Paper Size (Размер бумаги)**.

☞ «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 54




3

**Примечание**

Если в вашем приложении отсутствует пункт меню для настройки страницы, можно настроить размер бумаги, открыв диалоговое окно «Печать» в меню **Print (Печать)**.

2

Щелкните значок + и введите название размера бумаги.




3

Введите значения **Width (Ширина)** и **Height (Высота)** для параметра **Paper Size (Размер бумаги)**, введите размеры полей, а затем щелкните **OK**.

Диапазон размеров бумаги и размеров полей, который может быть указан, незначительно отличается в зависимости от вашей модели принтера и настроек принтера.

☞ «Область печати» на стр. 147



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

### Примечание

- ❑ Чтобы изменить сохраненный пользовательский размер, выберите его имя в списке слева.
- ❑ Для копирования сохраненного размера бумаги выберите его название в списке в левой части экрана и щелкните **Duplicate (Дублировать)**.
- ❑ Чтобы удалить сохраненный размер бумаги, выберите его название в списке в левой части экрана и щелкните —.
- ❑ Настройка пользовательских размеров бумаги зависит от версии операционной системы. Подробные сведения см. в документации по операционной системе.

- 4** Щелкните **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно Custom Paper Sizes (Пользовательские размеры бумаги). Также закройте диалоговое окно драйвера принтера, щелкнув **Cancel (Отмена)**.

На этом регистрация пользовательского размера бумаги будет завершена.


- 5** Выберите зарегистрированный размер бумаги (например, в настройках размера бумаги используемого приложения), затем создайте данные.

### Примечание

Если зарегистрированный размер бумаги не отображается в приложении, убедитесь, что он не превышает размеры, поддерживаемые приложением.

- 6** Завершив создание данных, откройте вкладку Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера в диалоговом окне Print (Печать).

Зарегистрированный размер бумаги отображается в пункте Document Size (Размер документа) на вкладке Printer Settings (Настройки принтера).


 «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 54

- 7** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Multi-Page Printing (Многостраничная печать)

Две или четыре последовательных страницы  
можно напечатать на одной.




### Настройки в Windows

#### Примечание


Для печати данных на бумаге различных размеров в Windows можно использовать функцию *Reduce/Enlarge* (Уменьшить/Увеличить) (уместить на странице).

☞ «Печать нестандартных размеров» на стр. 67




- 1 Откройте вкладку Layout (Макет) драйвера принтера и установите флажок **Page Layout (Макет)**. Затем выберите **N-up (Страниц на листе)** и нажмите кнопку **Settings (Настройки)**.

☞ «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47



- 2 Задайте значения **Number of pages per sheet (Количество страниц на одном листе)** и **Page Order (Порядок печати)** в диалоговом окне Print Layout (Макет печати).

Если установлен флажок **Print page frames (Печатать рамки страниц)**, на каждой странице будут печататься рамки.



- 3 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

## Настройки в Mac

- 1 Откройте диалоговое окно Print (Печать), выберите **Layout (Макет)** в списке и укажите количество страниц на одном листе и другие параметры.

📖 «Базовые рабочие процедуры (Mac)» на стр. 54


**Примечание**

Вы можете распечатывать каждую страницу на листе в рамке, используя функцию **Border (Граница)**.

- 2 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.


## Сложенная двусторонняя печать (только в Windows)

Две последовательные страницы можно напечатать на одном листе. Вторая страница поворачивается на 180° и печатается рядом с первой страницей — это позволяет согнуть лист и получить документ с двусторонней печатью.



- 1 Откройте вкладку **Layout (Макет)** драйвера принтера и установите флажок **Page Layout (Макет)**. Затем выберите **Folded Double-Side (Сложенный двусторонний)** и нажмите кнопку **Settings... (Настройки...)**.


📖 «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47





## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 2 Задайте значения **Binding Edge** (Переплет) и **Binding Margin** (Поле переплета) в диалоговом окне **Folded Double-Side Setting** (Настройка «Сложенный двусторонний»).



- 3 Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.


## Печать плакатов (только в Windows)

Отдельную страницу можно напечатать на нескольких листах. Затем эти листы могут быть склеены вместе для формирования больших плакатов (превышающих оригинальный размер не более чем в 16 раз).




- 1 Откройте вкладку **Layout** (Макет) драйвера принтера и установите флажок **Page Layout** (Макет). Затем выберите **Poster** (Плакат) и нажмите кнопку **Settings...** (Настройки...).

🔗 «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 2** Задайте значение **Number of panels** (**Количество панелей**) в диалоговом окне Poster (Плакат).



- 3** Если необходимо напечатать отметки, которые будут служить ориентиром при соединении фрагментов, напечатанных с помощью функции печати плаката, установите флажок **Print Cutting Guides** (**Печать направляющих**).



### Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания)

Печатаются направляющие для соединения бумаги с наложением. Конечный размер будет меньше только в областях наложения.

### Print page frames (Печатать рамки страниц)


Печатаются рамки для соединения бумаги без наложения.

- 4** Проверьте остальные настройки и затем запустите печать.

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

### Соединение листов плаката при многостраничной печати


Если выбран параметр **Overlapping Alignment Marks** (Метки перекрытия и выравнивания), на каждом листе будут печататься направляющие склеивания (обозначаемые линиями, проведенными через метки X и вокруг них).



#### Примечание


Если выходные материалы печатаются в цвете, направляющие для склеивания будут печататься синим цветом, а направляющие для обрезки — красным; если печать черно-белая, все направляющие будут напечатаны черным цветом.

В следующем разделе описывается склеивание четырех листов.




1

Подготовьте два верхних листа и уберите лишнюю бумагу с левого листа, отрезав вдоль линии, соединяющей две направляющие для склеивания (центры меток X).





2

Положите верхний левый лист сверху верхнего правого листа. Расположите листы отметками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.




## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

- 3** Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии слева от меток X).




- 4** Снова сложите два листа.  
С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.




- 5** Повторите шаги с 1 по 4 для двух нижних листов.

- 6** Подрежьте нижнюю часть верхних листов вдоль линии, соединяющей две направляющие (линии над метками X).




- 7** Положите верхние листы сверху нижних листов. Расположите листы отметками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


8

Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии над метками X).





9

Соедините верхние и нижние листы вместе. С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


- 10** После склеивания всех листов обрежьте поля вдоль линий для обрезки (за пределами меток X).



## Печать нескольких документов (Layout Manager (Диспетчер макета)) (только для Windows)


Документы, созданные в различных приложениях, могут быть напечатаны вместе благодаря использованию макета, выбираемого пользователем. Это позволяет повысить скорость печати и сэкономить бумагу.

### Пример макета для нескольких документов



## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера


### Пример свободного вертикального/горизонтального макета



## Установка настроек печати

- 1 Откройте файл для печати в используемом приложении.
- 2 Установите флажок **Layout Manager (Диспетчер макета)** на вкладке Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера и убедитесь, что размер, заданный в приложении, отображается в пункте Document Size (Размер документа).

📖 «Базовые рабочие процедуры (Windows)» на стр. 47



### Примечание

**Document Size (Размер документа)** — это размер документа, который выводится на экране Layout Manager (Диспетчер макета). Фактический размер печати устанавливается на шаге 6.

- 3 Щелкните **ОК**. При выполнении печати из приложения отображается окно Layout Manager (Диспетчер макета).

При этом печать данных не начинается, а в окне Layout Manager (Диспетчер макета) появляется одна выбранная на предыдущих шагах страница.

- 4 Не закрывая экран Layout Manager (Диспетчер макета), повторите шаги с 1 по 3, пока все данные печати не будут добавлены в макет.

Объекты будут добавляться на экран Layout Manager (Диспетчер макета).

- 5 Расположите добавленные объекты на экране Layout Manager (Диспетчер макета) нужным образом.


Можно перемещать объекты и изменять их размер посредством перетаскивания, а также менять их расположение и поворачивать их с помощью кнопок инструментов или параметров меню **Object (Объект)**.

Общий размер и расположение объектов можно изменить с помощью параметров **Preferences (Настройки)** и **Arrangement (Структура)** в меню **File (Файл)**.





## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

Для получения более подробной информации по каждой из функций см. справку по окну Layout Manager (Диспетчер макета).



- 6 Щелкните **Properties (Свойства)** в меню **File (Файл)** и измените настройки печати в диалоговом окне драйвера принтера.



Проверьте **Media Settings (Настройки носителя)** и задайте **Print Quality (Качество печати)**.

- 7 Щелкните **File (Файл)** в окне Layout Manager (Диспетчер макета) и затем щелкните **Print (Печать)**.

Начнется печать.

## Сохранение и восстановление настроек

Сведения о макете и настройке на экране Layout Manager (Диспетчер макета) могут быть сохранены в файл. Если вам необходимо закрыть приложение в середине работы, вы можете сохранить все настройки и верстку в файл, чтобы позже вернуться к данному заданию и продолжить его выполнение.

### Сохранение

- 1 Щелкните **File (Файл)** в окне Layout Manager (Диспетчер макета) и затем щелкните **Save As... (Сохранить как...)**.
- 2 Введите имя файла, выберите его расположение и щелкните **Save (Сохранить)**.
- 3 Закройте экран Layout Manager (Диспетчер макета).

### Открытие сохраненных файлов

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера ( ) на taskbar (панель задач) Windows, затем щелкните пункт **Layout Manager (Диспетчер макета)** в появившемся меню.


Откроется окно Layout Manager (Диспетчер макета).

## Печать с помощью драйвера принтера с вашего компьютера

### Примечание

Если значок принтера не отображается на панели задач Windows

Перейдите на вкладку **Utility (Сервис)** драйвера принтера, затем щелкните пункт **Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)**. Установите параметр **Register the shortcut icon to the taskbar (Зарегистрируйте значок принтера на панели задач)** в диалоговом окне **Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)**.



**2** Щелкните **Open (Открыть)** в меню **File (Файл)** на экране **Layout Manager (Диспетчер макета)**.

**3** Укажите расположение нужного файла и затем откройте его.

# Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL

Принтер может эмулировать\* режим HP-GL/2 (совместимый с HP Designjet 750C) и HP RTL. В этом разделе описываются настройки принтера и настройки в приложении САПР для печати в режиме эмуляции.

\* Не все функции поддерживаются. Если будет использовано непроверенное приложение, проведите тестирование его вывода заранее.

## Важно!

Поведение принтера может отличаться от ожидаемого, если на печать отправляется очень большой объем данных.

## Примечание

Чертежи САПР также могут быть напечатаны с помощью режима САПР/линейных рисунков в прилагаемом драйвере принтера. Для обеспечения максимального качества печати рекомендуется печатать с помощью этого драйвера принтера.

## Настройки принтера

Измените настройки принтера для печати в режиме HP-GL/2 или HP RTL в соответствии с необходимостью на панели управления принтера. Настройки принтера включают базовые настройки печати, такие как источник бумаги и поля (Ун. настр. печати), и настройки, связанные с HP-GL/2, такие как настройки палитры (Уникальные настройки HP-GL/2).

## Базовые настройки печати

- 1 Нажмите на главном экране **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Ун. настр. печати.**
- 2 Проверьте значение параметра **Источник бумаги** и измените его при необходимости.  
  
По умолчанию этим значением будет Рулонная бумага. Если в указанный источник не была загружена бумага, при отправке данных печати HP-GL/2 или HP RTL возникнет ошибка.
- 3 Проверьте другие элементы и внесите необходимые изменения.  
  
См. дополнительные сведения об элементах Ун. настр. печати в следующем разделе.  
  
[↗ «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105](#)

## Настройки печати, связанные с HP-GL/2

Если необходимо изменить в приложении настройки, связанные с HP-GL2, например поворот данных печати, соединительные линии и изменение набора Define Palette (Определить палитру), следуйте приведенной ниже процедуре.

- 1 На главном экране нажмите **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Уникальные настройки HP-GL/2.**
- 2 Нажмите нужные элементы и измените их настройки.  
  
Дополнительные сведения об элементах раздела Уникальные настройки HP-GL/2 см. в следующем разделе.  
  
[↗ «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105](#)

## Печать с компьютера в режиме HP-GL/2 или HP RTL

**Примечание**

Если печать HP-GL/2 или HP RTL не выполняется надлежащим образом

Принтер на основании отправленных данных печати автоматически определяет, выполняется ли обычная печать с использованием драйвера принтера или печать в режиме эмуляции HP-GL/2 или HP RTL, и переключает режим печати соответствующим образом. Если переключение режимов не выполняется надлежащим образом и печать не выполняется правильно, настройте этот параметр следующим образом.

- ❑ Если компьютер и принтер подключены по USB  
На главном экране выберите **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Язык печати — USB**, затем измените значение этого параметра с **Авто** на **HP-GL/2**.
- ❑ Если компьютер и принтер подключены по сети  
На главном экране выберите **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Язык печати — Сеть**, затем измените значение этого параметра с **Авто** на **HP-GL/2**.


Чтобы после завершения работы в режиме HP-GL/2 или HP RTL печатать с помощью драйвера печати как обычно, верните для этой настройки значение **Авто**.

2

Укажите плоттер в параметре **Printer/plotter (Принтер/плоттер)**.

SC-F550

HP Designjet 750C C3195A




## Настройки приложения САПР

Установите выходное устройство следующим образом в зависимости от используемой модели. Здесь в качестве примера используется AutoCAD 2018.

1

Щелкните **Plot (Построить)**.



## Изменение метода подключения к сети

Принтер может подключаться к проводной или беспроводной локальной сети. Кроме того, принтер также поддерживает режим Wi-Fi Direct (простая точка доступа), который позволяет интеллектуальному или обычному устройству подключиться по беспроводной сети непосредственно к принтеру даже при отсутствии среды проводной или беспроводной локальной сети.

Принтер не может быть подключен одновременно к проводной и к беспроводной локальной сети. Подключение Wi-Fi Direct возможно независимо от того, подключен ли принтер к сети.

В этом разделе описываются процедуры, которые следует использовать для переключения метода подключения.

## Переключение на проводную локальную сеть

- 1 Нажмите на главном экране значок .

### Примечание

Форма и цвет значка зависят от состояния подключения.

☞ «Операции на главном экране» на стр. 14

- 2 Нажмите **Описание**.
- 3 Нажмите **Проводной способ подключения LAN**.
- 4 Нажмите **Начать установку**.  
Начинается процесс отключения беспроводного подключения к локальной сети через точку доступа. Дождитесь, пока не появится сообщение **Подключение Wi-Fi отключено**.

- 5 Соедините принтер и маршрутизатор кабелем локальной сети.

Расположение порта локальной сети на принтере показано на следующем рисунке.

☞ «Тыльная сторона» на стр. 12

## Переключение на беспроводную локальную сеть

Необходимы идентификатор SSID (имя сети) и пароль точки доступа, к которой подключается принтер. Их следует заблаговременно выяснить. Принтер может быть подключен к беспроводной локальной сети, когда кабель локальной сети все еще подключен к принтеру.

### Примечание

Если ваша точка доступа поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup), принтер можно подключить с помощью метода **Настройка кнопкой (WPS)** или **Настр. PIN-кода (WPS)** без указания идентификатора SSID и пароля.

☞ «Общие параметры — Настройки сети» на стр. 115

- 1 Нажмите на главном экране значок .

### Примечание

Форма и цвет значка зависят от состояния подключения.

☞ «Операции на главном экране» на стр. 14

- 2 Нажмите **Маршрутизатор**.
- 3 Нажмите **Начать установку**.  
Отображаются сведения о состоянии проводного подключения к локальной сети.
- 4 Нажмите **Изменить реж. на подключение Wi-Fi**, убедитесь, что отображается сообщение, затем нажмите **Да**.
- 5 Нажмите **Мастер настройки Wi-Fi**.

## Изменение метода подключения к сети

- 6 Выберите нужный идентификатор SSID.  
Если нужный SSID не отображается, нажмите **Повтор. поиск**, чтобы обновить список. Если он по-прежнему не отображается, нажмите **Ввод вручную** и введите SSID вручную.
- 7 Нажмите **Введите пароль** и введите пароль.  
  
**Примечание**
  - ☐ При вводе пароля регистр букв имеет значение.
  - ☐ Если SSID был указан напрямую, задайте для параметра **Пароль** значение **Доступно**, прежде чем вводить сам пароль.
- 8 После завершения ввода нажмите кнопку **ОК**.
- 9 Проверьте настройки, затем нажмите **Начать установку**.
- 10 Нажмите **ОК**, чтобы завершить процедуру подключения.  
  
Если подключение завершается со сбоем, выберите **Печать отчета о проверке**, чтобы напечатать отчет о проверке сетевого подключения. В отчете можно посмотреть, какие действия необходимо предпринять.
- 11 Закройте экран Настройки подключения к сети.


## Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct)

Прямое подключение к принтеру может быть временно установлено, например, если принтер не подключен к сети или у вас нет разрешений на вход в сеть.

По умолчанию поддержка Wi-Fi Direct отключена. Ниже описывается процедура целиком, начиная с включения Wi-Fi Direct и заканчивая подключением.

### Примечание

К принтеру одновременно можно подключить до четырех интеллектуальных устройств или компьютеров. Если уже подключены четыре устройства и нужно подключить еще одно, отключите одно из уже подключенных устройств.

- 1 Нажмите на главном экране значок  .  
  
**Примечание**  
Форма и цвет значка зависят от состояния подключения.  
[📄 «Операции на главном экране» на стр. 14](#)
- 2 Нажмите **Wi-Fi Direct**.  
  
Если режим Wi-Fi Direct уже включен, отображаются имя сети (идентификатор SSID), пароль, количество подключенных устройств и пр. информация. Перейдите к шагу 5.
- Примечание**  
Если часть информации (отображаемое имя сети (идентификатор SSID), имя устройства и пр. информация) не видна из-за того, что она обрезается по правому краю экрана, нажмите соответствующий элемент, чтобы увидеть значение этого параметра полностью.
- 3 Нажмите **Начать установку**.
- 4 Нажмите **Начать установку**.  
  
Режим Wi-Fi Direct включается, и отображаются имя сети (идентификатор SSID) и пароль.
- 5 На устройстве, которое следует подключить к принтеру, откройте экран настроек Wi-Fi, выберите SSID, отображаемый на экране принтера, затем введите пароль точно так, как он отображается на экране.
- 6 После установки подключения нажмите **Заккрыть**, чтобы завершить эту процедуру.
- 7 Нажмите **Заккрыть** на экране принтера, чтобы закрыть экран параметров подключения к сети.

## Изменение метода подключения к сети

После установки драйвера принтера на подключенном устройстве с него можно печатать с использованием драйвера принтера.

**Примечание**

*При выключении питания принтера подключенные устройства отключаются. Чтобы после включения питания принтера подключиться повторно, выполните эту процедуру снова, начиная с шага 1.*



---

# Работа с меню

---

## Список меню

Элементы и параметры, доступные в этом меню, приведены ниже. Дополнительные сведения по каждому элементу приведены на справочных страницах.

### Наст.бум

Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.

Сведения о каждом элементе настроек  «Меню Наст.бум» на стр. 97

Элемент настроек	Значение настроек
Рулонная бумага	

## Работа с меню


Элемент настроек		Значение настроек
Удалить		Отображает метод удаления
Подать/отрезать бумагу		Назад, Вперед, Отрезать
Регулировка носителя		Пуск
Дополнительная настройка носителя		
Зазор валика		1.6, 2.1, 2.6 (Отображается, если для параметра Тип бумаги установлено значение Пользовательская бумага.)
Верхнее и нижнее поля		Обычная, Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм, Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм, Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм
Противонатяжение		Авто, Обычная, Высокий, Сверхвысокое
Время сушки		
Время сушки на проход		От 0 до 10,0 с
Время сушки на страницу		От 0 до 60 мин
Автоотрыв		Вкл., Выкл.
Регулировать оставшееся количество		
Настройка		Вкл., Выкл.
Оставшееся кол-во		От 5,0 до 150,0 м
Оставшееся оповещение		От 1,0 до 15,0 м
Сменить тип бумаги		
Тип бумаги		
General Purpose/текстиль		Отображение поддерживаемых типов бумаги
General Purpose/жесткий материал		
01		
Другие		
Автоподатчик листов		

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Регулировка носителя	Пуск
Изменить тип или размер бумаги	
Тип бумаги	
General Purpose/текстиль	Отображение поддерживаемых типов бумаги
General Purpose/жесткий материал	
01	
Другие	
Размер бумаги	Отображение поддерживаемых размеров бумаги
Листовая бумага (1 лист)	
Удалить	Выгр. бумагу
Регулировка носителя	Пуск
Изменить тип или размер бумаги	
Тип бумаги	
General Purpose/текстиль	Отображение поддерживаемых типов бумаги
General Purpose/жесткий материал	
01	
Другие	
Размер бумаги	
Серия А	Отображение поддерживаемых размеров бумаги
US-ANSI	
US-ARCH	
Серия В (ISO)	
Серия В (JIS)	
Другие	
Пользовательское	Отображение экрана ввода размера бумаги

## Сост. принтера

Сведения о каждом элементе настроек


 «Меню Сост. принтера» на стр. 102

Элемент настроек	Значение настроек
Состояние подачи	Отображение приблизительного объема свободного пространства, оставшегося в емкости для отработанных чернил, и ее кода продукта


## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек
Список сообщений	Отображение списка сообщений, указывающих на состояние принтера
Версия прошивки	Отображение версии прошивки
Печ. лист сост.	
Таблица конфигурации	Печать

## Настр.

Элемент настроек	Значение настроек
Общие параметры	
Основ. настройки (сведения о каждом элементе настроек  «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 103)	
Яркость дисп.	От 1 до 9
Звук	
Выключить звук	Вкл., Выкл.
Обычный режим	
Нажатие кнопки	От 0 до 10
Уведомление об ошибке	От 0 до 10
Тип звука	Образец 1, Образец 2
Таймер откл.	От 1 до 60 мин
Таймер выключения	Выкл., 30 минут, 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч, 12 ч
Настройка блокировки автом. выключателя	Вкл., Выкл.
Настр. даты и времени	
Дата и время	Дата: гггг.мм.дд, мм.дд.гггг, дд.мм.гггг Время: 12 ч, 24 ч
Разница времени	От -12:45 до +13:45 (15-минутный интервал)
Язык/Language	Отображение поддерживаемых языков
Время ожид. операции	Вкл., Выкл.
Клавиатура	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Единица длины	m, ft / in

## Работа с меню

Элемент настроек		Значение настроек
Настройки принтера (сведения о каждом элементе настроек  «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105)		
Настр. источн. бумаги		
Уведомление об ошибке		
Уведом. о разм. бум.		Вкл., Выкл.
Уведомл. о типе бум.		Вкл., Выкл.
Настройка рулонной бумаги		
Обнаружить замятие бумаги		Вкл., Выкл.
Справа по резке бумаги		Вкл., Выкл.
Параметры после печати		Удержать бумагу, Выгр. бумагу
Особая настройка бумаги (Отображаются пользовательские типы бумаги от 01 до 10, нажатие любого из них приведет к отображению элементов настроек.)		
Переименовать		Экран ввода зарегистрированного имени
Изменить стандартную бумагу		
Sublimation Transfer Paper		Отображение поддерживаемых типов бумаги

## Работа с меню


Элемент настроек		Значение настроек
Дополнительная настройка носителя		
	Зазор валика	1.6, 2.1, 2.6
	Верхнее и нижнее поля	Обычная, Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм, Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм, Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм
	Противонатяжение	Авто, Обычная, Высокий, Сверхвысокое
Время сушки		
	Время сушки на проход	От 0,0 до 10,0 с
	Время сушки на страницу	От 0,0 до 60 мин
	Автоотрыв	Вкл., Выкл.
	Восстановить стандартные настройки	Да, Нет
Язык печати		
	USB	Авто, HP-GL/2
	Сеть	Авто, HP-GL/2
Ун. настр. печати		
	Источник бумаги	Рулонная бумага, Автоподатчик листов, Листовая бумага (1 лист)
	Качество	Обычная, Скорость, Хорошо, Супервысокое
	Цветовой режим	Цвет, Черн. и белый
	Параметры полей страницы	Обрезка по полям, Превышение размера
	Поля страницы	3 мм, 5 мм
	Сглаживание	Вкл., Выкл.
Базовый выходной размер		
	Авто	—
	Серия A	Отображение поддерживаемых размеров бумаги
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Серия B (ISO)	
	Серия B (JIS)	
	Другие	
	Пользовательское	
	Разрешение	Обычная, 300 т/дюйм, 600 т/дюйм, 1200 т/дюйм
	Цветовой режим (общий)	Стандартный EPSON (sRGB), Деловая графика, GIS, Чертеж, Откл. (отключить управление цветом)

Работа с меню



Элемент настроек		Значение настроек
	Уникальные настройки HP-GL/2	




## Работа с меню

Элемент настроек		Значение настроек
	Поворот	0°, 90°, 180°, 270°
	Исходная настройка	Левый край, Центр
	Зеркальное изображение	Вкл., Выкл.
	Объединение строк	Вкл., Выкл.
	Цветовой режим (HP-GL/2)	Стандартный EPSON (sRGB), Деловая графика, GIS, Чертеж, Откл. (отключить управление цветом)
	Выбрать палитру	Програм., По умолч., Палитра А, Палитра В
	Печать палитры цветов	Печать
	Определить палитру	
	Палитра А	Отображение экрана для настройки ширины и цвета пера
	Палитра В	
	Восстановление уникальных настроек HP-GL/2	Да, Нет
	Регул. толщины бумаги	Выкл., Вкл.
	Двунаправленн.	Вкл., Выкл.
	USB-подключение к PC	Включить, Отключить
Время ожид. интерф. USB	0 с или от 5 до 300 с	
Настройки сети (сведения о каждом элементе настроек  «Общие параметры — Настройки сети» на стр. 115)		
Настройка Wi-Fi		
Маршрутизатор		
	Подключение по Wi-Fi	Если подключение к беспроводной сети отключено, отображается меню <b>Подключение по Wi-Fi</b> Если подключение к беспроводной сети включено, отображается состояние подключения и сведения о настройках
	Мастер настройки Wi-Fi	
	Настройка кнопкой (WPS)	
	Другие	
	Настр. PIN-кода (WPS)	
	Автоподключение Wi-Fi	
	Отключить Wi-Fi	
	Wi-Fi Direct	
	Wi-Fi Direct	Если функция Wi-Fi Direct отключена, отображается мастер <b>Wi-Fi Direct</b> Если функция Wi-Fi Direct подключена, отображаются сведения о состоянии и число подключенных устройств
	Изменить имя сети	
	Изменить пароль	
	Отключить Wi-Fi Direct	
	Восст. настр. по ум.	

## Работа с меню

Элемент настроек		Значение настроек
Настройка проводной ЛВС		Начать установку (Отображается при подключении к беспроводной локальной сети.)
Статус сети		
Состоян. провод. ЛВС/Wi-Fi		Отображение текущих настроек подключения
Состояние Wi-Fi Direct		
Печ. лист сост.		Печать
Проверка подключения		Запуск проверки сетевого подключения
Расширенные		
Имя устройства		Отображение экрана изменения настроек
Настройка TCP/IP		
Прокси-сервер		
Адрес IPv6		Включить, Отключить
Скорость соедин. и дуплексная связь		Авто, 10BASE-T полудуплекс, 10BASE-T полный дуплекс, 100BASE-TX полудуплекс, 100BASE-TX полн. дуплекс
Перенаправление HTTP на HTTPS		Включить, Отключить
Отключить IPsec/Фильтрация IP		Далее
Отключить IEEE 802.1X		(Отображается, если включено.)
Администр. системы (сведения о каждом элементе  «Общие параметры — Администр. системы» на стр. 118)		
Настр. безопасности		
Настройки администратора		
Пароль администратора		Сохранить, Изменить, Очис.все настр.
Функция блокировки		Выкл., Вкл.
Восст. настр. по ум.		
все настр. Wi-Fi/сети		Да, Нет
Удал.все данные и настр.		Да, Нет
Обновление встроенного ПО		
Обновление		Запуск проверки
Уведомление		Выкл., Вкл.
Состояние подачи		Отображение приблизительного объема свободного пространства, оставшегося в емкости для отработанных чернил, и ее кода продукта
Обслуживан. (сведения о каждом элементе настройки  «Обслуживан.» на стр. 119)		

## Работа с меню




Элемент настроек		Значение настроек
	Настройка качества печати	Пуск
	Пров. дюз печат. гол.	Пуск
	Очистка головки	Пуск
	Очистка напр. бумаги	Пуск
	Сброс уровня чернил	Отображение важных замечаний
	Настройка уровня чернил	Отображение важных замечаний
	Заменить служебный картридж	Отображение процедуры
	Заменить резак	Пуск
	Усиленная очистка	Пуск
	Технолог. очист. чернил	Пуск
	Всего перемещений каретки	Отображается текущее число перемещений каретки.
	Язык/Language	Отображение поддерживаемых языков
Состояние принтера/Печать (сведения о каждом элементе настройки  «Состояние принтера/Печать» на стр. 120)		
	Печ. лист сост.	
	Таблица конфигурации	Печать
	Сеть	Отображение <b>Общие параметры — Настройки сети — Статус сети</b>

# Меню Наст.бум



## Меню Рулонная бумага

- ❑ Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.
- ❑ Результаты регулировки и настройки параметра **Регулировка носителя** в меню **Дополнительная настройка носителя** и **Регулировать оставшееся количество** сохраняются для каждого типа бумаги в списке **Тип бумаги**. При изменении регулировок и настроек эти настройки сохраняются в качестве текущих выбранных настроек типа бумаги, даже если питание принтера будет отключено.



\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Удалить		<p>Перемотайте рулонную бумагу, пока она не будет выведена из принтера.</p> <p> <a href="#">«Извлечение рулонной бумаги» на стр. 33</a></p>
Подать/отрезать бумагу	Назад	<p>Используйте команды Назад и Вперед, чтобы переместить бумагу в нужное положение. Нажмите кнопку Отрезать, чтобы обрезать бумагу с помощью встроенного резака.</p> <p> <a href="#">«Обрезка рулонной бумаги» на стр. 31</a></p>
	Вперед	
	Отрезать	
Регулировка носителя	Пуск	<p>При возникновении проблем с результатами печати или после регистрации особых настроек бумаги выполните регулировку носителя.</p> <p>Нажмите <b>Пуск</b> для печати шаблона настройки. Чтобы выполнить регулировку, следуйте инструкциям на экране.</p> <p>Результаты регулировки сохраняются как настройки для выбранного типа бумаги.</p> <p> <a href="#">«Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 44</a></p>
Дополнительная настройка носителя		

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Зазор валика	1.6	Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b> . При регистрации Пользовательская бумага это значение параметра Зазор валика (расстояние между печатающей головкой и бумагой) для бумаги, выбранной в разделе <b>Изменить стандартную бумагу</b> , поэтому данный параметр, как правило, не нужно изменять. Если отпечатки размазываются, увеличьте ширину зазора (задайте большее значение параметра).
	2.1	
	2.6	
Верхнее и нижнее поля	Обычная*	При установке значения «Обычная» для этого параметра будут заданы следующие значения верхнего и нижнего поля в зависимости от условий печати, выбранных в драйвере принтера. <input type="checkbox"/> CAD/Line Drawing (CAD/Линейный рисунок): 3 мм/3 мм <input type="checkbox"/> Другие: 30 мм/30 мм  Левые и правые поля остаются равными 3 мм, независимо от настроек. При наличии загрязнений в верхней части отпечатков увеличьте ширину верхнего поля.  «Область печати» на стр. 147
	Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм	
	Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм	
	Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм	
Противонатяжение	Авто	При наличии каких-либо морщин на бумаге во время печати установите значение <b>Высокий</b> или <b>Сверхвысокое</b> .
	Обычная	
	Высокий	
	Сверхвысокое	
Время сушки		
Время сушки на проход	От 0,0 до 10,0 секунд (0,0*)	Установите временной промежуток, в течение которого печатающая головка будет делать паузу в работе после каждого прохода, позволяя отпечатку высохнуть. Вы можете установить значение в пределах от 0,0 до 10,0 секунд. В зависимости от типа бумаги чернила могут долго сохнуть. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Увеличение времени высыхания приводит к увеличению времени печати.
	Время сушки на страницу	
Автоотрыв	Вкл.*	Выберите, нужно ли (Вкл.) или не нужно (Выкл.) выполнять автоматическую обрезку с помощью встроенного резака при печати страниц на рулонной бумаге. Установите значение Вкл. для автоматической обрезки края при загрузке бумаги, если это не горизонтальный отрез. Настройка, выбранная с помощью драйвера принтера, при использовании драйвера имеет приоритет.  «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 31
	Выкл.	
Регулировать оставшееся количество		

## Работа с меню



Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройка	Вкл.	Укажите, следует ли отображать/записывать (Вкл.) или не отображать/не записывать (Выкл.) количество оставшейся рулонной бумаги. При установке значения <b>Вкл.</b> включаются параметры <b>Оставшееся кол-во</b> и <b>Оставшееся оповещение</b> .  «Для рулонной бумаги» на стр. 40
	Выкл.*	
Оставшееся кол-во	От 5,0 до 150,0 м (30*)	При вводе общей длины рулонной бумаги в поле <b>Оставшееся кол-во</b> на главном экране принтера и на экране драйвера принтера будет отображаться приблизительное количество оставшейся рулонной бумаги.  В параметре <b>Оставшееся оповещение</b> можно задать предел, при котором будет отображаться предупреждение, если количество оставшейся рулонной бумаги опускается ниже заданного предела. Шаг равен 0,1 м.
Оставшееся оповещение	От 1,0 до 15,0 м (5,0*)	
Сменить тип бумаги		
Тип бумаги	General Purpose/текстиль*	Выберите тип загруженной бумаги. Три варианта, отличных от <b>Другие</b> , показывают недавно выбиравшиеся типы бумаги. Если нужный тип бумаги не отображается, нажмите <b>Другие</b> , чтобы отобразить другие типы бумаги, затем выберите нужный тип бумаги.  «Для рулонной бумаги» на стр. 40
	General Purpose/жесткий материал	
	01	
	Другие	

## Работа с меню

## Меню Автоподатчик листов

Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.

\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Регулировка носителя	Пуск	<p>При возникновении проблем с результатами печати или после регистрации особых настроек бумаги выполните регулировку носителя.</p> <p>Нажмите <b>Пуск</b> для печати шаблона настройки. Чтобы выполнить регулировку, следуйте инструкциям на экране.</p> <p>Результаты регулировки сохраняются как настройки для выбранного типа бумаги.</p> <p> «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 44</p>
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги	General Purpose/текстиль*	<p>Выберите тип загруженной бумаги. Три варианта, отличных от <b>Другие</b>, показывают недавно выбиравшиеся типы носителей. Если нужный тип бумаги не отображается, нажмите <b>Другие</b>, чтобы отобразить другие типы бумаги, затем выберите нужный тип бумаги.</p> <p> «При использовании параметров Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 42</p>
	General Purpose/жесткий материал	
	01	
	Другие	
Размер бумаги	A4	<p>Выберите размер загруженной бумаги.</p> <p>Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите <b>Пользовательское</b> и введите длину и ширину бумаги.</p>
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	Пользовательское	






## Работа с меню

## Меню Листовая бумага (1 лист)

Меню Наст.бум отображается при загрузке бумаги.


\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Удалить		Нажмите, чтобы извлечь загруженную листовую бумагу (1 лист) без печати. Нажмите, чтобы извлечь спереди.  «Извлечение листовой бумаги (1 лист)» на стр. 40
Регулировка носителя	Пуск	При возникновении проблем с результатами печати или после регистрации особых настроек бумаги выполните регулировку носителя.  Нажмите <b>Пуск</b> для печати шаблона настройки. Чтобы выполнить регулировку, следуйте инструкциям на экране.  Результаты регулировки сохраняются как настройки для выбранного типа бумаги.   «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 44
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги	General Purpose/текстиль*	Выберите тип загруженной бумаги. Три варианта, отличных от <b>Другие</b> , показывают недавно выбиравшиеся типы бумаги. Если нужный тип бумаги не отображается, нажмите <b>Другие</b> , чтобы отобразить другие типы бумаги, затем выберите нужный тип бумаги.   «При использовании параметров Автоподатчик листов или Листовая бумага (1 лист)» на стр. 42
	General Purpose/жесткий материал	
	01	
	Другие	
Размер бумаги	Серия А	Выберите размер загруженной бумаги.  Если нужный размер отсутствует в доступных вариантах, выберите <b>Пользовательское</b> и введите длину и ширину бумаги.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Серия В (ISO)	
	Серия В (JIS)	
	Другие	
	Пользовательское	

## Работа с меню

# Меню Сост. принтера

\* Настройка по умолчанию.



Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Состояние подачи		<p>Отображение приблизительного объема свободного пространства, оставшегося в емкости для отработанных чернил, и ее кода продукта.</p> <p>Чем короче полоса, тем меньше объем свободного пространства. Даже если отображается значок , печать можно продолжать, но только до тех пор, пока не будет дана инструкция о замене емкости. Но новую емкость для отработанных чернил следует подготовить заранее.</p>
Список сообщений		Отображение списка сообщений, указывающих на состояние принтера. Чтобы просмотреть подробные сведения, выберите это сообщение в списке.
Версия прошивки		Показывает сведения о прошивке принтера.
Печ. лист сост.		
Таблица конфигурации		Печатает список текущих настроек принтера. Используйте для просмотра сводной информации.

# Меню Настр.

## Общие параметры

### Общие параметры — Основ. настройки

\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание	
Яркость дисп.	1–9 (9*)	Установка яркости экрана.	
Звук			
Выключить звук	Вкл.	При установке значения <b>Вкл.</b> для этого параметра выключается звук выбора пунктов меню и других элементов на экране панели управления, а также звук подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги.	
	Выкл.*		
Обычный режим			
Нажатие кнопки	0–10 (5*)	Меняет громкость звука при нажатии меню и других элементов на экране панели управления, а также звука подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги во время загрузки.	
	Уведомление об ошибке	0–10 (5*)	Регулирует громкость звукового сигнала, оповещающего об ошибке.
	Тип звука	Образец1*	Меняет тип звука при нажатии меню и других элементов на экране контрольной панели, а также звука подтверждения при вставке бумаги в отверстие для бумаги во время загрузки.
Образец2			
Таймер откл.	От 1 до 60 минут (15*)	Принтер переходит в спящий режим, если не возникает никаких ошибок, не получено никаких заданий печати и не выполняется никаких действий на панели управления в течение длительного периода времени. С помощью этого параметра можно выбрать количество времени до перехода принтера в спящий режим.  <a href="#">«Энергосбережение» на стр. 21</a>	
Таймер выключения	Выкл.	Можно выбрать время, после которого принтер автоматически переходит в спящий режим, если не возникает никаких ошибок, не получено никаких заданий печати и не выполняется никаких действий на панели управления в течение длительного периода времени.  <a href="#">«Энергосбережение» на стр. 21</a>	
	30 мин.		
	1 ч		
	2 ч		
	4 ч		
	8 ч*		
	12 ч		
Настройка блокировки автом. выключателя	Вкл.*	Выберите, следует ли включить принтер (Вкл.) или отключить (Выкл.), когда включается рубильник.	
	Выкл.		

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настр. даты и времени		
Дата и время	—	Установка текущей даты и времени.
Разница времени	От -12:45 до +13:45 (0.00*)	<p>Определение разницы со всемирным координированным временем (UTC) с шагом 15 минут.</p> <p>В сетевых средах, где присутствует разница во времени, задайте для этого параметра нужное значение при администрировании принтера.</p>
Язык/Language	Японский	Выберите язык отображения на экране панели управления.
	Английский	
	Французский	
	Итальянский	
	Немецкий	
	Португальский	
	Испанский	
	Голландский	
	Польский	
	Русский	
	Корейский	
	Упрощенный китайский	
	Традиционный китайский	
Время ожид. операции	Вкл.*	При установке значения <b>Вкл.</b> для этого параметра будет отображаться сообщение и выполняться возврат на главный экран, если в течение определенного времени не выполнялось никаких операций на экране, отличном от главного.
	Выкл.	
Клавиатура	QWERTY*	Выбор расположения клавиш на экране ввода текста, который отображается при вводе имени Пользовательская бумага или другого имени.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Единица длины	m*	Выберите единицы измерения, которые будут использоваться при отображении длины рулонной бумаги и других элементов.
	ft / in	




## Работа с меню

## Общие параметры — Настройки принтера


\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек		Описание
Настр. источн. бумаги			
Уведомление об ошибке			
Уведом. о разм. бум.	Вкл.	Установка значения <b>Вкл.</b> приведет к отображению сообщения об ошибке, если настройки выходного размера или типа бумаги для заданий печати, переданных на принтер, отличаются от аналогичных настроек на самом принтере.	
	Выкл.*		
Уведомл. о типе бум.	Вкл.		
	Выкл.*		
Настройка рулонной бумаги			
Обнаружить замятие бумаги	Вкл.*	Если выбрано значение Вкл. и бумага перекошена, на панели управления отображается ошибка и печать останавливается. Выберите значение Выкл., чтобы отключить эту функцию. Значение Вкл. рекомендуется использовать в большинстве случаев, так как перекошенная бумага, помимо всего прочего, может привести к замятию бумаги в принтере.	
	Выкл.		
Справа по резке бумаги	Вкл.	Если для параметра Auto Cut (Автоматическая обрезка) выбрано значение Выкл., можно указать на необходимость печатать (Вкл.) или не печатать (Выкл.) на рулонной бумаге линии отреза. Линии отреза не печатаются, если параметр Auto Cut (Автоматическая обрезка) Вкл. или при использовании листовой бумаги или плакатов. Однако обратите внимание, что, если ширина рулона, указанная на компьютере, уже, чем бумага, загруженная в принтер, линии отреза будут напечатаны, независимо от значения параметра Auto Cut (Автоматическая обрезка). Настройка, выбранная с помощью драйвера принтера, при использовании драйвера имеет приоритет.	
	Выкл.*		
Параметры после печати	Удерживать бумагу*	Выберите, какие действия с бумагой должны выполняться после завершения печати: принтер должен удерживать край листовой бумаги или автоматически обрезать рулонную бумагу в слоте вывода бумаги (вариант Удерживать бумагу) либо бумага должна быть полностью выведена из принтера (вариант Выгр. бумагу). Чтобы поверхность печати не царапалась, когда бумага падает при выводе из принтера, мы обычно рекомендуем использовать вариант <b>Удерживать бумагу</b> . При использовании варианта <b>Удерживать бумагу</b> вручную вытяните бумагу из принтера, чтобы она не упала.	
	Выгр. бумагу		

## Работа с меню


Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Особая настройка бумаги (При нажатии любого порядкового номера от 01 до 10 будут отображены элементы настроек.)		
Переименовать		<p>Регистрация и замена имени особых настроек бумаги. Зарегистрированное здесь имя отображается в списке <b>Тип бумаги</b>.</p> <p>Нажмите этот элемент для отображения экранной клавиатуры. В имени можно указать до 20 символов. Экран клавиатуры может быть включен, как показано ниже, с помощью отмеченной кнопки.</p>  <p>Нажимайте значки в левом нижнем углу, чтобы переключаться между методами ввода.</p> <p>ABC: ввод букв алфавита.</p> <p>123#: ввод цифр и символов.</p> <p>Чтобы изменить компоновку клавиш на полной клавиатуре, используйте параметр <b>Клавиатура</b> в меню Основ. настройки.</p> <p> <a href="#">«Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 103</a></p>
Изменить стандартную бумагу	Sublimation Transfer Paper	Можно выбрать тип носителя, наиболее соответствующий используемой бумаге.
Дополнительная настройка носителя		
Зазор валика	1.6	<p>Это Зазор валика (расстояние между печатающей головкой и бумагой) для бумаги, выбранной в разделе <b>Изменить стандартную бумагу</b>, поэтому данный параметр, как правило, не нужно изменять. Если отпечатки размазываются, увеличьте ширину зазора (задайте большее значение параметра).</p>
	2.1	
	2.6	
Верхнее и нижнее поля	Обычная*	<p>При установке значения «Обычная» для этого параметра будут заданы следующие значения верхнего и нижнего поля в зависимости от условий печати, выбранных в драйвере принтера.</p> <p><input type="checkbox"/> Чертеж CAD: 3 мм/3 мм</p> <p><input type="checkbox"/> Другие: 30 мм/30 мм</p> <p>Левые и правые поля остаются равными 3 мм, независимо от настроек. При наличии загрязнений в верхней части отпечатков увеличьте ширину верхнего поля.</p> <p> <a href="#">«Область печати» на стр. 147</a></p>
	Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм	
	Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм	
	Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм	
Противонатяжение	Авто*	<p>При наличии каких-либо морщин на бумаге во время печати выберите значение <b>Высокий</b> или <b>Сверхвысокое</b>.</p>
	Обычная	
	Высокий	
	Сверхвысокое	

## Работа с меню



Элемент настроек		Значение настроек	Описание
Время сушки			
	Время сушки на проход	От 0,0 до 10,0 секунд (0,0*)	Установите временной промежуток, в течение которого печатающая головка будет делать паузу в работе после каждого прохода, позволяя отпечатку высохнуть. Укажите значение от 0,0 до 10,0 секунд. В зависимости от типа бумаги для высыхания чернил может потребоваться некоторое время. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Увеличение времени высыхания приводит к увеличению времени печати.
	Время сушки на страницу	От 0,0 до 60 минут (0,0*)	Укажите величину паузы принтера после печати каждой страницы, необходимой для высыхания чернил; выберите значение от 0 до 60 минут. В зависимости от плотности чернил и типа бумаги чернила могут долго сохнуть. Если чернила смазываются на бумаге, установите большее время высыхания чернил. Чем больше время высыхания, тем больше времени уходит на печать.
Автоотрыв	Вкл.*	Выберите, нужно ли (Вкл.) или не нужно (Выкл.) выполнять автоматическую обрезку с помощью встроенного резака при печати страниц на рулонной бумаге. Установите значение Вкл. для автоматической обрезки края при загрузке бумаги, если это не горизонтальный отрез.  Настройка, выбранная с помощью драйвера принтера, при использовании драйвера имеет приоритет.   «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 31	
	Выкл.		
Восстановить стандартные настройки		Восстановите выбранные настройки параметра Пользовательская бумага до значений по умолчанию.	
Язык печати			
USB	Авто*	Как правило, следует оставить значение Авто. Если данные печати HP-GL/2 или HP RTL передаются из приложения САПР или плоттера, это определяется автоматически и принтер переходит в режим HP-GL/2.	
	HP-GL/2		
Сеть	Авто*	Если печать в режиме HP-GL/2 выполняется неправильно или если печать обычно выполняется в режиме HP-GL/2 или HP RTL, задайте для этого параметра значение <b>HP-GL/2</b> .	
	HP-GL/2		




## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Ун. настр. печати		
Источник бумаги	Рулонная бумага*	Выберите источник бумаги. Если в заданный источник не загружена бумага, то при печати возникает ошибка.
	Автоподатчик листов	
	Листовая бумага (1 лист)	
Качество	Обычная*	Выбор качества печати. При выборе варианта <b>Обычная</b> качество печати будет соответствовать настройке Тип бумаги для бумаги, выбранной в разделе <b>Источник бумаги</b> .
	Скорость	
	Хорошо	
	Супервысокое	
Цветовой режим	Цвет*	Укажите, производить ли печать в цвете или переключиться на черно-белый режим и затем произвести печать.
	Черн. и белый	
Параметры полей страницы	Обрезка по полям*	<p>В зависимости от параметра базового выходного размера добавляет выбранное значение к ширине поля страницы (область <b>B</b> на следующей иллюстрации) внутри рабочей области команды PS поступающих данных или в пределах размера, выбранного для параметра базового выходного размера (область <b>A</b> на следующей иллюстрации). Когда объект печати находится в области поля, он обрезается и не печатается.</p> 


Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
	Превышение размера	<p>Положение, при котором добавляется поле, зависит от параметра базового выходного размера, как показано ниже.</p> <p><input type="checkbox"/> Когда установлено Авто Добавляет выбранное значение к ширине поля страницы (область <b>B</b> на следующей иллюстрации) за пределами рабочей области команды PS поступающих данных (область <b>A</b> на следующей иллюстрации).</p>  <p><input type="checkbox"/> Когда установлен стандартный размер или пользовательский размер Добавляет выбранное значение к ширине поля страницы (область <b>B</b> на следующей иллюстрации) за пределами размера, выбранного для параметра базовой области печати (область <b>A</b> на следующей иллюстрации). С реальным выходным размером размер поля становится больше, чем выбранный размер (область <b>A</b> следующей иллюстрации).</p> 





## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Поля страницы	3 мм*	Выберите значения для верхнего, нижнего, левого и правого полей.
	5 мм	Для листовой бумаги значения верхнего, нижнего, левого и правого полей составляют 3 мм, независимо от настроек.
Сглаживание	Вкл.	Этот параметр включен, если для параметра <b>Разрешение</b> задано значение <b>Обычная</b> , а в отправляемых на печать данных разрешение не указано. При установке значения <b>Вкл.</b> для этого параметра печать будет выполняться с максимальным разрешением, соответствующим настройке Тип бумаги для бумаги, выбранной в разделе <b>Источник бумаги</b> . Однако в зависимости от печатаемых данных время печати может быть очень большим либо могут возникать сбои при печати из-за нехватки памяти.
	Выкл.*	
Базовый выходной размер	Авто*	<p>Область графопостроителя команды PS данных становится базовым выходным размером. Реальный выходной размер зависит от параметра, задающего поля страницы. Если данные не содержат команду PS, наименьший прямоугольник (область <b>A</b> на следующей иллюстрации), включая объекты печати, становится базовым выходным размером.</p> 
	Серия A	<p>Отображаются совместимые стандартные размеры для выбранного параметра <b>Источник бумаги</b>, поэтому выберите Базовый выходной размер. Реальный выходной размер зависит от настройки Параметры полей страницы.</p> <p>Для листовой бумаги этот параметр доступен, только когда данные не содержат команду PS. Если данные содержат команду PS, этот параметр будет недоступен, значением параметра Базовый выходной размер становится рабочая область команды PS.</p>
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Серия B (ISO)	
	Серия B (JIS)	
	Другие	
	Пользовательское	<p>Выберите этот параметр при выводе нестандартных размеров. После выбора этого параметра задайте параметры Paper Width (Ширина бумаги) и Paper Height (Высота бумаги). Шаг равен 0,1 мм.</p> <p>Реальный выходной размер зависит от настроек Параметры полей страницы.</p>

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Разрешение	Обычная*	Эта настройка включается, если в данных, отправляемых на печать, разрешение не указано. При выборе варианта <b>Обычная</b> печать будет выполняться с разрешением, соответствующим параметру Тип бумаги для бумаги, выбранной в разделе <b>Источник бумаги</b> , и с учетом параметра <b>Качество</b>
	300 т/дюйм	
	600 т/дюйм	
	1200 т/дюйм	
Цветовой режим (общий)	Стандартный EPSON (sRGB)	Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
	Деловая графика*	Выполняет цветокоррекцию для увеличения резкости изображений на основе пространства sRGB.
	GIS	Выполняет цветокоррекцию, оптимизирующую печать топографических карт ГИС (географических информационных систем) или аналогичных материалов.
	Чертеж	Выполняет цветокоррекцию для чертежей САПР и других чертежей.
	Откл. (отключить управление цветом)	Цветокоррекция не выполняется.
Уникальные настройки HP-GL/2 (Настройки печати, присущие только режимам HP-GL/2 или HP RTL.)		
Поворот	0°*	<p>Перед печатью можно вращать координаты нарисованных данных против часовой стрелки с шагом в 90°. Обратите внимание, что объекты, нарисованные в RTL, не вращаются. Когда этот параметр и команда RO указывают вращение, оно выполняется с использованием суммарного количества обоих значений. Обратите внимание, что вращение с помощью команды RO применяется только для объектов (область стрелки на следующей иллюстрации), а вращение для нарисованной области не выполняется (квадратная область на следующей иллюстрации). В результате объекты на участке, выступающем за пределы нарисованной области, не печатаются.</p> <div style="text-align: center;"> <span>0°</span>      <span>90°</span>      <span>180°</span>      <span>270°</span> </div> <div style="text-align: center;">  </div>
	90°	
	180°	
	270°	
Исходная настройка	Левый край*	Задаёт начало координат данных.
	Центр	

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Зеркальное изображение	Вкл.	<p>Выберите горизонтальный поворот (зеркальный) с помощью центра ширины выходного размера в качестве базисной линии, а затем напечатайте с горизонтальным поворотом (Вкл.) или без него (Выкл.).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div> <p>Если для параметра поворота указан угол, изображение поворачивается горизонтально.</p>
	Выкл.*	
Объединение строк	Вкл.	<p>Выберите вариант слияния пересечения накладывающихся линий в изображении в соответствии с командой МС поступающих данных (Вкл.) или вариант перемещения этих линий поверх пересечения для печати в последнюю очередь (Выкл.).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> </div>
	Выкл.*	
Цветовой режим (HP-GL/2)	Стандартный EPSON (sRGB)	Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
	Деловая графика	Выполняет цветокоррекцию для увеличения резкости изображений на основе пространства sRGB.
	GIS	Выполняет цветокоррекцию, оптимизирующую печать топографических карт ГИС (географических информационных систем) или аналогичных материалов.
	Чертеж*	Выполняет цветокоррекцию для чертежей САПР и других чертежей.
	Откл. (отключить управление цветом)	Цветокоррекция не выполняется.

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Выбрать палитру	Програм.*	<p>Из следующих параметров выберите палитру, которая определяет цвет и толщину логического пера.</p> <p><input type="checkbox"/> Програм.: печать в соответствии с настройками пера, заданными в приложении, и без учета встроенной палитры принтера.</p> <p><input type="checkbox"/> По умолч.: печать в соответствии с заданными настройками встроенной палитры принтера. Настройки палитры нельзя изменить. Встроенная палитра определяет логическое перо с шириной 0,35 мм и с 256 цветами.</p> <p><input type="checkbox"/> Палитра А/Палитра В: принтер печатает в соответствии с настройками встроенной палитры, заданными в разделе «Определить палитру». Если параметр «Определить палитру» не задан, печать выполняется так, как будто выбран режим «По умолчанию».</p> <p>Если установлены параметры По умолч./Палитра А/Палитра В, настройки пера, заданные в приложении, игнорируются.</p> <p>Параметры выбранной палитры могут быть напечатаны с помощью выбора пункта меню <b>Печать палитры цветов</b> и подтверждения выбора.</p>
	По умолч.	
	Палитра А	
	Палитра В	
Печать палитры цветов	Печать	Настройки палитры, выбранной в меню <b>Выбрать палитру</b> , печатаются в формате А3. Можно проверить цвета, соответствующие номерам цветов перьев.
Определить палитру		
Палитра А		
Перо 0 — Перо 15		
Ширина пера	0,13–12,00 мм	<p>Если в разделе <b>Выбрать палитру</b> выбрать вариант <b>Палитра А</b>, печать будет выполняться в соответствии с установленными здесь параметрами.</p> <p>Можно задать уникальную встроенную палитру, указав ширину и цвет пера для 16 типов логического пера. Выберите номер пера, а затем определите параметры ширины пера и цвета пера для каждого пера.</p> <p>Командой меню <b>Печать палитры цветов</b> можно распечатать для проверки цвета, соответствующие номерам цветов перьев.</p>
Цвет пера	От 0 до 255	
Палитра В		
Перо 0 — Перо 15		
Ширина пера	0,13–12,00 мм	<p>Если в разделе <b>Выбрать палитру</b> выбрать вариант <b>Палитра В</b>, печать будет выполняться в соответствии с установленными здесь параметрами.</p> <p>Настройки ничем не отличаются от настроек варианта Палитра А.</p>
Цвет пера	От 0 до 255	
Восстановление уникальных настроек HP-GL/2	Нет	Выберите <b>Да</b> , чтобы вернуть всем параметрам Уникальные настройки HP-GL/2 значения по умолчанию.
	Да	


## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Регул. толщины бумаги	Выкл.*	Если используется толстая бумага, печатающая головка может поцарапать поверхность печати. Выберите значение <b>Вкл.</b> , чтобы предотвратить царапины. Если задано значение <b>Вкл.</b> , зазор валика (то есть расстояние между печатающей головкой и бумагой) увеличится. Однако если зазор валика максимальный, то настройка <b>Вкл.</b> уже не оказывает влияния.
	Вкл.	
Двунаправленн.	Вкл.*	При установке значения <b>Вкл.</b> для этого параметра печатающая головка будет печатать при движении как влево, так и вправо. При установке значения <b>Выкл.</b> смещение линий разлиновки уменьшится, но увеличится время печати.
	Выкл.	
USB-подключение к PC	Включить*	Значение <b>Включить</b> позволяет получить доступ к принтеру с компьютера через кабель USB. Значение <b>Отключить</b> отключает такой доступ.
	Отключить	
Время ожид. интерф. USB	0 с или от 5 до 300 с (60*)	Если печать останавливается, когда принтер и компьютер подключены с помощью кабеля USB, установите более длительное время.

## Работа с меню



## Общие параметры — Настройки сети

\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройка Wi-Fi		
Маршрутизатор (Подключение по Wi-Fi)		<p><b>Отсоединено или отключено</b></p> <p>Отображается серым цветом. Нажмите этот пункт, а на следующем экране нажмите <b>Начать установку</b>. Откроется меню <b>Мастер настройки Wi-Fi</b>, где будет выполнена попытка подключения.</p> <p><b>Подключено</b></p> <p>Нажмите, чтобы увидеть статус подключения и информацию о настройках. Нажмите <b>Изменить настройки</b>, чтобы открыть меню <b>Мастер настройки Wi-Fi</b> и другие меню, с помощью которых можно переключиться на иную точку доступа.</p> <p> <a href="#">«Переключение на беспроводную локальную сеть» на стр. 84</a></p>
Мастер настройки Wi-Fi		Отображается список SSID для определенных точек доступа. В списке выберите SSID и подключитесь к нему.
Настройка с помощью кнопки (WPS)		Если используемая точка доступа поддерживает режим WPS (защищенная настройка Wi-Fi), этот элемент меню также можно использовать для подключения. Ввод SSID и пароля не требуется. После выбора этого элемента меню нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на точке доступа, пока она не начнет мигать, затем снова нажмите на экране принтера <b>Начать установку</b> , чтобы выполнить подключение.
Другие		
Настройка с помощью PIN-кода (WPS)		Если используемая точка доступа поддерживает режим WPS (защищенная настройка Wi-Fi), этот элемент меню также можно использовать для подключения. Нажмите, чтобы вывести PIN-код и кнопку <b>Начать установку</b> . Введите на точке доступа отображенный на компьютере PIN-код в течение 2 минут, затем нажмите <b>Начать установку</b> для подключения.
Автоподключение Wi-Fi		Это меню используется после установки программного обеспечения с диска с программным обеспечением, а также для подключения к принтеру с помощью мастера.
Отключить Wi-Fi		При выборе этого параметра будет инициализировано и отключено подключение к беспроводной локальной сети. В случае возникновения проблем с беспроводным подключением к локальной сети используйте это меню для повторного подключения и устранения проблем.



## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Wi-Fi Direct		<p><b>Отсоединено или отключено</b></p> <p>Отображается серым цветом. Нажмите этот элемент, затем на следующем экране нажмите <b>Начать установку</b>. Появится надпись <b>Начать установку</b>. Нажмите <b>Начать установку</b>, чтобы включить режим Wi-Fi Direct. Будут отображены идентификатор SSID и пароль принтера.</p> <p><b>Подключено</b></p> <p>При нажатии отображаются SSID и пароль принтера, а также количество подключенных устройств. Нажмите <b>Изменить настройки</b>, чтобы отобразить меню <b>Изменить пароль</b> и другие меню.</p> <p> «Прямое подключение по беспроводной сети (Wi-Fi Direct)» на стр. 85</p>
Изменить имя сети		Изменение имени подключения Wi-Fi Direct (идентификатора SSID), используемого для подключения к принтеру. При изменении имени подключения (идентификатора SSID) произойдет отключение всех подключенных устройств. Если вы изменили имя подключения, необходимо заново выполнить подключение нужного устройства с использованием нового имени подключения (идентификатора SSID).
Изменить пароль		Пароль Wi-Fi Direct можно изменить. Изменение пароля приведет к отключению всех подключенных компьютеров и интеллектуальных устройств.
Отключить Wi-Fi Direct		Выполнение этой операции приведет к отключению всех подключенных компьютеров и интеллектуальных устройств. Чтобы отключить конкретное устройство, выполните отключение на самом устройстве.
Восст. настр. по ум.		<p>Возврат всех настроек Wi-Fi Direct к заводским значениям по умолчанию.</p> <p>При этом также удаляется сохраненная на принтере информация о подключении, зарегистрированная с помощью функции Wi-Fi Direct интеллектуального устройства.</p>
Настройка проводной ЛВС		<p>Нажмите для смены беспроводного подключения к локальной сети на проводное подключение. Нажмите <b>Начать установку</b>, чтобы отключить соединение с беспроводной сетью.</p> <p> «Переключение на проводную локальную сеть» на стр. 84</p>
Статус сети		
Состоян. провод. ЛВС/Wi-Fi		Отображение состояния текущей связи и настроек подключения, например IP-адреса и т. д.
Состояние Wi-Fi Direct		Отображение числа подключенных устройств и таких параметров подключения, как SSID.
Печ. лист сост.		Печать подробных сведений о текущем сетевом подключении.
Проверка подключения		Позволяет проверить состояние сети принтера и напечатать отчет о проверке подключения к сети. В случае возникновения проблем устраняйте их, ориентируясь на результаты этой диагностики.
Расширенные		

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Имя устройства		Задайте имя принтера для использования в сети.
Настройка TCP/IP	Авто*	Автоматическое назначение IP-адреса принтера с помощью функциональных возможностей DHCP на маршрутизаторе.
	Вручную	Выберите этот параметр, чтобы вручную назначить фиксированный IP-адрес, затем введите IP-адрес, маску подсети и другие необходимые сведения.
Прокси-сервер	Исп.	Если принтер должен получать из Интернета обновления встроенного ПО и другие данные и для подключения к Интернету внутренней сети используется прокси-сервер, то выберите значение <b>Исп.</b> и задайте имя сервера и номер порта.
	Не исп.*	
Адрес IPv6	Включить*	Выберите, следует ли включить или отключить функцию IPv6.
	Отключить	
Скорость соедин. и дуплексная связь	Авто*	Как правило, устанавливается значение <b>Авто</b> .
	10BASE-T полудуплекс	
	10BASE-T полный дуплекс	
	100BASE-TX полудуплекс	
	100BASE-TX полн. дуплекс	
Перенаправление HTTP на HTTPS	Включить*	Выберите, следует ли включить или отключить функцию перенаправления HTTP на HTTPS.
	Отключить	
Отключить IPsec/ Фильтрация IP	Включить	Чтобы включить функциональные возможности фильтрации IPsec/IP, используйте ПО Web Config.
	Отключить*	
Отключить IEEE 802.1X	Включить	Чтобы включить функциональные возможности IEEE 802.1X, используйте Web Config.
	Отключить*	

## Работа с меню

## Общие параметры — Администрир. системы





\* Настройка по умолчанию.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настр. безопасности		
Настройки администратора		
Пароль администратора	Сохранить	<p>При использовании функции Функция блокировки нажмите <b>Сохранить</b> и задайте пароль администратора. Для изменения пароля, который уже был установлен, нажмите <b>Изменить</b> и задайте новый пароль.</p> <p>Задайте пароль и установите для параметра <b>Функция блокировки</b> значение <b>Вкл.</b>, чтобы запрашивать ввод пароля при отображении определенных меню настроек, таких как конфигурация сети.</p> <p>Эти меню будут отображаться при вводе допустимого пароля, что не даст пользователям без прав администратора менять настройки.</p> <p>Храните пароль в безопасном месте.</p> <p>Если вы забыли пароль, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.</p>
	Изменить	
	Очис.все наст.	
Функция блокировки	Выкл.*	<p>При установке значения <b>Вкл.</b> будет запрашиваться пароль администратора при выборе любого из следующих пунктов меню. До ввода пароля изменение настроек и запуск функции будут недоступны. При выборе Вкл. сначала задайте Пароль администратора.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Таймер откл.</li><li><input type="checkbox"/> Таймер выключения</li><li><input type="checkbox"/> Настройка блокировки автом. выключателя</li><li><input type="checkbox"/> Настр. даты и времени</li><li><input type="checkbox"/> Время ожид. операции</li><li><input type="checkbox"/> Язык печати</li><li><input type="checkbox"/> Ун. настр. печати</li><li><input type="checkbox"/> USB-подключение к PC</li><li><input type="checkbox"/> Время ожид. интерф. USB</li><li><input type="checkbox"/> Настройки сети</li><li><input type="checkbox"/> Усиленная очистка</li><li><input type="checkbox"/> Технолог. очист. чернил</li></ul>
	Вкл.	
Восст. настр. по ум.		
все настр. Wi-Fi/сети	Да	Нажмите <b>Да</b> , чтобы вернуть всем настройкам Wi-Fi и сети заводские значения по умолчанию.
	Нет	
Удал.все данные и настр.	Да	Нажмите <b>Да</b> , чтобы восстановить значения по умолчанию для всех настроек, за исключением Настр. даты и времени, Единица длины и Язык/Language в меню Настр.
	Нет	





## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Обновление встроенного ПО		
Обновление		Для использования этой функции требуется, чтобы принтер был подключен к сети, которая может быть подключена к Интернету. Нажмите <b>Запуск проверки</b> , чтобы получить доступ к веб-сайту Epson, а также для начала поиска новой прошивки. При появлении сообщения, указывающего на наличие новой прошивки, обновите прошивку, следуя инструкции на экране. Обновление встроенного ПО занимает примерно 5 минут. Однако оно может занять и больше времени в зависимости от характеристик сети. Во время обновления не отключайте принтер и не вынимайте шнур питания из розетки. Нарушение данного требования может привести к поломке принтера.
Уведомление	Выкл.*	Задайте значение <b>Вкл.</b> для периодической проверки наличия новых версий встроенного ПО. Если найдена новая прошивка, то при включении питания отображается соответствующее сообщение.
	Вкл.	

## Обслуживан.

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Настройка качества печати	Пуск	Выполните ту же настройку, что и в разделе <b>Регулировка носителя</b> в меню Наст.бум. При выполнении этого действия меню выберите на первом экране нужный источник бумаги.  «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 44
Пров. дюз печат. гол.	Пуск	Печатает шаблон для проверки засоренности дюз.  «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 121
Очистка головки	Пуск	Выполните эту процедуру, если на напечатанном шаблоне проверки дюз заметны блеклые или отсутствующие области.  «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 121
Очистка напр. бумаги	Пуск	Эту процедуру следует запустить, если напечатанная сторона листа загрязняется при подаче бумаги на печать из автоподатчика листов.  «Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов» на стр. 138
Сброс уровня чернил	Отображение важных замечаний	Выполняется при обновлении информации об уровне чернил. При дозаправке чернил эту же процедуру можно выполнить, следуя инструкциям на экране принтера.
Настройка уровня чернил	Отображение важных замечаний	Можно задать более точное время отображения уведомлений об уровне оставшихся чернил. Проверьте уровень чернил в контейнере, а затем задайте уровень чернил в принтере.

## Работа с меню

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Заменить служебный картридж	Отображение процедуры	Нажмите при замене емкости для отработанных чернил, чтобы сверяться с инструкциями по этой процедуре. Если вам уже знакома процедура замены и нет необходимости сверяться с инструкциями, можно заменить емкость для отработанных чернил без использования этого пункта меню.  «Замена контейнер для отработ. чернил» на стр. 126
Заменить резак	Пуск	Если бумага отрезается неровно, нажмите этот элемент для замены резака. Произведите замену, следуя инструкциям на экране.  «Замена резака» на стр. 127
Усиленная очистка	Пуск	Данную процедуру следует выполнить, если процедура <b>Очистка головки</b> была выполнена три раза подряд, но вид шаблона проверки не улучшился и на нем по-прежнему наблюдаются блеклые или непропечатанные области.  «Усиленная очистка» на стр. 122
Технолог. очист. чернил	Пуск	Замена всех чернил в чернильных трубках. Качество печати может улучшиться, если выполнить данную процедуру после печати или чистки, когда чернила не видны через окошко на контейнере для чернил. Однако при выполнении этой процедуры расходуются больше чернил, чем при обычной очистке.  «Технологическая очистка чернил» на стр. 122
Всего перемещений каретки	XXXXXXXXXX	Отображается текущее число перемещений каретки.

## Состояние принтера/Печать

Элемент настроек	Значение настроек	Описание
Печ. лист сост.		
Таблица конфигурации		Печатает список текущих настроек принтера. Используйте для просмотра сводной информации.
Сеть		Отображение сведений о текущих настройках сети. Отображаемые сведения совпадают со сведениями в меню <b>Общие параметры — Настройки сети — Статус сети</b> .

# Техническое обслуживание

## Прочистка засорившихся дюз печатающей головки


Если на отпечатках наблюдаются полосы, размытый текст, неровные или необычные цвета, это может означать, что дюзы печатающей головки засорились. Необходимо проверить дюзы и прочистить печатающую головку, если они засорились. Если засорение не удалось устранить после выполнения обычной чистки три раза подряд, необходимо выполнить усиленную чистку головки.

Приступая к чистке, следует помнить о следующих моментах.

- ❑ При чистке печатающей головки расходуются чернила. Чистка необходима, только если имеются проблемы с отпечатками и проверка дюз показала, что они засорены. В режиме усиленной чистки головки расходуетс больше чернил, чем при обычной чистке.
- ❑ Если уровень чернил низкий, необходимо заранее подготовить новые бутылки с чернилами.
- ❑ Если в емкости для отработанных чернил осталось мало свободного места, следует заранее подготовить новую емкость.

### **Важно!**

Перед выполнением обычной или усиленной чистки печатающей головки убедитесь, что транспортировочные крышки находятся в положении печати.

 «Перемещение и транспортировка принтера» на стр. 149

## Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка


**1** На главном экране нажмите **Настр.** — **Обслуживан.** — **Пров. дюз печат. гол.**


**2** Нажмите **Пуск** для печати шаблона проверки дюз.

Чтобы изменить источник бумаги, который отображается на главном экране, нажмите **Источник бумаги**.


**3** Следуя указанным ниже инструкциям, проверьте напечатанный шаблон проверки, чтобы узнать, имеется ли засорение.


**Пример шаблона, когда дюзы не засорены**



Если все шаблоны на месте, дюзы печатающей головки не засорены. Нажмите , чтобы завершить проверку засоренности дюз.

**Пример шаблона, когда есть засоренные дюзы**



Если в шаблоне отсутствуют некоторые области, нажмите , чтобы открыть экран **Очистка головки**. Перейдите к следующему шагу.

**4** Чтобы начать очистку, нажмите **Пуск**.

После завершения очистки появится надпись **Напечатать шаблон?** Нажмите **Да**, чтобы вернуться к шагу 2. Повторите шаги 2–4 и проверьте, была ли устранена проблема.

Если дюзы после трехкратной очистки печатающей головки остались засорены, выполните процедуру Усиленная очистка.

## Усиленная очистка

Усиленную очистку головки необходимо выполнить в случае, когда обычная чистка была выполнена три раза подряд, но засорение дюз устранить не удалось.

Осмотрите контейнер для чернил — он должен быть заполнен как минимум на 30 %.

- 1 На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Усиленная очистка**.

**Усиленная очистка** занимает не более 16 минут.

- 2 Чтобы начать очистку, нажмите **Пуск**.

После завершения очистки появится надпись **Напечатать шаблон?** Нажмите **Да**, затем на следующем экране нажмите **Пуск**, чтобы напечатать шаблон проверки. С его помощью проверьте, прочищены ли засорившиеся дюзы.

Если после выполнения процедуры Усиленная очистка дюзы все еще засорены, отключите принтер и оставьте его в отключенном состоянии на ночь или более длительный срок. В таком состоянии чернила, закупоривающие дюзы, могут раствориться.

Если после этого дюзы все еще засорены, обратитесь в службу технической поддержки Epson.


## Технологическая очистка чернил

Замена всех чернил в чернильных трубках.

Качество печати может улучшиться, если выполнить данную процедуру после печати или чистки, когда чернила не видны через окошко на контейнере для чернил.

### Важно!

- ❑ Убедитесь, что в контейнере осталось достаточно чернил.  
В ходе процедуры осуществляется замена всех чернил в чернильных трубках. Если эта процедура выполняется при наличии только небольшого количества оставшихся чернил, в чернилах могут образоваться пузырьки и печать не будет выполняться должным образом. Процедуру следует выполнять после дозаправки чернил до верхней линии на контейнере для чернил. Технолог. очист. чернил занимает не более 20 минут.



- ❑ Может потребоваться замена емкости для отработанных чернил.  
Чернила выпускаются из чернильных трубок в емкость для отработанных чернил. Когда емкость для отработанных чернил полностью заполняется, до ее замены печать выполнять нельзя. Новую емкость для отработанных чернил рекомендуется подготовить заранее.

- 1 На главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Технолог. очист. чернил**.

- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить процедуру **Технолог. очист. чернил**.

- 3 Выполнив процедуру Технолог. очист. чернил, проверьте, прочистились ли засоренные дюзы.

## Дозаправка чернил и замена расходных материалов

### Утилизация использованных расходных материалов

Следующие материалы, связанные с использованными чернилами, классифицируются как промышленные отходы.

- Бутылки для чернил
- Емкости для отработанных чернил
- Напечатанные листы бумаги.

Утилизируйте использованные расходные материалы в соответствии с законами и нормативными требованиями, например посредством обращения в компанию по утилизации промышленных отходов. Компании по утилизации промышленных отходов также необходимо передать паспорт безопасности продукта.


Его можно скачать с веб-сайта Epson для вашего региона.

### Проверка количества оставшихся чернил

Чтобы узнать количество оставшихся чернил, визуально проверьте все контейнеры для чернил.

#### Важно!

Если продолжить использование принтера, когда уровень оставшихся чернил опустился ниже нижней линии, может произойти нарушение работы принтера.




## Дозаправка чернил

#### Важно!

Для поддержания принтера в оптимальном рабочем состоянии не следует постоянно доливать в контейнеры небольшие объемы чернил.


1

Откройте крышку контейнера для чернил.



2

Для дозаправки чернил откройте крышки контейнера для чернил с колпачком.




#### Важно!

Цвет контейнера для чернил должен совпадать с цветом чернил, которые вы хотите дозаправить.

3


Перед открытием бутылки с чернилами встряхните ее, как показано на рисунке.






## Техническое обслуживание

- 4** Извлеките бутылку с чернилами из упаковки.



- 5** Держа бутылку с чернилами строго вертикально, медленно откройте крышку бутылки.





**Важно!**

- ☐ Будьте осторожны и не допускайте проливания чернил.
- ☐ Не прикасайтесь к горлышку бутылки после снятия крышки, иначе вы можете испачкаться чернилами.

- 6** Проверьте цвет чернил, расположите горлышко бутылки с чернилами на уровне отверстия для заправки, затем вставьте бутылку в отверстие.

- ☐ Заливка чернил начнется автоматически. Если чернила не заливаются, попробуйте заново вставить бутылку. Если цвета чернил не совпадают, чернила не заливаются.
- ☐ Заливка чернил прекращается автоматически, когда уровень чернил достигает верхней линии. Даже если в бутылке остались чернила, не пытайтесь дозаливать их в контейнер. Оставшиеся чернила можно использовать позже.



**Важно!**

- ☐ Не допускайте ударов по горлышку бутылки, когда снята крышка. В противном случае чернила могут вытечь.
- ☐ Не сжимайте бутылку слишком сильно. В противном случае чернила могут вытечь.




**Примечание**

Если чернила не заливаются в контейнер, извлеките бутылку с чернилами и попробуйте вставить ее еще раз.

## Техническое обслуживание


- 7** После дозаправки чернил извлеките бутылку.




**! Важно!**

Не оставляйте бутылку в контейнере. В противном случае бутылка может деформироваться, а чернила могут вытечь.


- 8** Если в бутылке остались чернила, плотно закройте ее крышкой и храните бутылку в вертикальном положении.



- 9** Плотно закройте крышку контейнера для чернил с колпачком.



- 10** Закройте крышку контейнера для чернил.



- 11** Следуйте инструкциям на экране, чтобы обновить информацию об уровне чернил.

**! Важно!**

Если сбросить информацию об уровне чернил, не дозаправив чернила до верхней линии, и после этого продолжить печать, то печать будет выполняться без чернил, что может привести к неправильной работе принтера. Перед печатью необходимо визуально проверить действительный уровень чернил.

## Замена контейнер для отработ. чернил

Если отображается сообщение **Срок службы емкости для отработ. чернил истек.**, необходимо заменить емкость для отработанных чернил.

Если отображается сообщение **Срок служеб. картриджа подходит к концу.**, приготовьте новую емкость для отработанных чернил. Печать возможна, пока не появится сообщение о необходимости замены.

Поддерживаемая емкость для отработанных чернил

☞ «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 144


### ! Важно!

Не заменяйте контейнер для отработ. чернил во время печати. Может произойти утечка отработанных чернил.


### Примечание

Вы можете заменять емкость для отработанных чернил во время просмотра процедуры на экране. Чтобы просмотреть руководство, на главном экране нажмите **Настр. — Обслуживан. — Заменить служебный картридж.**

- 1 Откройте крышку элемента контейнер для отработ. чернил на тыльной стороне принтера.




- 2 Извлеките контейнер для отработ. чернил.



3

Поместите контейнер для отработ. чернил в чистый пакет, поставляемый в комплекте контейнер для отработ. чернил, затем герметично закройте пакет.




### ! Важно!

Пока защелка не будет надежно закрыта, не наклоняйте емкость для отработанных чернил. Может произойти утечка отработанных чернил.

4

Совместите выступающую кромку нового контейнера для отработ. чернил с рельсовидной планкой в месте установки, а затем вставьте контейнер до упора.



### ! Важно!

Не прикасайтесь к микросхеме на контейнер для отработ. чернил. Это может помешать нормальной работе компонента и печати.

5

Закройте крышку контейнер для отработ. чернил.

## Техническое обслуживание

## Замена резака

Замените резак, если он уже не может чисто обрезать бумагу.

Поддерживаемый резак

🔧 «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 144

Для замены резака понадобится крестовая отвертка. Прежде чем приступить к работе, приготовьте крестовую отвертку.




### Предостережение

Храните резак в недоступном для детей месте. Лезвие резака может привести к травме. При замене резака будьте чрезвычайно осторожны.



### Важно!

- ❑ Лезвие можно повредить, уронив резак или ударив его о твердый предмет.
- ❑ Защитный материал и лист, вставленные в новый резак, предназначены для защиты лезвия. Не убирайте его без соответствующих инструкций.




1

На главном экране нажмите **Настр.** — **Обслуживан.** — **Заменить резак.**

Откроется экран **Заменить резак.**


2

Нажмите **Пуск**, чтобы открыть крышку резака.



3

С помощью крестовой отвертки ослабьте винт, удерживающий резак на месте, и извлеките резак из принтера.



### Примечание


Поместите использованный резак в пластиковый пакет, затем утилизируйте его в соответствии с региональными нормативными требованиями местных органов государственной власти.

## Техническое обслуживание

4

Установите новый резак.


Вставьте резак таким образом, чтобы стержень на принтере совпал с отверстием на резаке. Затяните винт с помощью крестовой отвертки.

**Важно!**


*Хорошо прикрутите винтами резак к принтеру. В противном случае разрез будет сдвинут или скошен.*

5

Снимите защитный материал, как показано на рисунке.

**Важно!**

*Не следует вытягивать защитный лист.*



6

Нажмите ОК.

При движении резака отделится защитный лист, прикрепленный к лезвию. Уберите защитный лист.

7

Закройте крышку резака.

## Решение проблем

### Что следует предпринимать при отображении сообщения

Если принтер отображает одно из приведенных ниже сообщений, ознакомьтесь с соответствующим приведенным решением и выполните необходимые действия.

Сообщения	Решения
Контейнер для отработанных чернил не распознается.	<p>Замените емкость для отработанных чернил. Если сообщение возникает после переустановки, замените емкость для отработанных чернил на новую (не устанавливайте повторно емкость для отработанных чернил, для которой отображалась ошибка).</p> <p> «Замена контейнер для отработ. чернил» на стр. 126</p>
Невозможно начать очистку, так как заполнен контейнер для отработанных чернил. Замените его и повторите попытку.	<p>В емкости для отработанных чернил недостаточно места для чернил, выпускаемых при чистке печатающей головки, поэтому не удастся выполнить очистку. Чтобы выполнить очистку, замените емкость для отработанных чернил на новую. Снятая емкость для отработанных чернил может быть повторно установлена после завершения очистки.</p> <p> «Замена контейнер для отработ. чернил» на стр. 126</p>
Ошибка команды Проверьте настройки драйвера принтера.	<p>Нажмите <b>Отмена</b>, чтобы остановить печать. Убедитесь, что используемый драйвер предназначен для этого принтера.</p>
Recovery Mode	<p>Во время обновления прошивки произошла ошибка, поэтому принтер был запущен в режиме восстановления. Используйте приведенную ниже процедуру для повторного обновления прошивки.</p> <p>(1) Соедините компьютер и принтер с помощью кабеля USB. (Обновления во время режима восстановления не могут использовать сетевое подключение.)</p> <p>(2) Загрузите самую последнюю версию прошивки с веб-сайта Epson и запустите обновление. Методы обновления см. на странице загрузки прошивки.</p>

### При возникновении ошибки принтера или запросе на обслуживание

Сообщения об ошибках	Решения
<p>Запр. на обслуж</p> <p>Окончание срока службы детали/Закончился срок службы деталей XXXXXXXX</p>	<p>Срок службы указанного элемента принтера подошел к концу.</p> <p>Свяжитесь с продавцом или службой технической поддержки Epson и сообщите им код ошибки.</p> <p>Нельзя сбросить ошибку обслуживания до замены детали. Если при этом вы продолжите использование принтера, возникнет ошибка, требующая обращения в сервисную службу.</p>

**Решение проблем**

Сообщения об ошибках	Решения
<p>Ошибка печати</p> <p>Ошибка принтера. Выкл. и снова вкл. питание. Подробнее см. в док-ции.</p> <p>XXXXXX</p>	<p>Выключите принтер, отсоедините кабель питания от принтера и от розетки и затем подсоедините его снова. Затем включите принтер снова.</p> <p>Если такое же сообщение об ошибке, требующей обращения в сервисную службу, появляется на ЖК-экране, обратитесь к продавцу или в службу технической поддержки Epson. Сообщите им код обращения в службу технической поддержки в виде XXXXXX.</p>

## Устранение неполадок

### Вы не можете выполнить печать (так как принтер не работает)

#### Принтер не включается

##### ■ Подключен ли провод питания к электрической розетке?

Убедитесь, что провод питания надежно подключен к принтеру.


##### ■ Электрическая розетка исправна?

Убедитесь, что используемая электрическая розетка работает исправно, подключив к ней какое-нибудь другое устройство.

#### Принтер отключается автоматически

##### ■ Настроено ли автоматическое отключение питания?

Выберите **Выкл.**, чтобы отключить возможность автоматического отключения принтера.

 [«Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 103](#)

#### Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (Windows)

##### ■ Отображается ли значок этого принтера в папке Devices and Printers (Устройства и принтеры)/Printers (Принтеры)/Printers and Faxes (Принтеры и факсы)?

- ☐ Да  
Драйвер принтера установлен. См. раздел «Не устанавливается связь между принтером и компьютером».
- ☐ Нет  
Драйвер принтера не установлен. Установите драйвер принтера.

##### ■ Соответствуют ли параметры порта принтера используемому порту для подключения принтера?

Проверьте порт принтера.

Щелкните вкладку **Port (Порт)** в диалоговом окне Properties (Свойства) принтера и посмотрите значение, выбранное для параметра **Print to following port(s) (Выберите один или несколько портов для печати)**.

- ☐ USB: **USBxxx** (x означает номер порта) для подключения по USB
- ☐ Сеть: правильный IP-адрес для сетевого соединения

Если данные параметры не отображаются, драйвер принтера установлен некорректно. Переустановите драйвер принтера.


 [«Удаление программного обеспечения» на стр. 26](#)

#### Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (на компьютере Mac)

##### ■ Присутствует ли нужный принтер в списке принтеров?

В меню Apple выберите **System Preferences (Настройки системы) > Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**).

Добавьте нужный принтер, если его имя не отображается в списке.

 [«Как выбрать специальный драйвер для этого принтера» на стр. 57](#)

#### Принтер не взаимодействует с компьютером

##### ■ Правильно ли подсоединен кабель?

Убедитесь, что кабель интерфейса надежно подсоединен к порту принтера и к компьютеру. Также проверьте, что кабель не поврежден и не скручен. Если есть запасной кабель, попробуйте использовать его.



## Решение проблем

### ■ Соответствуют ли характеристики интерфейсного кабеля характеристикам компьютера?

Удостоверьтесь, что характеристики интерфейсного кабеля соответствуют характеристикам принтера и компьютера.

 «Требования к системе» на стр. 153

### ■ Корректно ли используется USB-разветвитель?

В соответствии со спецификациями USB между собой можно подключить до пяти USB-разветвителей (гирляндное подключение). Однако мы рекомендуем подключать принтер к тому USB-разветвителю, который напрямую подключен к компьютеру. Нормальное функционирование принтера зависит от того, к какому разветвителю подключен принтер. Если возникают проблемы в работе, подключите принтер к компьютеру напрямую.

### ■ Правильно ли распознается USB-разветвитель?

Убедитесь, что USB-разветвитель корректно распознается на компьютере. Если компьютер правильно определяет USB-разветвитель, отключите все разветвители от компьютера и подсоедините принтер непосредственно к порту USB на компьютере. Обратитесь к производителю USB-разветвителя за дополнительной информацией.

## Вы не можете производить печать по сети

### ■ Правильно ли заданы сетевые настройки?


Правильные сетевые настройки может предоставить администратор сети.

### ■ Подключите принтер напрямую к компьютеру USB-кабелем и затем попробуйте произвести печать.

Возможность печати через USB свидетельствует о проблеме с сетевыми настройками.

## В принтере произошла ошибка

### ■ Просмотрите сообщение, отображаемое на панели управления.

 «Что следует предпринимать при отображении сообщения» на стр. 129

## Принтер останавливает печать

### ■ Статус очереди печати — Pause (Пауза) (на компьютере Windows)?

Если вы останавливаете процесс печати или печать останавливается из-за того, что произошла ошибка, очередь печати переводится в состояние **Pause (Пауза)**. В данном состоянии печать невозможна.

Дважды щелкните значок принтера в **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**, **Printers (Принтеры)** или папку **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**; если печать приостановлена, откройте меню **Printer (Принтер)** и снимите флажок **Pause (Пауза)**.

### ■ Является ли текущим состоянием принтера Paused (Пауза) (на компьютере Mac)?

Откройте диалоговое окно состояния принтера и посмотрите, не приостановлена ли печать.

(1) В меню **Apple** выберите **System Preferences (Настройки системы)** > **Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**) > **Open Print Queue (Открыть очередь печати)**.

(2) Дважды щелкните значок любого принтера в состоянии **Paused (В состоянии паузы)**.

(3) Щелкните **Resume Printer (Возобновить печать)**.


## Проблема, произошедшая в принтере, не представлена в данной таблице

### ■ Определите, вызвана ли проблема драйвером принтера или приложением. (Windows)

Произведите тестовую печать из драйвера принтера, чтобы убедиться в том, что соединение между принтером и компьютером работает корректно и установлены правильные настройки драйвера принтера.

- (1) Убедитесь, что принтер включен, находится в состоянии готовности и в него загружена бумага формата A4 или большего.
- (2) Откройте **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**, **Printers (Принтеры)** или папку **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**.
- (3) Щелкните значок нужного принтера правой кнопкой мыши и выберите **Properties (Свойства)**.
- (4) В диалоговом окне Properties (Свойства) выберите вкладку **General (Общие)** и щелкните **Print Test Page (Напечатать пробную страницу)**.

Через некоторое время принтер начнет печать тестовой страницы.


- ❑ Если тестовая страница распечатана корректно, соединение между принтером и компьютером установлено и работает нормально. Перейдите к следующему разделу.
- ❑ Если тестовая страница распечатана некорректно, еще раз проверьте все указанные выше пункты.  
 [«Вы не можете выполнить печать \(так как принтер не работает\)» на стр. 131](#)

В графе Driver Version (на тестовой странице) указывается версия внутреннего драйвера принтера Windows. Она отличается от версии драйвера принтера Epson, установленного вами.

## Принтер работает, но ничего не печатается

### ■ Убедитесь, что принтер выполняет необходимые операции.

Напечатайте шаблон проверки дюзов.

 [«Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 121](#)

Если удастся напечатать шаблон проверки дюзов, принтер функционирует. Обратитесь к следующему разделу.

### ■ На дисплее панели управления отображается сообщение **Запустите автоматическую настройку двигателя.?**

Принтер производит настройку внутреннего двигателя. Подождите немного, не выключая принтер.

## Решение проблем

## Документы печатаются не так, как вы ожидали

При возникновении проблем с качеством печати выполните процедуры, приведенные на этой странице.

Горизонтальные или вертикальные полосы



Дублирующиеся линии разливов-ки или искривленные символы

enthalten an  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Замятия, размазывание чернил или неровные цвета



### Проверьте бумагу

- ☐ Убедитесь, что бумага совместима с принтером, а также в отсутствии на ней морщин, сгибов и неровностей.  
[☞ «Специальные носители Epson» на стр. 144](#)  
[☞ «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 28](#)
- ☐ Убедитесь, что настройки типа бумаги соответствуют загруженной бумаге, а если нет, поменяйте настройки.  
[☞ «Настройка загруженной бумаги» на стр. 40](#)



Если результаты печати не улучшаются

### Выполните процедуру Регулировка носителя

- Настройки бумаги оптимизируются для загруженной бумаги.  
[☞ «Оптимизация настроек бумаги \(Регулировка носителя\)» на стр. 44](#)



Если результаты печати не улучшаются

### Проверьте, не засорились ли дюзы печатающей головки, и выполните чистку

- Проверьте, не засорились ли дюзы печатающей головки, и при необходимости выполните их чистку.  
[☞ «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 121](#)



Если проблема с засорением дюз не была устранена после выполнения чистки три раза подряд

### Выполните процедуру Усиленная очистка

- Выполните процедуру **Усиленная очистка**.  
[☞ «Усиленная очистка» на стр. 122](#)

Сведения о других проблемах с качеством печати и их решении см. на следующих страницах.

## Решение проблем

## Утечка чернил



■ **Возможно, дюзы печатающей головки засорены?**

Выполните прочистку печатающей головки. В меню принтера выберите **Настр. — Обслуживан. — Очистка печ. головки**.

## Тонкие линии на чертежах не печатаются

■ **Правильно ли задано разрешение?**


Попробуйте сделать следующее.

- ☐ В приложении задайте разрешение, равное 600 dpi.
- ☐ Убедитесь, что размер бумаги правильно задан в соответствующих параметрах драйвера принтера. Если это не так, исправьте несоответствия.
- ☐ При печати PDF выполните печать непосредственно из исходных данных для этого PDF.
- ☐ В драйвере принтера выберите **Emphasize Thin Lines (Выделять тонкие линии)**. Параметр **Emphasize Thin Lines (Выделять тонкие линии)** отображается после снятия флажка Simple Settings (Простые настройки) в разделе Print Quality (Качество печати) на экране Printer Settings (Настройки принтера).

## Вертикальные цветочные неровности на отпечатках при печати из автоподатчика листов

■ **Возможно, загрязнены ролики автоподатчика листов?**


Грязь на роликах может быть причиной вертикальных цветочных неровностей на отпечатках. Попробуйте почистить ролики. Если вертикальные цветочные неровности появляются на глянцевой бумаге, рекомендуется подавать и печатать по одному листу за раз, используя меню Листовая бумага (1 лист) вместо автоподатчика листов.

 [«Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов» на стр. 138](#)

 [«Загрузка Листовой бумаги \(1 лист\)» на стр. 39](#)

## Различия в цвете или светлых/темных тонах

При наличии разницы в цвете, а также в светлых/темных тонах выполните приведенную ниже процедуру.

 [«Документы печатаются не так, как вы ожидали» на стр. 134](#)

Если вышеуказанные меры не устранят проблему, проверьте следующие элементы.

■ **Правильно ли настроен параметр Color Density (плотность чернил)?**

Если вы считаете, что линии на чертежах печатаются слишком тонкими, на экране Advanced (Расширенные) драйвера принтера щелкните **Paper Configuration (Конфигурация бумаги)** и увеличьте плотность чернил.

В то же время, если плотность чернил на чертежной кальке слишком высока, следует либо уменьшить плотность чернил, либо установить значение **Tracing Paper <LowDuty>** для параметра принтера Тип бумаги. После этого можно продолжить печать.

## Решение проблем

### ■ Пытались ли вы изменить настройки качества печати?

В разделе **Printer Settings (Настройки принтера)** — **Print Quality (Качество печати)** драйвера принтера выберите **Print with High Quality (Печать с высоким качеством)** и попробуйте выполнить печать. Если этот параметр не выбран, приоритет отдается скорости, однако это может снизить качество печати.

### ■ Сравнивали ли вы результат печати с изображением на дисплее монитора?

Так как монитор и принтер воспроизводят цвета по-разному, цвета на бумаге могут не полностью соответствовать цветам на экране.

### ■ Была ли открыта передняя крышка во время печати?


Если передняя крышка открыта во время печати, то печатающая головка при этом резко останавливается, что приводит к неравномерному нанесению цвета. Не открывайте переднюю крышку во время печати.

### ■ Транспортировочные крышки должны находиться в положении печати.

Если транспортировочные крышки находятся в положении транспортировки, печать невозможна, так как чернила не подаются.

### ■ Вы пытаетесь печатать, когда чернила не видны через окошко на контейнере для чернил?

Залейте чернила до верхней линии на контейнере и используйте **Технолог. очист. чернил** для замены чернил в чернильных трубках.

 «Технологическая очистка чернил» на стр. 122

### ■ Проверьте бутылку с чернилами.

- ☐ Используйте бутылки с чернилами, предназначенные для данного принтера.
- ☐ Рекомендуется использовать бутылки с чернилами до срока годности, указанного на их упаковке.
- ☐ Рекомендуется использовать оригинальные продукты Epson. Баланс цветов в этом принтере обеспечивается оригинальными продуктами компании Epson. При использовании неоригинальных продуктов качество печати может ухудшиться.

## Отпечаток неправильно расположен на носителе

### ■ Задана ли область печати?


Проверьте настройки области печати, заданные в приложении и в принтере.

### ■ Правильно ли установлена настройка Document Size (Размер документа)?

Если размер загруженной бумаги не соответствует параметру **Document Size (Размер документа)** или **Paper Size (Размер бумаги)** в драйвере принтера, положение печати может оказаться неправильным либо часть данных может не печататься. В этом случае проверьте настройки печати.

### ■ Перекошена ли бумага?

Если для параметра **Обнаружить замятие бумаги** в разделе Настройки принтера установлено значение **Вкл.**, печать будет продолжена, даже если бумага перекошена, в результате чего данные будут печататься за пределами области печати. В меню Настройки принтера задайте для параметра **Обнаружить замятие бумаги** значение **Вкл.**

 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105

### ■ Заданы ли для рулонной бумаги широкие поля?

Если заданные в приложении поля уже, чем поля для рулонной бумаги, заданные в меню **Дополнительная настройка носителя — Верхнее и нижнее поля**, предпочтение отдается настройкам принтера.

 «Меню Рулонная бумага» на стр. 97

## Решение проблем

## Вертикальные линии не совпадают

## ■ Была ли выполнена Регулировка носителя?

Удостоверьтесь, что настройки типа бумаги соответствуют бумаге, и выполните процедуру Регулировка носителя.

🔗 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 40

🔗 «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 44

## ■ Сохраняется ли проблема после регулировки носителя?

На экране Printer Settings (Настройки принтера) драйвера принтера снимите флажок **Simple Settings (Простые настройки)** в поле Print Quality (Качество печати). Выберите **Level (Уровень)** — **Max Quality (Максимальное качество)**, снимите флажок **High Speed Printing (Высокоскоростная печать)** и попробуйте напечатать что-нибудь.

Однако печать может занять продолжительное время.

Двунаправленная печать приводит к перемещению печатающей головки во время печати влево и вправо, так что если печатающая головка не выровнена (имеются зазоры), то линии могут сместиться относительно друг друга.

## Поверхность отпечатка затерта или загрязнена

## ■ Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером.

🔗 «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 146

## ■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

## ■ Бумага волнистая или скрученная?

Изменения температуры и влажности могут послужить причиной волнистости и скручивания бумаги, что в свою очередь может привести к появлению потертостей на отпечатках.

Следует соблюдать следующие правила.

❑ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.

❑ Не используйте волнистую или скрученную бумагу.  
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.  
При использовании листовой бумаги замените бумагу.

🔗 «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 28

## ■ Печатающая головка царапает поверхность печати?

Включите функцию Регул. толщины бумаги и повторите попытку печати. На главном экране нажмите **Настр. — Настройки принтера — Регул. толщины бумаги — Вкл.**

Если проблему не удалось устранить даже после включения функции Регул. толщины бумаги, зарегистрируйте пользовательский тип бумаги и попробуйте установить максимальное значение для параметра Зазор валика.

Регистрация пользовательской бумаги выполняется в меню **Настр. — Общие параметры — Настройки принтера — Особая настройка бумаги.**

🔗 «Общие параметры — Настройки принтера» на стр. 105

На главном экране задайте параметр Зазор валика: область информации о рулонной бумаге — **Дополнительная настройка носителя — Зазор валика.**

🔗 «Меню Рулонная бумага» на стр. 97

## ■ Царапается ли головка печати о край бумаги?

Если смазывание или загрязнение возникает на краю рулонной бумаги, на главном экране нажмите область информации о рулонной бумаге, затем **Дополнительная настройка носителя — Верхнее и нижнее поля**, задайте для ширины края значение 45 мм и повторите печать.





## Решение проблем

### ■ Царапает ли головка печати задний край бумаги?

В зависимости от использования бумаги, условий хранения и содержимого отправляемых на печать данных нижний край может царапаться при печати. В этом случае рекомендуется создавать данные с более широким нижним полем.

## На рулонной бумаге и листовой бумаге чернила размазываются схожим образом

Выполните приведенные ниже действия для очистки роликов путем подачи чистой бумаги.

- 1 Включите принтер и загрузите в него самую широкую рулонную бумагу.  
 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29
- 2 На главном экране нажмите **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Подать/отрезать бумагу**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку  (Вперед), пока бумага не станет чистой.  
Бумага подается, пока кнопка  (Вперед) удерживается нажатой. Если бумага не загрязнена, очистка завершена.
- 4 Нажмите кнопку  (Отрезать), чтобы отрезать бумагу.


## Размазывание чернил на отпечатках происходит при печати из автоподатчика листов

При подаче бумаги на печать из автоподатчика листов напечатанная сторона может оказаться смазанной либо на ней могут наблюдаться цветные неровности. Такая ситуация более вероятна при использовании глянцевої бумаги.

Если вертикальное размазывание возникает на глянцевої бумаге, рекомендуется подавать и печатать по одному листу за раз, используя меню Листовая бумага (1 лист) вместо автоподатчика листов.

 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39

Выполните приведенные ниже действия для очистки роликов автоподатчика путем подачи обычной бумаги.

- 1 Включите принтер и загрузите в автоподатчик листов несколько листов обычной бумаги формата А3.  
 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35
- 2 На главном экране нажмите **Настр.** — **Обслуживан.** — **Очистка напр. бумаги**.
- 3 Нажмите **Пуск**.  
Бумага выйдет из принтера.
- 4 Проверьте, наблюдается ли на выведенной бумаге размазывание чернил.
  - ☐ Если на бумаге наблюдается размазывание чернил, нажмите **Выполнить снова**.
  - ☐ Если размазывания чернил не наблюдается, нажмите **Готово**, чтобы завершить чистку ролика.

## Бумага смята

### ■ Печать производится при нормальной комнатной температуре?

Специальные носители Epson следует использовать при обычной комнатной температуре (от 15 до 25 °C при влажности от 40 до 60 %). Подробнее о бумаге сторонних производителей, требующей специального обращения, см. в документации, поставляемой с данной бумагой.

### ■ Присутствует ли зазор между краями рулонной бумаги и фланцами?

Убедитесь, что фланцы вала придвинуты вплотную к обоим краям рулонной бумаги и между ними нет зазоров. При наличии зазоров бумага может подаваться под углом и сминаться.

 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29



## Решение проблем

### ■ Была ли выполнена Регулировка носителя?

Убедитесь, что используются настройки типа бумаги, соответствующие бумаге, затем выполните команду Регулировка носителя.

🔗 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 40

🔗 «Оптимизация настроек бумаги (Регулировка носителя)» на стр. 44

### ■ Не ослабло ли натяжение рулонной бумаги?

Если на рулонной бумаге возникают морщины, увеличьте силу натяжения бумаги. В области информации о рулонной бумаге нажмите **Дополнительная настройка носителя** — **Противонатяжение** и выберите **Высокий** или **Сверхвысокое**.

## Обратная сторона бумаги на отпечатке загрязнена

### ■ Высохли ли чернила на поверхности печати?

В зависимости от плотности печати и типа бумаги для высыхания чернил может потребоваться некоторое время. Не кладите бумагу в стопку, пока поверхность печати не высохнет.

Кроме того, если задать для настройки времени сушки в меню принтера **Рулонная бумага** — **Дополнительная настройка носителя** — **Время сушки** — **Время сушки на страницу** более длительное время, это приведет к остановке послепечатной обработки (извлечения, обрезки), которая будет ждать, чтобы бумага высохла естественным образом.

🔗 «Меню Рулонная бумага» на стр. 97

## Размытый текст, линии и изображения

### ■ Правильно ли заданы настройки Media Type (Тип носителя)?

Убедитесь, что тип бумаги, выбранный на принтере, соответствует фактически используемой бумаге и что для параметра Media Type (Тип носителя) в драйвере принтера установлено значение **Use Printer Settings (Использовать настройки принтера)**. Количество подающихся чернил устанавливается в соответствии с типом используемой бумаги. Если тип используемой бумаги не соответствует установленным настройкам, может быть подано слишком много чернил.

🔗 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 40

### ■ Правильно ли настроен параметр Color Density (плотность чернил)?

На экране Advanced (Расширенные) драйвера принтера щелкните **Paper Configuration (Конфигурация бумаги)**, затем уменьшите плотность чернил. Принтер может наносить слишком много чернил при печати на некоторых типах бумаги. Рекомендуется одновременно снижать плотность черных и цветных чернил.

### ■ Выполняется ли печать на кальке?

Если расходуется слишком большое количество чернил, на экране Advanced (Расширенные) драйвера принтера щелкните **Paper Configuration (Конфигурация бумаги)**, затем уменьшите плотность чернил. Кроме того, результаты могут улучшиться, если для параметра **Тип бумаги** установить значение **Tracing Paper <LowDuty>**.



## Решение проблем

## Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги

### Не удастся подать или вывести бумагу

#### ■ Правильно ли бумага загружена в принтер?

Подробнее о правильной загрузке носителей.

🔗 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29

🔗 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35

🔗 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39

#### ■ Загружена ли бумага в правильном направлении?

Загружайте листовую бумагу вертикально. Если бумага загружена в неверном направлении, она может быть неправильно определена, что приведет к появлению сообщения об ошибке.

🔗 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35

🔗 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39

#### ■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

#### ■ Бумага влажная?

Не используйте влажную бумагу. Специальные носители Epson должны храниться в упаковке, когда они не используются. Если они длительное время хранятся без упаковки, они могут отсыреть, что приведет к некорректной подаче бумаги.

#### ■ Бумага волнистая или скрученная?

Если бумага стала волнистой или скрученной в связи с изменением температуры и влажности, принтер может неправильно распознать размер бумаги.

Следует соблюдать следующие правила.

❑ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.

❑ Не используйте волнистую или скрученную бумагу.

В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.

При использовании листовой бумаги замените бумагу.

🔗 «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 28

#### ■ Неровные края рулонной бумаги?

Загрузка рулонной бумаги с неровным правым и левым краем может привести к проблемам с подачей бумаги или к перекоосу бумаги. Перемотайте бумагу, чтобы выровнять края перед использованием рулонной бумаги, или используйте рулонную бумагу, не имеющую подобных проблем.

🔗 «Примечания к загрузке бумаги» на стр. 28

#### ■ Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером.

🔗 «Специальные носители Epson» на стр. 144

#### ■ Печать производится при нормальной комнатной температуре?

Специальные носители Epson следует использовать при обычной комнатной температуре (от 15 до 25 °C при влажности от 40 до 60 %). Сведения о бумаге других производителей см. в документации, прилагаемой к бумаге.

#### ■ В принтере застряла бумага?

Откройте переднюю крышку принтера и проверьте, не произошло ли замятие бумаги и не находятся ли внутри принтера посторонние предметы. Если бумага замялась, обратитесь к расположенным ниже разделам «Замятие рулонной бумаги» или «Замятие листовой бумаги» и устраните замятие бумаги.

## Решение проблем

**Бумага не попадает в корзину для бумаги, сминается или сгибается**

■ **Требуется много чернил для печати заданий или влажность в рабочем помещении слишком высокая?**


В зависимости от задания и рабочей среды бумага может не попадать в корзину. При необходимости примите следующие меры.

- ❑ Бумага не собирается в корзине для бумаг: слегка направляйте руками бумагу в корзину по мере вывода ее из принтера.
- ❑ Бумага складывается после автоматической обрезки: выберите обрезку вручную и удерживайте бумагу обеими руками после выполнения обрезки.
- ❑ Бумага сминается и не попадает надлежащим образом в корзину: возобновите печать после закрытия корзины для бумаг. Прежде чем бумага, извлекаемая из принтера, коснется пола, возьмите ее двумя руками как можно ближе к отверстию выхода бумаги и слегка поддерживайте до завершения печати.


**Замятие рулонной бумаги**

Чтобы извлечь замявшуюся бумагу, сделайте следующее:


- 1** Откройте крышку листовой бумаги.



- 2** Разблокируйте центральный фиксатор и откройте крышку рулонной бумаги.




- 3** Обрежьте верхнюю часть оборванной или замятой бумаги с помощью резака (он доступен в продаже).




- 4** Закройте крышку рулонной бумаги и крышку листовой бумаги.

- 5** При извлечении бумаги спереди возьмитесь за нее обеими руками и медленно тяните на себя.



- 6** Откройте переднюю крышку, извлеките замятую бумагу, затем закройте переднюю крышку.



**! Важно!**

*Не прикасайтесь к печатающей головке. Если коснуться печатающей головки рукой, разряд статического электричества может вывести ее из строя.*

- 7** Если отображается сообщение **Отключите и снова включите питание.**, выключите принтер и снова его включите.

После извлечения бумаги перезагрузите бумагу и перезапустите печать.

## Решение проблем

🔗 «Загрузка рулонной бумаги» на стр. 29

**! Важно!**


Перед повторной загрузкой рулонной бумаги обрежьте край прямо горизонтально. Обрежьте волнистые и смятые участки.

При наличии морщин по краям бумага может не подаваться или заминаться.


## Замятие листовой бумаги

Чтобы извлечь замявшуюся бумагу, сделайте следующее:


- 1** Откройте переднюю крышку.



- 2** При извлечении бумаги спереди возьмитесь за нее обеими руками и медленно тяните на себя.



- 3** Извлеките замятую бумагу и закройте переднюю крышку.



**! Важно!**

Не прикасайтесь к печатающей головке. Если коснуться печатающей головки рукой, разряд статического электричества может вывести ее из строя.

- 4** Если отображается сообщение **Отключите и снова включите питание.**, выключите принтер и снова его включите.

После извлечения бумаги перезагрузите бумагу и перезапустите печать.

🔗 «Загрузка бумаги в автоподатчик листов» на стр. 35

🔗 «Загрузка Листовой бумаги (1 лист)» на стр. 39

## Другие

### Экран панели управления не включается

■ **Принтер находится в спящем режиме?**

Принтер выходит из спящего режима, если получено задание на печать или нажат экран панели управления. Время задержки перед переходом принтера в спящий режим можно определить в меню Основ. настройки.

🔗 «Общие параметры — Основ. настройки» на стр. 103

### Цветные чернила быстро заканчиваются даже в режиме черно-белой печати и при распечатке черных данных

■ **Цветные чернила могут расходоваться, даже если печать выполняется в черно-белом режиме или при печати текста и изображений черного цвета.**

■ **Цветные чернила также расходуются в процессе очистки печатающей головки.**

При выполнении процедуры **Очистка головки** или **Усиленная очистка** расходуются чернила всех цветов, даже если выбран черно-белый режим.

## Бумага обрезается неаккуратно

### ■ Замените резак.

Если бумага обрезается неаккуратно, замените резак.

 «Замена резака» на стр. 127

## Внутри принтера виден свет

### ■ Это не является неисправностью.

Свет производится индикатором, расположенным внутри принтера.

## Утрачен пароль администратора

- Если вы забыли пароль администратора, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.

## Печатающая головка очищается автоматически

- Для обеспечения качества печати принтер может автоматически выполнить чистку головки при включении принтера или перед началом печати.

## Принтер отключен из-за сбоя электроэнергии

### ■ Выключите принтер, затем включите его снова.

Если принтер не отключается в штатном режиме, печатающая головка может остаться незакрытой. Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

При включении принтера закрытие выполняется автоматически через несколько минут.

## Отображается сообщение с просьбой обновить информацию об уровнях чернил

- Дозаправьте чернилами все или только нужные контейнеры, укажите цвет дозаправленных чернил на экране принтера и обновите информацию о количестве оставшихся чернил.

При определенных условиях это сообщение может отображаться, даже если в контейнерах есть чернила.

## Чернила разбрызгиваются

- Если брызги чернил загрязнили область вокруг контейнера, удалите их с помощью неволокнистой ткани, ватных палочек и т. д.

- Если чернила пролились на стол, на пол или другие предметы, сразу же вытрите их.

Если дать чернилам засохнуть, их будет трудно удалить. Промокните чернила сухой тканью и смойте их водой, чтобы они не распространились вокруг.

- Если чернила попали на руки, вымойте руки водой с мылом.

# Приложение

## Дополнительное оборудование и расходные материалы

Для вашего принтера доступны следующие расходные материалы и дополнительное оборудование (по состоянию на июль 2019 г.).

Последние сведения можно получить на веб-сайте Epson.

### Специальные носители Epson

 [«Таблица специальных носителей Epson» на стр. 146](#)

### Бутылки с чернилами



Компания Epson рекомендует использовать только оригинальные бутылки с чернилами Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование неоригинальных чернил может привести к повреждению принтера, на которое не распространяются гарантийные обязательства Epson. При определенных условиях такие чернила могут стать причиной неустойчивой работы принтера.

Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.

Модель принтера	Цвет чернил	Код устройства
SC-F500 SC-F560	Black (Черный)	T49N1
	Cyan (Голубой)	T49N2
	Magenta (Пурпурный)	T49N3
	Yellow (Желтый)	T49N4
SC-F530 SC-F540	Black (Черный)	T49P1
	Cyan (Голубой)	T49P2
	Magenta (Пурпурный)	T49P3
	Yellow (Желтый)	T49P4

## Приложение

## Другие

Устройство	Номер компонента	Описание
Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил)	S210057	Запасная Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил) для случаев, когда в основной Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил) недостаточно места.  «Замена контейнер для отработ. чернил» на стр. 126
Auto Cutter Spare Blade (Запасные лезвия для автоматического резака)	S210055	 «Замена резака» на стр. 127
Stand (24") (Подставка (24 дюйма))	C12C933151	Подставка идет в комплекте с корзиной для бумаги.
Roll Feed Spindle (24") (Вал подачи рулона (24"))	C12C935701	Не отличается от вала рулона, поставляемого вместе с принтером.

## Поддерживаемые типы носителей

Для получения наилучших результатов печати мы рекомендуем использовать следующие специальные носители Epson.

---

### Таблица специальных носителей Epson

Ниже описана бумага Epson, поддерживаемая данным принтером (данные актуальны на июль 2019 г.).

#### Рулонная бумага

Название бумаги	Размер
DS Transfer General Purpose (рулон 17 дюймов)	432 мм/17 дюймов
DS Transfer General Purpose (рулон 24 дюйма)	610 мм/24 дюйма
DS Transfer General Purpose (рулон A3)	A3
DS Transfer General Purpose (рулон A4)	A4

#### Листовая бумага

Название бумаги	Размер
DS Transfer General Purpose (лист A3)	A3
DS Transfer General Purpose (лист A4)	A4

# Область печати


В этом разделе описаны области печати принтера.

Если настройки диапазона печати в приложении больше, чем следующие области печати принтера, то разделы, выходящие за указанные поля, не печатаются.

## Рулонная бумага

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати.

Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.



\* На экране драйвера принтера **Layout (Макет)** выбор параметра **Print Banner (Печать баннера)** задает верхние и нижние поля бумаги равными 0 мм.

Поля для рулонной бумаги зависят от значений параметров **Верхнее и нижнее поля**, как показано в таблице ниже.

Параметры **Верхнее и нижнее поля**  
**«Меню Рулонная бумага» на стр. 97**

Значение по умолчанию — **Обычная**.


Настройки Верхнее и нижнее поля	Значения полей
Обычная	①, ③ = 30 мм
	②, ④ = 3 мм

Настройки Верхнее и нижнее поля	Значения полей
Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм	①, ③ = 3 мм
	②, ④ = 3 мм
Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм	①, ③ = 15 мм
	②, ④ = 3 мм
Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм	① = 45 мм
	③ = 15 мм
	②, ④ = 3 мм
3 мм	①, ②, ③, ④ = 3 мм
5 мм	①, ②, ③, ④ = 5 мм



### Важно!

- ❑ Печать искажается, если задний край рулонной бумаги выпадает из сердечника. Убедитесь, что задний край рулона не попадает в область печати.
- ❑ Если ширина в настройках диапазона печати **A** меньше ширины данных печати **B**, тогда разделы свыше ширины, доступной для печати **C**, не будут печататься.






---

## Листовая бумага (автоподатчик листов)


На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати. Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.



---

## Листовая бумага (1 лист)

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати. Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.




## Перемещение и транспортировка принтера

В этом разделе описываются методы перемещения и транспортировки устройства.

### Предостережение


- ❑ Из-за большого веса принтера эти действия должны выполнять несколько человек. Упаковывание и транспортировку продукта должны выполнять как минимум два человека.
- ❑ При подъеме принтера держите обычную осанку.
- ❑ При подъеме принтера положите руки на места слева и справа, указанные на следующей иллюстрации. Если поднимать принтер, держась за другие места, можно получить травму. Например, можно уронить принтер или зажать пальцы при опускании принтера.



- ❑ Во время перемещения не наклоняйте устройство более чем на 10 градусов вперед, назад, влево или вправо. Несоблюдение данного предостережения может привести к падению принтера и несчастным случаям.
- ❑ При транспортировке устройства наденьте транспортировочные крышки и зафиксируйте крышки контейнеров для чернил с колпачком. В противном случае чернила могут вытечь.

### Важно!

При транспортировке устройства убедитесь, что оно стоит ровно. Не наклоняйте и не переворачивайте его. В противном случае чернила могут вытечь.



## Перемещение в другое место в том же здании

### Подготовка к перемещению

Ниже приводятся действия по подготовке перемещения принтера на короткие расстояния, например в пределах одного здания. Сведения о перемещении принтера между этажами или в другое здание см. в следующем разделе.

 «При перевозке» на стр. 152

При наличии подставки перемещение принтера на колесиках возможно, если нет ступенек или неровностей на полу вдоль маршрута. При этом следует учитывать следующее.

### Предостережение


Если установлена подставка, необходимо соблюдать следующие меры, чтобы предотвратить падение и повреждение устройства.

- ❑ Не перемещайте принтер с заблокированными колесиками.
- ❑ Избегайте неровных полов и ступенек
- ❑ После перемещения, прежде чем приступить к эксплуатации принтера, убедитесь, что колесики заблокированы.


- 1 Извлеките всю бумагу из принтера. Уберите Paper Stackер (Укладчик бумаги), если он установлен.

## Приложение


- 2** Откройте крышку контейнера для чернил.




- 3** Откройте все крышки контейнера для чернил с колпачком.





- 4** Снимите транспортировочные крышки.




- 5** Переверните транспортировочные крышки.



- 6** Переведите перевернутые транспортировочные крышки в положение, показанное на рисунке (положение транспортировки).




- 7** Плотно закройте крышку контейнера для чернил с колпачком.



## Приложение

- 8** Закройте крышку контейнера для чернил.



- 9** Закройте все крышки на принтере. Если модель оснащена подставкой, закройте корзину для бумаги.

- 10** Выключите принтер и отсоедините все кабели, включая шнур питания и сетевые кабели.

- 11** Если модель оснащена подставкой, снимите фиксаторы с колесиков.


## Эксплуатация после перемещения

Здесь описываются операции по подготовке к использованию после перемещения принтера.


### Важно!

После транспортировки принтера верните транспортировочные крышки в положение печати. Если транспортировочные крышки находятся в положении транспортировки, печать невозможна, так как чернила не подаются.


- 1** Подсоедините шнур питания и включите принтер.
- 2** Откройте крышку контейнера для чернил.




- 3** Откройте все крышки контейнера для чернил с колпачком.



- 4** Снимите транспортировочные крышки.





- 5** Переверните транспортировочные крышки.




## Приложение


- 6** Переведите перевернутые транспортировочные крышки в положение, показанное на рисунке (положение транспортировки).




- 7** Плотно закройте крышку контейнера для чернил с колпачком.



- 8** Закройте крышку контейнера для чернил.



- 9** Проверьте дюзы печатающей головки на наличие загрязнений и, если они загрязнены, выполните очистку печатающей головки.

 «Проверка засорения дюз печатающей головки и их чистка» на стр. 121

## При перевозке

Перед транспортировкой принтера обратитесь в службу поддержки Epson.

 «Служба поддержки» на стр. 158

## Требования к системе

Программное обеспечение для этого принтера можно использовать в следующих средах (по состоянию на июль 2019 г.).

Поддерживаемые ОС и прочие элементы могут меняться.

Последние сведения можно получить на веб-сайте Epson.

---

## Драйвер принтера

### Windows

Операционная система	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP/Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 или более поздние версии
Процессор	Intel Core2 Duo 3,05 ГГц или выше
Доступная память	1 ГБ или больше
Жесткий диск (доступный для установки объем)	32 ГБ или больше
Разрешение экрана	WXGA (1280 × 800) или более высокое
Способ подключения к принтеру*	USB, Ethernet или Wi-Fi

\* Информацию о способах подключения (технические характеристики интерфейсов) см. в следующем разделе.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 155](#)

### Mac

Операционная система	Mac OS X 10.6.8 и выше
Процессор	Intel Core2 Duo 3,05 ГГц или выше
Доступная память	4 ГБ или больше
Жесткий диск (доступный для установки объем)	32 ГБ или больше
Разрешение экрана	WXGA+ (1440 × 900) или более высокое

## Приложение

Способ подключения к принтеру*	USB, Ethernet или Wi-Fi
--------------------------------	-------------------------

\* Информацию о способах подключения (технические характеристики интерфейсов) см. в следующем разделе.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 155](#)

## Web Config

### Windows

Браузер	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Способ подключения к принтеру* <sup>2</sup>	Ethernet или Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Используйте самую последнюю версию.

\*<sup>2</sup> Информацию о сетевых интерфейсах см. ниже.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 155](#)

### Mac

Браузер	Safari* <sup>1</sup> , Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Способ подключения к принтеру* <sup>2</sup>	Ethernet или Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Используйте самую последнюю версию.

\*<sup>2</sup> Информацию о сетевых интерфейсах см. ниже.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 155](#)

### Интеллектуальное устройство

Операционная система	iOS* <sup>1</sup>
Способ подключения к принтеру* <sup>2</sup>	Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Используйте самую последнюю версию.

\*<sup>2</sup> Информацию о сетевых интерфейсах см. ниже.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 155](#)

## Приложение


## Таблица спецификаций

Характеристики принтера	
Способ печати	Технология струйной печати PrecisionCore
Конфигурация дюз	800 дюз × 4 цвета (Black (Черный), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый))  (Black (Черный), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый))
Разрешение (максимальное)	2400 × 1200 точек на дюйм
Код управления	ESC/P raster (скрытая команда), HP-GL/2, HP RTL
Встроенная память	1,0 ГБ
Номинальное напряжение	100–240 В перем. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальный ток	1,4 А
Потребляемая мощность	
Печать	Ок. 22 Вт
Режим готовности	Ок. 8 Вт
Режим ожидания	Ок. 1,6 Вт
Отключение	Ок. 0,2 Вт
Температура	
Печать	От 10 до 35 °C (рекомендуемая температура — от 15 до 25 °C)
Хранение (до распаковки)	От -20 до 60 °C (в течение 120 часов при 60 °C; в течение месяца при 40 °C)
Хранение (после распаковки)	От -10 до 40 °C (в течение месяца при 40 °C)
Влажность	

## Характеристики принтера

Печать	20–80 % (рекомендуемое значение — 40–60 % без образования конденсата)
Хранение	5–85 % (без образования конденсата)

Диапазоны температур и влажности при эксплуатации (рекомендуемые диапазоны обозначены диагональными линиями)



## Габаритные размеры (Ш × Г × В)

При печати	970 × 577 × 245 мм (с установленной подставкой*1: 970 × 980 × 928 мм)
Хранение	970 × 577 × 245 мм (с установленной подставкой: 970 × 695 × 928 мм)
Масса*2	Ок. 29 кг (с установленной подставкой: ок. 40 кг)

\*1 При открытой корзине для бумаги.

\*2 Без учета чернил.

**Важно!**

Используйте принтер на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

## Характеристики интерфейса

USB-порт для компьютера	SuperSpeed USB
-------------------------	----------------



## Приложение

Характеристики интерфейса	
Ethernet* <sup>1</sup> Стандарты	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)* <sup>2</sup>
Wi-Fi	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n* <sup>3</sup>
Частотный диапазон	2,4 ГГц
Режимы соединения	Инфраструктура Wi-Fi Direct (простая точка доступа)* <sup>4</sup>
Безопасность беспроводной связи	WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)* <sup>5</sup> WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) WPA3-Enterprise* <sup>6</sup>
Протоколы и функции сетевой печати* <sup>7</sup>	EpsonNet Print (Windows) Стандартный протокол TCP/IP (Windows) Печать через интерфейс WSD (Windows) Печать по протоколу Bonjour (Mac) Печать по протоколу IPP (Mac) Печать из FTP-клиента
Протоколы обеспечения безопасности	SSL/TLS (клиент/сервер HTTPS, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/фильтрация IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3

\*1 Используйте экранированный кабель «витая пара» категории 5 или выше.

\*2 Подключенное устройство должно соответствовать стандартам IEEE 802.3az.

\*3 Стандарт IEEE 802.11n доступен только для HT20.

\*4 Не поддерживается для стандарта IEEE 802.11b.

\*5 Соответствует стандартам WPA2 с поддержкой WPA/WPA2 Personal.

\*6 192-битные средства безопасности не поддерживаются.

\*7 Решение EpsonNet Print поддерживает только протокол IPv4. Другие решения поддерживают как IPv4, так и IPv6.

**Предупреждение**

Для защиты лицензированного сервиса от радиопомех и для обеспечения максимального экранирования устройство следует устанавливать внутри помещений вдали от окон. Оборудование (или его передающая антенна), устанавливаемое вне помещения, подлежит лицензированию.

## Характеристики чернил

Тип	Специальные бутылки с чернилами
Сублимационные чернила	Black (Черный), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый)
Срок окончания гарантии на качественную печать	25 дней (с момента дозаправки контейнера для чернил из бутылки с чернилами)
Температура хранения	
В неустановленном состоянии	От -20 до 40 °C (в течение четырех дней при -20 °C; в течение месяца при 40 °C)
При транспортировке	От -20 до 60 °C (в течение четырех дней при -20 °C, в течение одного месяца при 40 °C, в течение 72 часов при 60 °C)
Емкость	140 мл

**Важно!**

Чернила замерзают, если их оставить в бутылках на долгое время при температуре ниже -20 °C. Если чернила замерзли, оставьте их в помещении с комнатной температурой (25 °C) как минимум на 2 часа.

## Для пользователей из Европы

## Информация о радиооборудовании

## Приложение

Данное изделие целенаправленно излучает радиоволны со следующими характеристиками:

- (a) частотный диапазон, в котором работает данное радиооборудование: 2,4–2,4835 ГГц;
- (b) максимальная мощность радиочастотного сигнала, передаваемая в рабочем частотном диапазоне данного радиооборудования: 20 дБм (ЭИИМ).

---

## Служба поддержки

---

### Веб-сайт технической поддержки

Данный ресурс помогает решить проблемы, которые не удастся решить путем применения инструкций по устранению неполадок, приведенных в документации по продукту. Если у вас есть веб-браузер и вы можете подключиться к Интернету, то обратитесь к этому сайту по адресу:

<https://support.epson.net/>

Если вам нужны свежие версии драйверов, список часто задаваемых вопросов, инструкции или другие доступные файлы, заходите на сайт:

<https://www.epson.com>

После чего обратитесь к разделу поддержки на локальном веб-сайте Epson.

## Обращение в службу поддержки пользователей продукции Epson

---

### Перед обращением в Epson

Если ваше устройство Epson работает неправильно и вы не можете решить проблему, руководствуясь информацией по устранению неисправностей, изложенной в технической документации по устройству, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Epson. Если адрес службы поддержки для вашего региона отсутствует в списке, обратитесь в сервисный центр.

Служба поддержки клиентов Epson быстрее окажет вам помощь, если вы предоставите следующие сведения.

- ☐ Серийный (заводской) номер вашего продукта Epson  
(Обычно серийный номер находится на этикетке, наклеенной на тыльной стороне устройства.)
- ☐ Модель продукта
- ☐ Версия программного обеспечения продукта  
(Щелкните **About**, **Version Info** или аналогичную кнопку в программном обеспечении продукта.)
- ☐ Марка и модель используемого компьютера
- ☐ Название и версия используемой на компьютере операционной системы
- ☐ Названия и версии приложений, обычно используемых для работы

---

## Служба поддержки пользователей в Северной Америке

Epson предоставляет перечисленные ниже услуги технической поддержки.

### Техническая поддержка в Интернете

Зайдите на сайт технической поддержки Epson по адресу <https://epson.com/support> и укажите свое устройство, чтобы найти инструкции по решению распространенных проблем. Можно загрузить драйверы и документацию, получить ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по устранению неполадок, а также задать вопросы специалистам Epson по электронной почте.

### Поговорить с представителем службы технической поддержки

Звоните: (562) 276-1300 (США) или (905) 709-9475 (Канада), с 6:00 до 18:00 по тихоокеанскому времени, с понедельника по пятницу. Дни и часы технической поддержки могут меняться без предварительного предупреждения. Может взиматься дополнительная плата за удаленную и международную связь.

Прежде чем обратиться за технической поддержкой в Epson, подготовьте следующую информацию.

- ☐ Наименование изделия
- ☐ Серийный (заводской) номер вашего продукта Epson
- ☐ Подтверждающие покупку документы (например, квитанция) и дата продажи
- ☐ Конфигурация компьютера
- ☐ Описание проблемы

#### Примечание

О технической поддержке другого ПО в вашей системе см. документацию к этому ПО.

## Приобретение расходных материалов и аксессуаров

Можно приобрести подлинные чернильные картриджи Epson, ленточные картриджи, бумагу и аксессуары у авторизованных торговых посредников Epson. Чтобы найти ближайшего к вам торгового посредника, позвоните по телефону 800-GO-EPSON (800-463-7766). Также доступна покупка продукции в Интернете по адресу <https://www.epsonstore.com> (в США) или <https://www.epson.ca> (в Канаде).

---

## Служба поддержки пользователей в Европе

Сведения о контактах компании Epson в Европе см. в документе по **общеевропейской гарантии**.

---

## Служба поддержки пользователей на Тайване

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

### Интернет (<https://www.epson.com.tw>)

Доступны сведения о характеристиках продукции, драйверы для загрузки и запросы сведений о продуктах.

### Служба поддержки Epson HelpDesk (телефон: +0800212873)

Наша служба поддержки поможет решить по телефону следующие вопросы.

- ☐ Запросы на продажу и информация о продукции
- ☐ Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- ☐ Запросы на услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию

## Служба поддержки

## Сервисный центр:

Телефон- ный номер	Номер факса	Адрес
02-23416969	02-23417070	№ 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., № 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	№ 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	№ 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	№ 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., № 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., № 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., № 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	№ 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	№ 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	№ 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., № 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan

Телефон- ный номер	Номер факса	Адрес
07-3222445	07-3218085	№ 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., № 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Служба поддержки пользователей в Австралии и Новой Зеландии

Epson Australia/New Zealand стремится обеспечить для своих клиентов высокий уровень обслуживания. Специалисты могут часто решить ваши проблемы быстро и легко, а также дать совет, какие действия следует предпринять далее.

### Ваш поставщик

Не забывайте, что ваш поставщик может помочь вам найти и устранить возникшие проблемы. При возникновении проблем следует в первую очередь обращаться к поставщику; работники могут оперативно предложить решение проблемы либо посоветовать следующий шаг для ее решения.

### URL-адрес в Интернете

#### Австралия

<https://www.epson.com.au>

#### Новая Зеландия

<https://www.epson.co.nz>

Посетите сайт Epson Australia/New Zealand в Интернете.

На сайте доступны драйверы для загрузки, контактные данные компании Epson, информация о новых продуктах и техническая поддержка (по электронной почте).

## Служба поддержки

**Служба поддержки Epson Helpdesk**

Служба поддержки Epson Helpdesk является последним резервом, призванным предоставить нашим клиентам доступ к нужному совету. Операторы службы поддержки могут оказать помощь при установке, настройке и эксплуатации пользователем продукта Epson. Персонал службы предпродажной поддержки может предоставить литературу о новых продуктах Epson и посоветовать местонахождение ближайшего дилера или сервисного центра. Служба поддержки может дать ответы на самые разнообразные вопросы.

Ниже приведены номера службы поддержки:

Австралия	Телефон:	1300 361 054
	Факс:	(02) 8899 3789
Новая Зеландия	Телефон:	0800 237 766

Хотелось бы, чтобы во время звонка вся соответствующая информация была у вас под рукой. Чем больше информации подготовлено, тем быстрее мы поможем решить проблему. К такой информации относятся документация на используемый продукт Epson, тип компьютера, операционная система, прикладные программы и любые данные, которые могут, по вашему мнению, понадобиться.

**Служба поддержки пользователей в Сингапуре**

Epson Singapore предоставляет следующие источники информации, поддержки и обслуживания:

**Интернет**  
**(<https://www.epson.com.sg>)**

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже и техническая поддержка по электронной почте.

**Служба поддержки Epson HelpDesk**

**(Телефон: (65) 65863111)**

Наша служба поддержки поможет решить по телефону следующие вопросы.

- ☐ Ответы на запросы о продаже и предоставлении сведений о продуктах
- ☐ Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- ☐ Обработка запросов на обслуживание и гарантийный ремонт

**Служба поддержки пользователей в Таиланде**

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

**Интернет**  
**(<https://www.epson.co.th>)**

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы и электронная почта.

**Горячая линия Epson Hotline**  
**(телефон: (66) 2685-9899)**

Команда горячей линии поможет решить по телефону следующие вопросы

- ☐ Запросы на продажу и информация о продукции
- ☐ Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- ☐ Запросы на услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию

**Служба поддержки пользователей во Вьетнаме**

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

**Служба поддержки**

Горячая линия Epson Hotline (телефон): 84-8-823-9239

Сервисный центр: 80 Truong Dinh Street,  
District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## **Служба поддержки пользователей в Индонезии**

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

**Интернет**

(<https://www.epson.co.id>)

- ☐ Здесь вы можете найти информацию о технических характеристиках продукции и драйверы для загрузки
- ☐ Ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже, вопросы по электронной почте

**Горячая линия Epson Hotline**

- ☐ Запросы на продажу и информация о продукции
- ☐ Техническая поддержка
 

Телефон: (62) 21-572 4350

Факс: (62) 21-572 4357

**Сервисный центр Epson**

Джакарта Mangga Dua Mall 3rd floor № 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Телефон/факс: (62) 21-62301104

Бандунг Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto № 2  
Bandung

Телефон/факс: (62) 22-7303766

Сурабая Hitech Mall lt IIB № 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Телефон: (62) 31-5355035  
Факс: (62) 31-5477837

Джокьякарта Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro № 60  
Yogyakarta

Телефон: (62) 274-565478

Медан Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro № 11  
Medan

Телефон/факс: (62) 61-4516173

Макасар MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani № 49  
Makassar

Телефон:  
(62) 411-350147/411-350148

---

## **Служба поддержки пользователей в Гонконге**

Для получения технической поддержки и послепродажного обслуживания пользователям рекомендуется обращаться в Epson Hong Kong Limited.

**Главная интернет-страница**

Главная локальная веб-страница Epson Hong Kong выводится в Интернете как на китайском, так и на английском языках, предоставляя пользователям следующие сведения.

- ☐ Информация о продуктах
- ☐ Ответы на часто задаваемые вопросы
- ☐ Последние версии драйверов продуктов Epson

Главная веб-страница доступна для пользователей по адресу:

<https://www.epson.com.hk>

## Горячая линия технической поддержки

С нашим техническим персоналом также можно связаться, используя следующие номера телефона и факса:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

## Служба поддержки пользователей в Малайзии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

### Интернет

(<https://www.epson.com.my>)

- ☐ Здесь вы можете найти информацию о технических характеристиках продукции и драйверы для загрузки
- ☐ Ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже, вопросы по электронной почте

## Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Головной офис.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

### Служба поддержки Epson Helpdesk

- ☐ Ответы на запросы о продаже и информация о продуктах (Infoline)  
Телефон: 603-56288222
- ☐ Прием заявок на ремонт и гарантийное обслуживание, сведения об использовании продуктов и техническая поддержка (Techline)  
Телефон: 603-56288333

## Служба поддержки пользователей в Индии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

### Интернет

(<https://www.epson.co.in>)

Доступны сведения о характеристиках продукции, драйверы для загрузки и запросы сведений о продуктах.

## Головной офис Epson India — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

## Региональные офисы Epson India:

Расположение	Телефонный номер	Номер факса
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Недоступно
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

## Горячая линия Helpline

Для обслуживания, информации о продукте или заказа картриджа — 18004250011 (с 09:00 до 21:00), это бесплатный номер.



Для обслуживания (CDMA и мобильные пользователи) — 3900 1600 (с 09:00 до 18:00), указывать стандартный местный префикс.

---

## Служба поддержки пользователей на Филиппинах

Для получения технической поддержки и другого послепродажного обслуживания пользователям рекомендуется обращаться в Epson Philippines Corporation по следующим номерам телефона и факса, а также по указанному адресу электронной почты:

Междугород- (63-2) 706 2609  
няя линия:

Факс: (63-2) 706 2665

Прямой номер телефона  
службы технической  
поддержки:

Электронная почта: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

### Интернет

(<https://www.epson.com.ph>)

Здесь вы можете найти информацию о технических характеристиках устройств, драйверы для загрузки и ответы на часто задаваемые вопросы, а также задать вопросы по электронной почте.

### Бесплатный номер 1800-1069-EPSON(37766)

Команда горячей линии поможет решить по телефону следующие вопросы

- ☐ Запросы на продажу и информация о продукции
- ☐ Решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов
- ☐ Запросы на услуги по ремонту и гарантийному обслуживанию